Guía a la instalación del programa

EASYCODE® 900 VERSIÓN 32 BIT



PROGRAMA DE CREACIÓN, ARCHIVO E IMPRESIÓN DE ETIQUESTAS

WINDOWS XP 32/64 bit, WINDOWS 7 32/64 bit, Vista, WINDOWS 8 compatible





GUÍA PARA LA INSTALACIÓN EASYCODE[®] 900

VERSIÓN 32 BIT

Índice general

1. 1	INFORMACIÓN GENERAL	2
1.1	1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE	. 2
1.2	2 FINALIDAD DEL MANUAL	. 2
1.3	3 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	. 3
2. I	INSTALACIÓN DE EASYCODE REL. 7.X	6
2.1	1 REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA	. 6
2.2	2 PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DEL PROGRAMA	. 6
2.3	3 NOTAS PARA EL USO DE EASYCODE EN WINDOWS	. 7
2	2.3.1 Notas para el uso de EASYCODE en WINDOWS 7 WINDOWS 8 (32 y 64 bit)	. 8
2	2.3.2 Notas para el uso de EASYCODE en WINDOWS VISTA	. 8
2.4	4 INSTALACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LAS IMPRESORAS EIDOS	10
3. F	PRIMER INICIO DE EASYCODE REL. 7.X	12
3.1	1 INICIO DEL PROGRAMA	12
3.2	2 Selección del idioma	13
3.3	3 CONFIGURACIÓN DPI PARA VISUALIZAR ETIQUETAS	13
4 . I	INFORME DE MENSAJES DE ERROR	14
4.1	1 Consejos para resolver problemas de fuentes	14
4.2	2 INFORMES DURANTE EL GUARDADO DE LA PÁGINA EN MODO MULTIPRINTING	15

NOTA: para orientación en el uso, remitirse al manual de usuario

RT611_es_F	15.05.15	Release 7.50	M.Giarnetti	M.Casetta	G.Tabasso
Revisión	Fecha	Descripción	Redacción	Control	Aprobación

1. Información General

1.1 Datos de identificación del fabricante

El software EASYCODE 900 fue desarrollado en su totalidad por:

EIDOS S.p.A.

Via dell'Industria, 11 - ZI Fontaneto 10023 . CHIERI (TO) ITALY

E-mail: eidos@eidos.eu . http://www.eidos.eu

Todos los derechos sobre el programa EASYCODE 900 están reservados. Está prohibida la reproducción de cualquier tipo, inclusive parcial, del Programa, de la Guía para la instalación y del Manual de Instrucciones, salvo expresa autorización escrita por parte de EIDOS s.p.a.

El contenido de la Guía para la instalación y del Manual de Instrucciones está sujeto a modificaciones y a mejoras sin previo aviso.

Se han tomado todos los recaudos para asegurar la precisión del contenido. En caso de detección de errores, se ruega informar a EIDOS para que el manual sea lo más exhaustivo posible.

EIDOS no se responsabiliza por cualquier error accidental o por eventuales daños consiguientes, correspondientes al suministro, a las prestaciones o al uso de la Guía para la instalación y del Manual de Instrucciones.

1.2 Finalidad del manual

Esta Guía para la instalación tiene por finalidad informar y asistir al usuario del programa EASYCODE 900.

Ésta comprende:

las instrucciones para la instalación del programa en un Ordenador Personal con sistema operativo WINDOWS XP, WINDOWS 7, WINDOWS 8 o Vista (Marcas registradas de Microsoft Corporation Inc.).

La información detallada referida al funcionamiento de cada una de las funciones y a la solución de los problemas vinculados con el uso del programa se encuentra en el Manual de Instrucciones.

Con el Manual de Instrucciones se puede conocer el significado de las funciones principales y el procedimiento para realizar algunas operaciones, como por ejemplo, programar un texto.

Las capturas de pantallas y funciones corresponden a la versión 7.50 y posteriores.

1.3 Descripción del programa

EASYCODE es un programa ideado para la creación de archivos de etiqueta para usar en impresoras EIDOS.

Los formatos de archivo que genera EASYCODE son:

.LAB:

El formato .LAB es obsoleto y EASYCODE lo gestiona por razones de compatibilidad con el pasado.

Este formato se desaconseja para las nuevas aplicaciones, ya que complica la gestión de las medidas de la etiqueta, la gestión de logos (medidas y rotaciones) y la gestión de la tabla de referencia para datos codificados.

.LM1:

El archivo de etiqueta .LM1 contiene información sobre:

- medidas de la etiqueta, pasos de impresión, tipo de reprocesamiento
- tabla de referencia para la codificación de datos automáticos
- textos y códigos de barras
- logos y partes gráficas

El archivo de etiqueta con extensiones .LM2, .LM3 y .LM4 son archivos con la misma estructura que el archivo .LM1.

EASYCODE los genera y utiliza cuando se habilita el modo "Multiprinting" y STARCODE (el programa de gestión centralizada de las impresoras EIDOS) los utiliza cuando se habilita el "Funcionamiento en grupos". La modalidad "Multiprinting" de EASYCODE y el "Funcionamiento en Grupos" de STARCODE prevén el envío simultáneo del archivo de etiqueta de igual nombre, pero con distinta extensión, a varias impresoras vinculadas.

.LMT:

El archivo de etiqueta .LMT es un archivo que contiene en su interior varios archivos de etiqueta para imprimir (hasta 4 etiquetas como máximo). Es un único archivo que contiene conceptualmente varios archivos de etiqueta .LM1 concatenados.

Para cada etiqueta, es posible definir:

- un área de impresión
- textos y códigos de barras
- logos y partes gráficas

Al momento de crear un archivo .LMT, se puede definir el paso de impresión, es decir, la distancia entre el inicio de una imagen y el inicio de la siguiente.

Nota: No es posible cargar en EASYCODE archivos de etiqueta de otras impresoras (por ej., SATO, Zebra etc.).

Existen tres versiones del programa EASYCODE:

EASY 900. Versión Completa

La versión de EASYCODE completa permite:

- la creación de los archivos de etiqueta;
- la gestión de una base de datos monotabla (.dbf, .mdb o .accdb);
- la función de resaltar los textos

- el envío de los archivos de etiqueta a la impresora EIDOS vinculada por medio de RS232 o red Ethernet TCP/IP.

- el envío del archivo de etiqueta a una impresora que no sea EIDOS (por ej., HP, EPSON, Zebra, SATO, etc.) usando el propio Driver de WINDOWS.

En este caso, la etiqueta se envía como imagen gráfica.

EASY 900R. Versión Reducida (EASYR) con función Base de datos deshabilitada.

Esta versión reducida es idéntica a la versión completa, con la exclusión de la base de datos.

Con esta versión, no se puede gestionar una base de datos.

EASY LV1. Versión de Demostración (EASY LIV1) disponible para uso gratuito de quien compre una impresora EIDOS.

Esta versión limitada, pero muy útil permite:

- La creación de los archivos de etiqueta.

Esta versión permite generar un archivo con archivos de etiqueta en el disco duro local del ordenador o en el disco de red y enviarlo a la impresora EIDOS mediante el uso de la llave USB.

- La gestión de la base de datos y la función de resaltar los textos está deshabilitada.

- El envío de los archivos de etiqueta a la impresora EIDOS vinculada mediante RS232 o red Ethernet TCP/IP es posible, pero sólo como prueba, ya que sobre la etiqueta impresa se superpone una grilla.

- El envío del archivo de etiqueta a una impresora que no sea EIDOS (por ej., HP, EPSON, Zebra, SATO etc.) usando el propio Driver de WINDOWS está deshabilitado.

EASYCODE 900 trabaja en entorno WINDOWS y permite crear etiquetas, archivarlas en el disco de la PC o en un disco de red y transferirlas a la impresora EIDOS mediante llave USB, por el canal serial RS232 o dirección de red TCP/IP. Con esta versión del programa se pueden conectar hasta cuatro impresoras distintas simultáneamente. EASYCODE también puede gestionar impresoras que no sean EIDOS mediante el WINDOWS driver de la impresora. Además, este programa puede gestionar un archivo de base de datos monotabla, en formato .DBF (DBIV) o .MDB/.ACCDB (ACCESS).

Los archivos de base datos en formato .DBF no se recomiendan para las nuevas aplicaciones porque no permiten el uso de caracteres UTF8. Además, las últimas versiones de Excel no permiten más exportar en este formato.

Ejecutando un "Link a Tabla" mediante el uso de ACCESS se puede gestionar la base de datos en EXCEL u ORACLE (ODBC).

En la llave USB de instalación que viene con la impresora, se encuentran:

- El programa EASYCODE
- Los manuales en formato PDF de las impresoras EIDOS
- El diagnóstico de desperfectos de las impresoras EIDOS
- La Guía para la Instalación de EASYCODE
- El Manual de uso de EASYCODE

En la llave USB de instalación hay numerosos ejemplos de etiquetas.

Los archivos de ejemplo se encuentran en el directorio C:\EASYCODE32\EXAMPLES.

Se pueden cargar, modificar y luego guardar los archivos de ejemplo en el directorio de trabajo (por ejemplo C:\TH-LAB) como etiquetas para uso del operador.

Utilizar esta llave USB para cargar (en el respectivo directorio LABELS) los archivos etiqueta del ordenador donde se ha instalado EASYCODE y transferirlos a la impresora.

ADVERTENCIA: Esta llave **NO** contiene la licencia software de uso de EASYCODE, que debe ser adquirida separadamente, como llave Hardware USB. La llave con licencia de uso debe conectarse al puerto USB del ordenador en la cual se instala EASYCODE.

2. Instalación de EASYCODE rel. 7.x

2.1 Requisitos mínimos del sistema

- Ordenador Personal con microprocesador de 1GHz o superior.

- 512 MB de RAM
- 1GB disponible en el disco duro tanto para el programa EASYCODE (aprox. 220 MB) como para los manuales de las impresoras (aprox. 700MB)
- Ratón y teclado
- Un monitor VGA (mín. 1024x768)
- Sistema operativo WINDOWS XP, WINDOWS 7, VISTA, WINDOWS 8

- Un puerto USB HOST disponible para la licencia de EASYCODE (en caso de haberla adquirido)

- Un puerto USB HOST disponible para la gestión de una memoria USB para la instalación del programa y el envío de archivos de etiqueta a la impresora.

Welcome

asycode32 Maintenance

Modify, repair, or remove the program.

current installation. Click one of the options below

features to remove

Remove all installed Easycode32 features

to a new release, 'Remove' all before

Welcome to the Easycode32 Setup Maintenance program. This program lets you modify the

Select new Easycode32 program features to add or select currently installed

< <u>B</u>ack

<u>N</u>ext>

Reinstall all Easycode32 program features installed by the previous setup.

Welcome

O Modify

O Repair

1

F

8

WARNING: To upo

Bemove

Easycode32

FOR TOUCH SCREEN PR

Manuals

2.2 Procedimiento de Instalación del programa

Desinstalar versión anterior la de EASYCODE de la PC mediante las funciones del Panel de control/Instalación de aplicaciones de WINDOWS: el programa de instalación no requiere automáticamente que se desinstale la versión anterior de EASYCODE. Introducir la llave USB en el lector del PC y lanzar el programa de instalación Setup.exe.

NOTA: clicar Setup.exe con el botón derecho del ratón y efectuar la operación como "Administrador".

Aparecerá la pantalla de la figura, a partir de la cual se puede instalar el programa EASYCODE, los manuales de las impresoras y la documentación correspondiente a la Sintomatología de desperfectos.

Hacer clic una vez en la opción que se desea instalar para iniciar el programa de instalación.

Si se ejecuta una actualización, siempre se recomienda desinstalar el programa existente antes de realizar la instalación (ver figura).

Para completar la instalación, seguir las instrucciones que se visualizan en la pantalla del programa de setup.

Repetir el procedimiento de instalación para cada opción que desee instalar. Concluido el procedimiento de instalación, aparece en el escritorio un icono de conexión al programa EASYCODE.



Cancel

#EIDOS

EXIT

DO

Notas para el uso de EASYCODE en WINDOWS 2.3

Al ejecutar el programa EASYCODE32, es necesario habilitar el flag "Ejecutar este programa como administrador"; de otra manera, el programa podría no abrirse o no abrirse correctamente.

		- 1	Seguridad	Detalles	Versiones anteriores	
	Abrir		General	Acceso directo	Compatibilidad	
•	Solucionar problemas de compatibilidad		Si este programa f anteriores de Wind modo de compatib	uncionaba correctamer dows y ahora presenta ilidad que coincida cor	nte en versiones problemas, seleccione e la versión anterior.	
			Necesito avuda para elegir la configuración			
	Ejecutar como administrador		Modo de compa	Modo de compatibilidad		
	Anclar a la barra de tareas Anclar al menú Inicio		Ejecutar es	te programa en modo d	e compatibilidad para:	
	Restaurar versiones anteriores		Windows XP	(Service Pack 3)		
	Enviar a	•	- Configuración -			
			Ejecutar co	n 256 colores		
	Cortar		Ejecutar co	n una resolución de pa	ntalla de 640 x 480	
	Copiar		Deshabilita	r los temas visuales		
	Crear acceso directo		Deshabilitar	r la composición de esc	ritorio	
	Eliminar		📩 Deshabilitar	r el ajuste de escala de	la pantalla si se usa la	
	Cambiar nombre		- configuraci	ón elevada de ppp		
6	Propiedades		Nivel de privilegi	o		
Z			Ejecutar es	te programa como adm	inistrador	
e32	J	ſ	🚱 Cambiar la co	nfiguración para todos l	os usuarios	
		- 1				

2.3.1 Notas para el uso de EASYCODE en WINDOWS 7 WINDOWS 8 (32 y 64 bit)

En caso de eventuales problemas de comunicación con la impresora (Ethernet TCP/IP o en serie RS232), habilite el Service Pack 3.

Seguridad	Detalles	Versiones anteriores			
 General	Acceso directo	Compatibilidad			
Si este programa fu anteriores de Wind modo de compatibi <u>Necesito ayuda p</u> Modo de compat	uncionaba correctamen ows y ahora presenta p lidad que coincida con para elegir la configu ibilidad	te en versiones problemas, seleccione el la versión anterior. r <u>ación</u>			
🖉 Ejecutar est	e programa en modo de	e compatibilidad para:			
Windows XP (Service Pack 3)	•			
Configuración					
Ejecutar cor	n 256 colores				
Ejecutar con una resolución de pantalla de 640 x 480					
Deshabilitar los temas visuales					
Deshabilitar la composición de escritorio					
Deshabilitar configuració	el ajuste de escala de in elevada de ppp	la pantalla si se usa la			
Nivel de privilegio	0				
Ejecutar este programa como administrador					
🕞 Cambiar la con	figuración para todos lo	os usuarios			

2.3.2 Notas para el uso de EASYCODE en WINDOWS VISTA

Uso de la AYUDA de EASYCODE32 en VISTA:

Con Windows VISTA ya no se suministra la dll WIN32HLP.DLL de gestión de archivos .hlp.

De todos modos, al intentar activar una ayuda, aparece una ventana que advierte acerca de la falta de la DLL mencionada, la cual se debe descargar del sitio Microsoft e instalarla. Al concluir la operación todo funciona normalmente.

Se debe descargar el archivo autoinstalador (en PC con Vista) llamado Windows 6.0-kb917607-x86.

Nota: Es necesario tener una versión de VISTA con licencia y certificada.

Easyc

Conexión de impresoras en red Ethernet LAN en VISTA:

En caso de que el PING no funcione, la causa se debe atribuir a las configuraciones por defecto del Firewall (si está HABILITADO). Éstas deben ser:

Configuración de Firewall de Windows	Configuración do Firmuell do Windows
General Excepciones Opciones avanzadas	General Excepciones Opciones avanzadas
Firewall de Windows está ayudando a proteger el equipo Firewall de Windows ayuda a proteger su equipo al impedir que usuarios sin autorización o software malir tencionado obtengan acceso al equipo a través de Internet o de una red.	Las excepciones controlan como se comunican los programas a través del Firewall de Windows. Agregue una excepción de programa o de puerto para permitir las comunicaciones a través del firewall. Firewall de Windows está actualmente usando una configuración para la ubicación de red privada. <u>Cuáles son los riesgos de desbloquear un programa?</u>
Activado (recomendado)	Para habilitar una excepción, seleccione su casilla:
Esta configuración no permite que ningún origen externo se conecte	Programa o puerto
al equipo, excepto aquéllos desbloqueados en la ficha Excepciones.	☐ Administración remota ☐ Administración remota de Firewall de Windows
Bloquear todas la conexiones entrantes	Administración remota de registro de eventos
Seleccione esta opción cuando se conecte a una red en ubicaciones menos seguras. Se omitirán todas las excepciones y no recibirá ningún aviso cuando Firewall de Windows bloquee los programas.	 ☐ Administración remota de servicios ☐ Administración remota de tareas programadas ☐ Administración remota del valumen ☑ Redes principales
🔯 💿 Desactivado (no recomendado)	Compartir archivos e impresoras
Evite usar esta configuración. Si desactiva Firewali de Windows, este equipo será más vulnerable a accesos no autorizados o a software malintencionado.	McAfee Framework Service
Más información acerca de esta configuración	Agregar programa Agregar puerto Modificar Eliminar
Aceptar Cancelar Apli <u>c</u> ar	Aceptar Cancelar Aplicar
Las excepciones habilitadas por defecto son	Configuración de Firewall de Windows
as dos que se indican en la figura.	General Excepciones Opciones avanzadas

IMPORTANTE: en las Configuraciones Avanzadas, por defecto la check box Conexión de Área Local (LAN) está habilitada.

Para que todo funcione correctamente DEBE ESTAR DESHABILITADA

Configuración d	le conexión de red		ę
Active la casilla Windows.	de cada conexión que d	esee proteger con Firewall de	
Conexiones de	red:		
		43	
- Configuración p	predeterminada		

Uso de los convertidores USB RS232 Prolific PL2303 en VISTA

Se debe descargar el driver para Vista.

2.4 Instalación de la documentación de las impresoras EIDOS

En la llave USB de instalación de EASYCODE también está disponible en formato electrónico toda la documentación (Manuales, Sintomatología de desperfectos, etc.) referida a las impresoras EIDOS.

La documentación se debe instalar en la PC desde el panel de inicio de Easycode.



Realizar una operación de "Remove" si se ha instalado una versión anterior o si el programa de instalación lo requiere.

Printer Manuals 5G (Touch Screen) - InstallShield Wizard	×
Welcome Repair or remove the printer manuals 5G (Touch Screen).	
Welcome to the Printer Manuals 5G (Touch Screen) Setup Maintenance program. This program lets you modify the current installation. Click one of the options below.	
Repair Reinstall the printer manuals 5G (Touch Screen) installed by the previous setup.	
Remove Remove all the printer manuals 5G (Touch Screen) installed. WARNING: To upped to a new release, 'Remove' all before.	
InstallShield	

En el escritorio de la PC se crea un icono que permite iniciar la visión de los manuales instalados.



Seleccionar el idioma deseado.



Seleccionar el modelo de impresora entre PRINTESS, SWING, CODITHERM o el acceso directo a los documentos adjuntos.

EIDOS Labelling & Marking Digital Print	tennice and the second se
Il presente cd- termico Eidos,	rom contiene i manuali d'uso, manutenzione e installazione delle stampanti elettroniche a trasferimento nonché le dimensioni di ingombro, le note tecniche e applicative.
	PRINTESS: sistemi "Print & Apply" per etichettare oggetti, pallet, cartoni.
	CODITHERM: sistemi per la stampa diretta su oggetti in materiale plastico, legno, cartone, cuoio (stampa a caldo digitale).
Swir =	SWING: sistemi per la stampa diretta su film plastici di confezionamento.
	ENCLOSURES: in questa directory sono presenti tutti gli allegati che completano la documentazione tecnica, come la descrizione dei messaggi d'errore o la guida ai parametri delle stampanti.
	EASYCODE32: il software esclusivo per la creazione e la gestione delle etichette, sviluppato in ambiente Windows® consente di creare rapidamente etichette personalizzate di ottima qualità, con loghi, disegni, bar code ecc
	per informazioni/for more information: eidos@eidos.eu Tel 011 907 72 1.5 per 011 907 72 55
Queste informazioni sono (Confidenti	Copyright FIDOS 2013 confidenziali e riservate esclusivamente ai distributori e rivenditori Eidos. La Eidos si riserva di apportare modifiche ed aggiornamenti ai prodotti qui descritti senza darne al news intended for the Eidos Distributors and Resellers. Eidos reserves the right to make modifications to the equipment described without prior notice.

Para cada modelo de impresora hay cuatro categorías de manuales disponibles, además de las Condiciones de garantía de la impresora.

Instrucciones para el uso - también contiene las advertencias sobre la seguridad, la certificación CE de conformidad y la descripción de los mensajes de anomalía generados por la impresora.

Configuración del sistema: describe las características técnicas del sistema.

Consejos para la instalación - describe las modalidades de instalación y las conexiones eléctricas, neumáticas y de seguridad.

Manual de Mantenimiento de medio término - describe las operaciones de mantenimiento que se deben realizar en la impresora.

Condiciones generales de garantía

Nota: La presente documentación puede variar según la impresora y el idioma de que se trate.



3. Primer inicio de EASYCODE rel. 7.x

3.1 Inicio del programa

Abrir el programa haciendo doble clic en el icono creado en el escritorio del ordenador durante la instalación.



En caso que se trate de la versión de primer nivel (EASY LIV1), cada vez que se abre aparece el mensaje que describe las funcionalidades activas de EASYCODE.



En caso de licencia de uso tipo "EASYR" (EASYCODE 900 versión reducida), aparece el mensaje que describe las funcionalidades activas de EASYCODE.



Nota:

En el caso de EASYCODE 900 versión completa (versión base de datos), no aparece ningún mensaje.

3.2 Selección del idioma

Desde el menú de Opciones, seleccionar la opción "Avanzado" y, a continuación, la opción "Varios". Desde el menú desplegable que aparece en pantalla, seleccionar el idioma deseado y confirmar presionando OK.



3.3 Configuración DPI para visualizar etiquetas

Desde la barra de herramientas, seleccionar la opción correcta para la visualización de las etiquetas, según sean las impresoras Eidos en la que se desea imprimirlas.



Visualizar la etiqueta en pantalla tal como será impresa en una impresora EIDOS con cabezal de 200 DPI (se debe configurar sólo con viejas impresoras como ad Ex. PTS120)



Visualizar la etiqueta en pantalla tal como será impresa en una impresora EIDOS con cabezal de 600 DPI (23,64 puntos/mm). Este tipo de visualización se puede configurar sólo con la Coditherm 600 DPI.



Se visualiza la etiqueta en pantalla con definición 305 DPI (12 puntos/mm); se puede configurar con todas las demás impresoras EIDOS con pantalla táctil.

4. Informe de mensajes de error

4.1 Consejos para resolver problemas de fuentes

MENSAJE DE ADVERTENCIA DE EIDOS: No se encuentra el Archivo de Fuente Arial. Instalar la fuente.



Durante la instalación de EASYCODE 32 no se han copiado los archivos TTF en el directorio C:\Windows\Fonts\...

Copiar los archivos Arial.ttf, Arialbd.ttf, Arialb-uni-eidos.ttf, Arialn-uni-eidos.ttf en el directorio de forma manual o reinstalar Easycode como Administrador.

Visualizar fuentes ocultas en Windows 7 y Windows 8

Si durante el ingreso del texto se elige utilizar fuentes de Windows, es posible que algunos tipos de caracteres instalados no estén presentes en el listado de caracteres disponibles.

En este caso, seleccionar la opción "Mostrar otros tipos de caracteres";



EIDOS S.p.a.

se abrirá la ventana de Windows que mostrará todos los tipos de fuentes instaladas en el sistema operativo, incluidas las fuentes ocultas (el icono de los caracteres ocultos tiene un color más tenue que el de los caracteres visibles). Hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el carácter que se desea utilizar y seleccionar la opción "Mostrar".



4.2 Informes durante el guardado de la página en modo Multiprinting

Archivo de página No Válido, sin código ASCII o sin Eidos.



#003 El archivo no es válido o está vacío o no es un archivo Easycode-Eidos. C:\TH-LAB|PAGE1.LM1

Eas	ycode32 1° - PAGE1			I 😧 T		
File	Modify View Objects Setup and Para	meters Options Windows ?		and the second second second		
睝	🖻 🖶 🌩 🖌 X 🖻 🛍 ×	n n Q, Q, 🖸 🖪 🖏 🕯	🗞 20% 🏢 🦵 🕂 🗉 🗉	(自己) 三日 (二日)	• • • • • • •	
ri l	PAGE1:1		- 0	🛐 🚺 PAGE1.LM2 - (0*) (MultiPrinting Mode] 1	
扇		5 20 25 30	35 40 45 50		10 15 20 25	30 35 40 45 50
CA						
	5-			5		
Ę.	10-			10-		
AC		Easyco	de32 -Error #003			
	15					
	20-		#003 The File is Invalid or is C:\TH-LAB\PAG	a Void file or is not Easycode-Eido E1.LM1	os File.	
	25-				ОК	
	20			20-1		

Desde Explorar Recursos de Windows, seleccionar "Opciones de Carpeta" en la opción de menú "Herramientas".

chivo Edición Ver Herramientas Ayuda	
)rganizar Propie Conectar a unidad de red Dercopectar unidad de red	programa Conectar a unidad de red Abrir el Panel de cont
Favoritos Abrir Centro de sincronización	Tamaño total Espacio d
Escritorio	2) Prato local 97,5 GB
Opci	ones de carpeta
Ge	neral Ver Buscar
	Vistas de carpeta Puede aplicar la vista que está usando para esta
	de este tipo.
	Aplicar a las carpetas Restablecer carpetas
Desactivar la opción	Configuración avanzada:
rchivo para tipos de	Mostrar la ruta completa en la barra de título (sólo el tema 🔺 📝 Mostrar letras de unidad
rchivo conocidos".	 Mostrar siempre iconos, nunca vistas en miniatura Mostrar siempre menús
	Ocultar archivos protegidos del sistema operativo (recome
	Ocultar unidades vacías en la carpeta Equipo
	Restaurar ventanas de carpetas anteriores al iniciar sesió Ulsar el Asistente para compartir (recomendado)
	Usar las casillas para seleccionar elementos
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Eidos S.p.A.

Via dell'Industria, 11 Z.I. Fontaneto 10023 Chieri (TO) ITALY Tel. +39 011 947 781 Fax +39 011 947 7865 E-mail: eidos@eidos.eu Web: www.eidos.eu