Installationsanleitung





PROGRAMM ZUR ERSTELLUNG. ARCHIVIERUNG AUND DRUCK VON ETIKETTEN

WINDOWS XP 32/64 bit, WINDOWS 7 32/64 bit, Vista, WINDOWS 8 Kompatibel

> COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV =ISO 9001/2000=



INSTALLATION EASYCODE® 900 32-BIT-VERSION

Inhalt

1. Al	LIGEMEINE INFORMATIONEN	2
1.1	Hersteller	2
1.2	Zweck der Anleitung	2
1.3	Beschreibung des Programms	3
2. IN	STALLATION VON EASYCODE REL. 7.X	5
2.1	MINDESTANFORDERUNGEN DES SYSTEMS	5
2.2	INSTALLATIONSVORGANG DES PROGRAMMS	5
2.3	HINWEISE FÜR DIE VERWENDUNG VON EASYCODE AUF WINDOWS	6
2.	3.1 Hinweis zur Verwendung EASYCODE mit WINDOWS 7	6
2.	3.2 Hinweis zur Verwendung von EASYCODE mit WINDOWS VISTA	7
2.4	INSTALLATION DER EIDOS DRUCKERBESCHREIBUNG	8
3. EF	RSTES STARTEN VON EASYCODE REL. 7.X	11
3.1	Starten des Programms	
3.2	Auswahl der Sprache	
3.3	DPI-EINSTELLUNGEN, ANZEIGE DER ETIKETTEN	
4. FE	EHLERMELDUNGEN	13
4.1	TIPPS FÜR DIE LÖSUNG VON PROBLEMEN MIT DEN ZEICHENSÄTZEN	
4.2	Anzeigen während der Speicherung der Seite im Multiprinting-Modus	14

Hinweis: Für den Betrieb schauen Sie im Benutzerhandbuch nach.

RT611_de_F	30.05.15	Release 7.50	M.Giarnetti	M.Casetta	G.Tabasso
Revision	Datum	Beschreibung	Redaktion	Prüfung	Genehmigung

1. Allgemeine Informationen

1.1 Hersteller

Das Programm EASYCODE 900 wurde entwickelt von:

EIDOS S.p.A.

Via dell'Industria, 11 - ZI Fontaneto 10023 • CHIERI (TO), ITALIEN E-mail: eidos@eidos.eu • http://www.eidos.eu

Alle Rechte am Programm EASYCODE sind vorbehalten. Die Reproduktion, auch in Auszügen, des Programms, der Installationsanleitung und des Benutzerhandbuchs egal in welcher Form ist verboten und darf nur mit schriftlicher Genehmigung von Eidos S.p.A. erfolgen.

Der Inhalt der Installationsanleitung und des Benutzerhandbuchs kann ohne Ankündigung geändert und verbessert werden.

Auf den Inhalt wurde große Sorgfalt verwendet. Falls dennoch Fehler entdeckt werden sollten, bitten wir Sie, Eidos davon zu unterrichten, damit das Handbuch korrigiert werden kann.

Eidos übernimmt keine Haftung für Fehler oder Schäden, die sich aus der Nutzung der Installationsanleitung und des Benutzerhandbuchs ergeben.

1.2 Zweck der Anleitung

Diese Installationsanleitung wendet sich an alle, die mit dem Programm EASYCODE 900 arbeiten werden.

Sie enthält:

Instruktionen für die Installation des Programms auf dem PC mit einem der Betriebssysteme WINDOWS 2000, WINDOWS XP, WINDOWS 7, WINDOWS 8 oder Vista (eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation Inc.)

Eine kurze Einführung in die Benutzung des Programms.

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Funktionen und Problemlösungen finden Sie im Programm selbst, und zwar im Benutzerhandbuch.

Das Benutzerhandbuch dient dazu, die wichtigsten Funktionen und einige einfache Arbeitsschritte wie die Erstellung eines Textes vorzustellen.

Screenshots und Funktionen entsprechen der Version 7.50 und den Folgeversionen.

1.3 Beschreibung des Programms

EASYCODE ist ein Programm, mit dem Etikettendateien für EIDOS-Drucker erstellt werden.

Folgende Formate für Etikettendateien werden von EASYCODE generiert:

.LAB:

Das Format .LAB ist veraltet. EASYCODE erlaubt seine Verarbeitung nur noch aus Gründen der Kompatibilität mit der Vergangenheit. Für neue Applikationen wird von diesem Format abgeraten, da die Abmessungen der Etiketten schwerer zu bearbeiten sind. Auch die Arbeit mit Logos (Abmessung und Rotation) und mit der Referenztabelle für die codierten Daten wird erschwert.

.LM1:

Die .LM1-Etikettendatei enthält Informationen über:

- Abmessungen des Etiketts, Druckabstände, Bearbeitungstyp
- Referenztabelle für die Codierung von automatischen Daten
- Texte und Strichcodes
- Logos und grafische Elemente

Etikettendateien mit den Suffixen .LM2, .LM3, .LM4 sind strukturell mit dem Format .LM1 identisch.

Sie werden von EASYCODE generiert und verwendet, wenn der Modus "Multiprinting" freigeschaltet ist. STARCODE (das Programm zur zentralisierten Steuerung der EIDOS-Drucker) verwendet sie, wenn "Gruppenfunktion" freigeschaltet ist. Der Modus "Multiprinting" von EASYCODE und die "Gruppenfunktion" von STARCODE sorgen für den gleichzeitigen Versand der Etikettendatei mit gleichem Namen, aber unterschiedlichem Suffix an mehrere angeschlossene Drucker.

.LMT:

Die Etikettendatei .LMT enthält mehrere Etikettendateien (max. vier Etiketten) für den Druck. Hier sind also in einer Datei mehrere .LM1-Dateienverkettet.

Für jedes Etikett kann folgendes bestimmt werden:

- Druckbereich
- Texte und Strichcodes
- Logos und grafisch Elemente

Bei der Erstellung der .LMT-Datei kann ein Druckabstand bestimmt werden, also der Abstand zwischen dem Beginn eines Bildes und dem Beginn des nächsten.

Hinweis:Es können auf EASYCODE keine Etikettendateien anderer Drucker geladen werden (z. B. SATO, Zebra und andere)

Das Programm EASYCODE liegt in drei Versionen vor:

EASYCODE 900, Vollständige Version

Die Vollversion von EASYCODE hat folgende Funktionen:

- Erstellung von Etikettendateien

- Verwaltung einer Datenbank mit einer Tabelle (.dbf, .mdb oder.accdb)

- Hervorhebung von Text

- Versand einer Etikettendatei an einen EIDOS-Drucker, derüber RS232 oder Ethernet TCP/IP angeschlossen ist

- Versand einer Etikettendatei an einenDrucker, der nicht von EIDOS ist (zum Beispiel HP, EPSON, Zebra, SATO und andere) über einen eigenen WINDOWS-Treiber In diesem Fall wird das Etikett wie eine Grafikdatei verschickt.

EASYCODE 900R, Verkleinerte Version mit deaktivierter Datenbankfunktion

Die verkleinerte Version entspricht der Vollversion ohne die Datenbankfunktion. In dieser Version kann keine Datenbank verwaltet werden.

EASYCODE 900, Anfängerversion (EASY LIV1) für den kostenlosen Gebrauch durch Käufer eines EIDOS-Druckers

Ein Hardware-Schlüssel ist nicht erforderlich, erlaubt das Erstellen und Speichern der Etikettendateien auf dem Computer, kopieren Sie die Etikettendatei auf einen USB-Schlüssel und übertragen Sie sie auf den EIDOS-Drucker.

Die Demoversion legt ein Gitter über das Etikettenbild, wenn dieses über serielle Verbindung oder das Netzwerk zu dem angeschlossenen EIDOS-Drucker gesendet wird.

EASY 900 läuft in der Windows-Umgebung und dient der Erstellung von Etiketten, ihrer Archivierung auf der Festplatte oder einer Netzwerk-Diskette und der Übertragung an einen EIDOS-Drucker, entweder per USB Port oder über die serielle Schnittstelle RS232 oder Netzwerkadresse TCP/IP. Bei dieser Programmversion können bis zu vier verschiedene Drucker gleichzeitig angeschlossen werden. EASYCODE kann auch Drucker von anderen Marken als EIDOS ansprechen durch WINDOWS Treiber des Druckers. Außerdem können Datenbanken im Format .DBF (DBIV) oder .MDB/.ACCDB (ACCESS) verwaltet werden. Ein "Tabellenlink" kann durch die Benutzung von ACCESS die Datenbank in EXCEL oder ORACLE (ODBC) verwalten.

In dieser Version ist die Funktion zur Hervorhebung von Texten nicht freigeschaltet.

Auf dem mitgelieferten USB-Stick für die Installationfinden Sie folgenden Inhalt:

- das Programm EASYCODE
- die Installationsanleitung im PDF-Format der EIDOS-Drucker
- der Störungsdiagnose der EIDOS-Drucker
- Installationshilfe von EASYCODE
- Das Benutzerhandbuch für EASYCODE

Auf dem USB-Stick für die Installation finden Sie zahlreiche Beispiele für Etiketten.

Die Beispieldateien finden Sie im Verzeichnis C:\EASYCODE32\EXAMPLES.

Die Beispieldateien können geladen, verändert undim Arbeitsverzeichnis (z.B. C:\TH-LAB) als Etiketten für die weitere Benutzung gespeichert werden.

Hinweis: verwenden Sie den USB-Stickzum Laden (im Verzeichnis LABELS) der Etikettendateien vom Computer, auf dem EASYCODE installiert ist, für den Versand an den Drucker.

Hinweis: der Stick für die Installation enthält **NICHT** die Software-Lizenz für die Nutzung von EASYCODE.Diese muss separat in Form eines USB-Hardwareschlüssels gekauft werden. Der Hardwareschlüssel mit der Lizenz muss in den USB-Port desComputersgesteckt werden, auf dem EASYCODE installiert wird.

2. Installation von EASYCODE rel. 7.x

Mindestanforderungen des Systems 2.1

- Computer mit Mikroprozessor von 1 GHz oder höher.
- 512 MB RAM
- 1 GB freier Platz auf der Festplatte für EASYCODE (etwa 220MB) sowie für die Druckeranleitungen (etwa 700MB)
- Maus und Tastatur
- Ein VGA Monitor (min. 1024x768)
- Betriebssystem oder WINDOWS 2000, WINDOWS XP, WINDOWS 7, WINDOWS 8 oder VISTA
- ein Port vom Typ USB HOST für die EASYCODE-Lizenz (wenn erworben)
- ein Port vom Typ USB HOST für einen USB-Stick für die Installation des Programms und die Übertragung der Etikettendateien an den Drucker.

2.2 Installationsvorgang des Programms

Deinstallieren Sie die frühere Version von EASYCODE von dem PC durch die Funktionen des Steuertafel/ Installationsanwendungen von WINDOWS: das Installationsprogramm erfordert keine automatische Entfernung EASYCODE-Versionen. der vorigen Stecken Sie den USB-Stick von EASYCODE in den USB-Port des PCsund starten Sie das Installationsprogramm Setup.exe.

Wenn während der Installation eine Meldung erscheint und mitteilt, dass keine ausreichenden Rechte für den Vorgang vorhanden sind, führen Sie Setup.exe als "Administrator" aus.

Es erscheint folgender Bildschirm, von dem aus es möglich ist das Programm EASYCODE, die Anleitungen der Drucker mit Touchscreen und die Beschreibung der Störungssymptome zu installieren.

Klicken Sie einmal auf den Menüpunkt Installieren, das zum um Installationsprogramm zu starten.

Wenn eine Aktualisierung folgt ist es immer empfehlenswert das bestehende Programm zu entfernen bevor mit der Installation begonnen wird (siehe Abbildung).



Um die Installation abzuschließen, folgen Sie den Anweisungen auf dem Setup Programm Bildschirm. Wiederholen Sie den Installationsvorgang für jeden Menüpunkt, den Sie installieren möchten.

Bei vervollständigter Installation, erscheint auf dem Desktop ein Verbindungsikon zu dem Programm EASYCODE.



Cancel

EIDOS

< <u>B</u>ack

<u>N</u>ext >

2.3 Hinweise für die Verwendung von EASYCODE auf WINDOWS

Beim Starten des Programms EASYCODE32 muss das Flag "Programm als Administrator ausführen" angehakt sein. Andernfalls startet das Programm unter Umständen nicht korrekt.

		Sicher	Sicherheit		Vorgängenversionen	
		Allaem	nein	Verknüpfung	Kompatibilitä	
,	Öffnen Behandeln von Kompatibilitätsproblemen Dateipfad öffnen Als Administrator ausführen An Taskleiste anheften An Startmenü anheften Vorgängerversionen wiederherstellen Senden an Ausschneiden Kopieren Verknüpfung erstellen	Falls dieses Programm Probleme verursacht, wählen Sie d Kompatibilitätsmodus, der mit der früheren Windows-Versi übereinstimmt, unter der das Programm richtig funktionierte Hilfe beim Auswählen der Einstellungen Kompatibilitätsmodus Programm im Kompatibilitätsmodus ausführen für: Windows XP (Service Pack 3) Einstellungen Mit 256 Farben ausführen In Bildschirmauflösung 640 x 480 ausführen Visuelle Designs deaktivieren Desktopgestaltung deaktivieren Skalierung bei hohem DPI-Wert deaktivieren				
	Löschen	Berecht	igungsstufe	9		
	Umbenennen	Pro	ogramm als	Administrator ausfül	hren	
	Eigenschaften					
		🔫 Einst	tellungen fü	ir alle Benutzer ände	em	

2.3.1 Hinweis zur Verwendung EASYCODE mit WINDOWS 7

Wenn Kommunikationsprobleme mit dem Drucker auftreten (Ethernet TCP/IP oderserielles RS232), aktivieren Sie das Service Pack 3.

Öffnen	-					
Behandeln von Kompatibilitätsproblemen	Eigenschaften vo	on Easycode32	×			
Dateipfad öffnen	Sicherheit	Details	Vorgängerversionen			
Als Administrator ausführen	Allgemein	Verknüpfung	Kompatibilität			
An Taskleiste anheften	Falls diagon Diagon	Decklasse and	alat mählen Cir den			
An Startmenü anheften	Kompatibilitätsmodu übereinstimmt, unte	Kompatibilitätsmodus, der mit der früheren Windows-Version übereinstimmt. unter der das Programm richtig funktionierte.				
Vorgängerversionen wiederherstellen	Hilfe beim Ausw	Hilfe beim Auswählen der Einstellungen				
Senden an	Kompatibilitätsmodus					
Ausschneiden	 ✓ Programm im Kompatibilitätsmodus ausführen für: ✓ Windows XP (Service Pack 3) 					
Kopieren						
Verknüpfung erstellen	Einstellungen	Einstellungen				
Löschen	 Mit 256 Farben ausführen In Bildschirmauflösung 640 x 480 ausführen 					
Umbenennen						
Eigenschaften	Visuelle Designs deaktivieren					
	Desktopges	taltung deaktivieren				

X

2.3.2 Hinweis zur Verwendung von EASYCODE mit WINDOWS VISTA

Verwendung der HILFE bei EASYCODE32 mit VISTA:

Mit Windows VISTA wird nicht mehr die dll WIN32HLP.DLL der .hlp Datenverwaltung geliefert. Wenn Sie bereit sind die Hilfe zu starten, teilt ein Fenster mit, dass die erwähnte DLL fehlt und dass es nötig ist, sie von der Microsoft Seite herunterzuladen und zu installieren. Nach Vorgang funktioniert alles regulär.

Es müssen die Auto-Run Dateien (auf den PC mit Vista) genannt Windows 6.0-kb917607x86 heruntergeladen werden.

Hinweis: es ist notwendig eine VISTA Version mit Lizenz und Zertifikat zu haben.

Druckeranschluss an Ethernet LAN Netzwerk mit VISTA:

Falls eine Fehlfunktion des PING entdeckt wird, ist der Grund den Werkseinstellungen der FireWall (falls AKTIVIERT) zuzuschreiben. Diese müssen sein:



Die aktivierten Defaultausnahmen sind die 2 in der Abbildung angegebenen.

WICHTIG: In den erweiterten Einstellungen, der Werkseinstellungen ist der Anschluss check box and das lokale Netzwerk LAN aktiviert. Damit funktioniert alles korrekt MUSS DEAKTIVIERT SEIN





Benutzung der Umwandler USB RS232 Prolific PL2303 bei VISTA

Es ist notwendig den Treiber für Vista herunterzuladen.

2.4 Installation der EIDOS Druckerbeschreibung

Auf der CD-ROM von EASYCODE ist im elektronischen Format auch die gesamte Beschreibung (Anleitungen, Störungssymptome etc.) bezüglich der EIDOS Drucker verfügbar.

Die Beschreibung muss auf dem Startfeld von Easycode auf dem PC installiert sein.



Führen Sie einen "Remove" Vorgang durch, wenn eine vorige Version installiert wurde oder ein Installationsprogramm benötigt wird.

Printer Manuals 5G (Touch Screen) - InstallShield Wizard						
Welcome Repair or remove the printer manuals 5G (Touch Screen).						
Welcome to the Printer Manuals 5G (Touch Screen) Setup Maintenance program. This program lets you modify the current installation. Click one of the options below.						
 Repair Reinstall the printer manuals 5G (Touch Screen) installed by the previous setup. 						
Remove Remove all the printer manuals 5G (Touch Screen) installed. WARNING: To upgride to a new release, 'Remove' all before.						
< Back Next > Cancel						

Auf dem Desktop des PC wird ein Ikon erstellt, der den Start der Ansicht der installierten Anleitungen erlaubt.



Wählen Sie die gewünschte Sprache.



Wählen Sie das Druckermodell zwischen PRINTESS, SWING, CODITHERM aus oder den direkten Zugang zu den beigefügten Dokumenten.

Achtung: in deutscher Sprache sind nur die Benutzerhandbücher verfügbar. Die vollständige Dokumentation zu den EIDOS-Druckernsteht auf Englisch zur Verfügung.



Für jedes Druckermodell sind 4 Anleitungskategorien verfügbar, sowie die Garantiebedingungen des Druckers.

Betreiber Handbuch: beinhaltet auch die Sicherheitsanweisungen, die CE Konformitätsbescheinigung und die Beschreibung der von dem Drucker generierten Fehlernachrichten.

Systembeschreibung und -konfiguration: beschreiben die technischen Eigenschaften des Systems.

Installationsanleitung: beschreibt den Installationsmodus und die elektrischen, pneumatischen und Sicherheitsverbindungen.

Mittelfristige Wartungsanleitung: beschreibt die Wartungsvorgänge, die auf dem Drucker durchzuführen sind.

Außerdem stehen die Garantiebedingungen für alle Druckermodelle zur Verfügung.

Hinweis: die vorliegende Dokumentation kann von einem Druckermodell zum anderen abweichen.



3. Erstes Starten von EASYCODE rel. 7.x

3.1 Starten des Programms

Starten Sie das Programm durch einen Doppelklickauf das Icon, das bei der Installation auf dem Desktop des Computers erschienen ist.



Wenn Sie die Anfängerversion nutzen (EASY LIV1), erscheint bei jedem Start eine Meldung mit einer Beschreibung der aktiven EASYCODE-Funktionen.



Wenn eine Benutzungslizenz vom Typ **"EASYR"** (EASYCODE 900 verkleinerte Version) vorliegt, erscheint eine Meldung mit einer Beschreibung der aktiven EASYCODE-Funktionen.

Easycode3	2 -Achtung	ſ
	HARDWARE-SCHLÜSSEL 'KLEIN' (EASYR) gefunden. Das Programm macht mit der Version der zweiten Stufe weiter. (Die 'Textmarkierungsfunktion' für Allergene und der Datentransfer an den Drucker über serielle Verbindung oder Ethernet sind aktiviert, die Datenbank-Operationen deaktiviert).	
	ОК	

Hinweis:

Bei der Vollversion EASYCODE 900 (Version mit Datenbank) erscheint gar keine Meldung.

3.2 Auswahl der Sprache

Wählen Sie vom Optionsmenüaus "Fortgeshritten" und dann "Verschiedenes". Es erscheint ein Menü, in dem Sie die gewünschte Sprache auswählen können. Drücken Sie dann auf OK.



3.3 DPI-Einstellungen, Anzeige der Etiketten

Wählen Sie in der Toolbar die korrekte Anzeigeoptionfür die Etiketten je nach dem verwendeten Eidos-Drucker aus.

Zeigt das Etikett am Bildschirm, wie es mit einem EIDOS-Drucker mit 200-dpi-Kopf ausgedruckt würde (nur bei Benutzung von alten Druckern wie dem PTS120 auswählen)

Zeigt das Etikett am Bildschirm, wie es mit einem EIDOS-Drucker mit 200-dpi-Kopf ausgedruckt würde (23,64 Punkte/mm). Wählen Sie diese Anzeige nur für das Modell Coditherm 600dpi.



Zeigt das Etikett mit einer Auflösung von 305 dpi (12 Punkte/mm). Wählen Sie diese Einstellung für alle anderen EIDOS-Drucker mitTouchscreen.

4. Fehlermeldungen

4.1 Tipps für die Lösung von Problemen mit den Zeichensätzen

EIDOS-WARNMELDUNG: Font File Arial Not Found. Please Install the font.



Bei der Installation von EASYCODE 32 wurden die TTF-Dateien nicht ins Verzeichnis C:\Windows\Fonts\... kopiert.

Kopieren Sie die Dateien Arial.ttf, Arialbd.ttf, Arialb-uni-eidos.ttf und Arialn-uni-eidos.ttf manuell in dieses Verzeichnis oder installieren Sie Easycode als Administrator neu.

Anzeige von versteckten Fonts in Windows 7 und Windows 8

Wenn bei der Eingabe von Text bestimmt wurde, dassWindows-Fonts verwendet werden, kann es vorkommen, dass einzelne Fonts nicht in den Listen mit den Schriftsätzen vorkommen.

Wählen Sie in diesem Fall "Andere Schriftsätze anzeigen".



Es öffnet sich ein Windows-Fenster mitallenim Betriebssystem installierten Schriftsätzen, darunter auch die versteckten (deren Icons sind blasser dargestellt). Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Schriftsatz, den Sie verwenden wollen, und wählen Sie "Einblenden".



4.2 Anzeigen während der Speicherung der Seite im Multiprinting-Modus

Page File Invalid not ASCII code or not Eidos.



#003 Die Datei ist ungultig oder leer keine Easycode-Eidos Datei. C:\TH-LAB|PAGE.LM1



Wählen Sie im Windows-Explorer "Ordneroptionen" aus dem Menü "Extras".





Eidos S.p.A.

Via dell'Industria, 11 Z.I. Fontaneto 10023 Chieri (TO) ITALY Tel. +39 011 947 781 Fax +39 011 947 7865 E-mail: eidos@eidos.eu Web: www.eidos.eu