GUIDE A L'INSTALLATION





LOGICIEL DE CREATION, D'ARCHIVAGE ET D'IMPRESSION D'ETIQUETTES

Compatible WINDOWS XP 32/64 bit, WINDOWS 7 32/64 bit, Vista, WINDOWS 8



COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV =ISO 9001/2000=

GUIDE À L'INSTALLATION **EASYCODE[®] 900** VERSION 32 BIT

Table des matières

1. I	NFORMATIONS GENERALES	2
1.1	COORDONNEES DU PRODUCTEUR	2
1.2	BUT DU MANUEL	2
1.3	DESCRIPTION DU LOGICIEL	3
2. I	NSTALLATION D'EASYCODE VERS. 7.X	5
2.1	CONDITIONS MINIMALES REQUISES PAR LE SYSTEME	5
2.2	PROCEDURE D'INSTALLATION DU LOGICIEL	5
2.3 2. 2. 2.4	REMARQUES POUR L'UTILISATION D'EASYCODE SUR WINDOWS 6 .3.1 Remarques pour l'utilisation d'EASYCODE sur WINDOWS 7-WINDOWS 8 (32 e 64 bit) .3.2 Remarques pour l'utilisation d'EASYCODE sur WINDOWS VISTA INSTALLATION DES DOCUMENTS DES IMPRIMANTES EIDOS 6	5 7 7 9
3. P	REMIER DEMARRAGE D'EASYCODE V. 7.X1	2
3.1	DEMARRAGE DU PROGRAMME	2
3.2	CHOIX DE LA LANGUE	3
3.3	PARAMETRAGE DES DPI VISUALISATION DES ETIQUETTES	3
4. A	FFICHAGE DE MESSAGES D'ERREUR1	4
4.1	CONSEILS POUR LA RESOLUTION DES PROBLEMES DE POLICE DE CARACTERES	4
4.2	Messages pendant l'enregistrement de la page en mode Multiprinting	5

RIGII_FR_G	11.05.15	Version 7.50	M. Giarnetti	M. Casetta	G. Tabasso
Revision	Date	Description	Redigee par	verifiee par	Approuve par

1. Informations générales

1.1 Coordonnées du producteur

Le logiciel EASYCODE 900 a été entièrement développé par : **EIDOS S.p.A.**

Via dell'Industria, 11 - ZI Fontaneto 10023 • CHIERI (TO) ITALIE

E-mail: eidos@eidos.eu • http://www.eidos.eu

Tous les droits relatifs au logiciel EASYCODE sont réservés. La reproduction, même partielle, du logiciel, du Guide à l'installation, du Manuel d'utilisation et du Guide en ligne, sous toute forme, est interdite, sans autorisation écrite expresse d'Eidos S.p.A.

Le contenu du Guide à l'installation et du Manuel d'utilisation est sujet à modifications et à améliorations sans préavis.

Tous les efforts accomplis l'ont été dans le but d'assurer la précision de son contenu. En cas d'erreurs, veuillez en informer Eidos afin de rendre le manuel le plus exhaustif possible.

Eidos décline toute responsabilité en cas d'erreur accidentelle ou de dommages dérivant de la fourniture, des prestations ou de l'utilisation du Guide à l'installation et du Manuel d'utilisation.

1.2 But du manuel

Le présent guide à l'installation est destiné à informer et assister l'utilisateur du logiciel EASYCODE 900.

II comprend :

- Les instructions relatives à l'installation du logiciel sur un ordinateur, dont le système d'exploitation est WINDOWS XP, WINDOWS 7, WINDOWS 8 ou Vista (Marques déposées par Microsoft Corporation Inc.).

Par contre, l'information détaillée relative au fonctionnement de chaque fonction et à la résolution des problèmes liés à l'utilisation du logiciel est disponible dans le Manuel d'utilisation.

Le Manuel d'utilisation permet de connaître le rôle des principales fonctions et la procédure de réalisation de certaines opérations, telles que la définition des paramètres d'un texte.

1.3 Description du logiciel

EASYCODE est un programme permettant la création de fichiers d'étiquettes à utiliser sur les imprimantes EIDOS.

Les formats des fichiers d'étiquettes générés par EASYCODE sont les suivants :

.LAB:

Le format .LAB est obsolète et géré par EASYCODE uniquement à des fins de rétrocompatibilité. Ce format est déconseillé pour les nouvelles applications car il complique la gestion des dimensions des étiquettes, la gestion des logos (dimensions et rotations) et la gestion de la table de référence pour les données codées.

.LM1:

Les fichiers d'étiquettes .LM1 contiennent des informations concernant :

- les dimensions des étiquettes, les pas d'impression, le type de réélaboration
- table de référence pour la codification des données automatiques
- textes et codes-barres

- logos et parties graphiques

Les fichiers d'étiquettes avec l'extension .LM2, .LM3, .LM4 sont des fichiers structurellement identiques aux fichiers .LM1.

Ils sont générés et utilisés par EASYCODE quand le mode "Multiprinting" est activé et utilisés par STARCODE (le programme de gestion centralisée des imprimantes EIDOS) quand le "fonctionnement en groupe" est activé. Le mode "Multiprinting" d'EASYCODE et le "Fonctionnement en groupe" de STARCODE prévoient la gestion de l'envoi simultané de fichiers étiquettes du même nom mais ayant une extension différente vers plusieurs imprimantes connectées.

.LMT:

Un fichier d'étiquettes .LMT est un fichier qui contient plusieurs étiquettes à imprimer (4 étiquettes max.). C'est un fichier unique qui contient conceptuellement plusieurs fichiers d'étiquettes .LM1 liés.

Pour chaque étiquette, il est possible de définir :

- une zone d'impression
- des textes des codes-barres
- des logos et des parties graphiques

Lors de la création d'un fichier .LMT il possible de définir le pas d'impression, c'est à dire la distance entre le début d'une image et le début de la suivante.

Remarque: avec EASYCODE, il n'est pas possible d'ouvrir des fichiers d'étiquettes d'autres imprimantes (ex. SATO, Zebra, etc.)

Le logiciel EASYCODE est disponible en trois versions :

EASY 900. Version complète

La version d'EASYCODE complète permet:

- La création de fichiers étiquettes
- La gestion d'une base de données à tableau unique (.dbf, .mdb ou .accdb).
- La Fonction de surlignage des textes

- L'envoi des fichiers étiquettes vers l'imprimante EIDOS connectée par RS232 ou réseau Ethernet TCP/IP.

- L'envoi du fichier étiquette vers une imprimante non EIDOS (ex. HP, EPSON, Zebra, SATO etc.) en utilisant son pilote Windows.

Dans ce cas, l'étiquette est envoyée au format image.

EASY 900R. Version réduite (EASYR) avec fonction « Base de données » déshabilitée.

Cette version réduite est identique à la version complète à l'exception de la gestion de la base de données.

Cette version ne permet pas de gérer une base de données.

EASYCODE 900 version premier niveau (EASY LIV1). Version démo disponible gratuitement avec l'achat d'une imprimante Eidos.

Cette version limitée, mais utile, permet :

- La création des fichiers étiquettes.

Cette version permet de créer des archives de fichiers étiquette sur le disque dur local de l'ordinateur ou sur le disque du réseau et de transférer ces étiquettes sur l'imprimante EIDOS avec une clé USB.

- La gestion de la base de données et la fonction de surlignage des textes sont désactivée.

- L'envoi des fichiers étiquette à l'imprimante EIDOS connectée par RS232 ou réseau Ethernet TCP/IP est possible mais uniquement pour des essais car une grille est superposée à l'étiquette.

- L'envoi du fichier étiquette à une imprimante non EIDOS (ex. HP, EPSON, Zebra, SATO etc.) avec son propre pilote WINDOWS est désactivé.

EASY 900 fonctionne sous Windows et permet de créer des étiquettes, de les archiver sur le disque dur de l'ordinateur ou sur un disque du réseau et de les transférer sur l'imprimante EIDOS via clé USB ou en les envoyant sur le port série RS-232 ou l'adresse de réseau TCP/IP. Cette version du logiciel permet de brancher jusqu'à 4 imprimantes différentes simultanément. EASYCODE peut également gérer des imprimantes non EIDOS par l'intermédiaire du pilote de WINDOWS de l'imprimante. Il peut aussi gérer une base de données simple au format .DBF (DBIV) ou .MDB / .ACCDB (ACCESS).

Les fichiers de base de données au format .DBF sont déconseillés pour les nouvelles applications parce qu'ils ne permettent pas d'utiliser les caractères UTF8. De plus, les dernières versions d'Excel ne permettent plus d'exporter dans ce format.

Pour gérer la base de données sous EXCEL ou ORACLE (ODBC), il suffit de créer un « lien à la table » en utilisant ACCESS.

La clé USB d'installation fournie avec l'imprimante contient les éléments suivants:

- le logiciel EASYCODE;

- les manuels au format PDF des imprimantes EIDOS;
- le diagnostic de pannes des imprimantes EIDOS;
- le guide à l'installation du logiciel EASYCODE;
- le manuel d'utilisation d'EASYCODE.

La clé USB d'installation comprend de nombreux modèles d'étiquettes. Les fichiers de modèles sont copiés dans le répertoire C:\EASYCODE32\EXAMPLES.

Les fichiers de modèles peuvent être ouverts depuis ce répertoire, modifiés puis enregistrés dans le répertoire de travail (par exemple C:\TH-LAB) en tant qu'étiquettes opérateur.

REMARQUE: utilisez cette clé USB pour charger (dans le répertoire LABELS approprié) des fichiers d'étiquettes à partir de l'ordinateur sur lequel vous avez installé EASYCODE et de les transférer à l'imprimante.

Cette clé USB ne contient pas de licence d'utilisation d'EASYCODE, qui doit être acheté séparément .

2. Installation d'EASYCODE vers. 7.x

2.1 Conditions minimales requises par le système

- Ordinateur avec microprocesseur de 1 GHz ou supérieur.
- 512 Mo de mémoire RAM.
- 1 Go disponible sur le disque dur tant pour EASYCODE (environ 220 Mo) que pour les manuels des imprimantes (environ 700 Mo).
- Souris et clavier.
- Un écran VGA (min. 1024x768).
- Système d'exploitation WINDOWS XP, WINDOWS 7, VISTA ou WINDOWS 8.
- Un port USB HOST disponible pour la licence EASYCODE (si achetée).
- Un port USB HOST disponible pour la gestion d'une mémoire USB pour l'installation du programme et le transfert de fichiers étiquettes sur l'imprimante.

2.2 Procédure d'installation du logiciel

Désinstaller la version EASYCODE 6.x ou les versions précédentes de l'ordinateur à l'aide des fonctions du Panneau de contrôle/Installation des applications de WINDOWS: le programme d'installation n'exige pas en mode automatique la suppression de la version précédente d'EASYCODE. Insérez la clé USB d'EASYCODE dans le PC et cliquer sur l'icône **Setup.exe**.

REMARQUE: Il faut activer la case "Exécuter en tant qu'administrateur", autrement le logiciel pourrait ne pas démarrer ou ne pas être correctement lancé

La fenêtre représentée sur la figure sera affichée, à partir de laquelle il sera possible d'installer le logiciel EASYCODE, les manuels des imprimantes et les documents concernant le diagnostic de pannes.

Cliquer une fois sur l'option à installer pour lancer le programme d'installation.

En cas de mise à jour, il est toujours conseillé de supprimer le logiciel existant avant d'effectuer l'installation (voir la figure).

Pour terminer l'installation, suivre les instructions affichées sur l'écran du

programme d'installation. Répéter la procédure d'installation pour chaque option à installer.

Une fois l'installation effectuée, une icône de connexion au logiciel EASYCODE apparaît sur le bureau.





asycode32 Maintenance
Welcome Modify, repair, or remove the program.
Welcome to the Easycode32 Setup Maintenance program. This program lets you modify the current installation. Click one of the options below.
Modify Select new Easycode32 program features to add or select currently installed features to remove.
 Repair Reinstall all Easycode32 program features installed by the previous setup.
Remove all installed Easycode32 features.
WARNING: To upgrade to a new release, 'Remove' all before.
sstandmend

2.3 Remarques pour l'utilisation d'EASYCODE sur WINDOWS

Il faut activer la case "Exécuter en tant qu'administrateur", autrement le logiciel pourrait ne pas démarrer ou ne pas être correctement lancé.

•	Ouvrir Résoudre les problèmes de compatibilité Ouvrir l'emplacement du fichier Exécuter en tant qu'administrateur Épingler à la barre des tâches Épingler au menu Démarrer	Si vous rencontrez des problèmes avec ce programme alors qu'il fonctionnait correctement sur une version antérieure de Windows, sélectionnez le mode de compatibilité adapté à cette version antérieure. <u>M'aider à choisir les paramètres</u> Mode de compatibilité Exécuter ce programme en mode de compatibilité pour : Windows XP (Service Pack 3)
	Restaurer les versions précédentes Envoyer vers Couper	Paramètres Exécuter en 256 couleurs Exécuter avec une résolution d'écran de 640 x 480 Désactiver les thèmes visuels
	Copier Créer un raccourci Supprimer Renommer Propriétés	 Désactiver la composition du Bureau Désactiver la mise à l'échelle de l'affichage pour les résolutions élevées Niveau de privilège Exécuter ce programme en tant qu'administrateur
30		Modifier les paramètres pour tous les utilisateurs

2.3.1 Remarques pour l'utilisation d'EASYCODE sur WINDOWS 7-WINDOWS 8 (32 e 64 bit)

En cas de problèmes de communication avec l'imprimante (Ethernet TCP/IP ou série RS232) activer Service Pack 3.

	Ouvrir		
	Résoudre les problèmes de compatibilité		
	Ouvrir l'emplacement du fichier		
	Exécuter en tant qu'administrateur		
	Épingler à la barre des tâches		
	Épingler au menu Démarrer		
	Restaurer les versions précédentes	Propriétés de : Easycode32	<u> </u>
	Envoyer vers	Général Raccourci Compatibilité Sécurité Détails Versions précédentes	
	Couper	Si vous rencontrez des problèmes avec ce programme alors qu'il se Capture et fonctionnait correctement sur une version antérieure de Windows.	netre:
	Conjer	sélectionnez le mode de compatibilité adapté à cette version	
		M'aider à choisir les paramètres	
	Créer un raccourci	Mode de compatibilité	
	Supprimer	Exécuter ce programme en mode de compatibilité pour :	
	Renommer	Windows XP (Service Pack 3)	
	Propriétés		
90		Paramètres	
E-margad-80		Exécuter en 256 couleurs	
cost contests	J	Exécuter avec une résolution d'écran de 640 x 480	
		Désactiver les thèmes visuels	
		Désactiver la composition du Bureau	
		Désactiver la mise à l'échelle de l'affichage pour les résolutions élevées	
		Niveau de privilège	
		Exécuter ce programme en tant qu'administrateur	
		Modifier les paramètres pour tous les utilisateurs	
		OK Annuler Apr	pliquer

2.3.2 Remarques pour l'utilisation d'EASYCODE sur WINDOWS VISTA

Utilisation des aides sur EASYCODE32 sur VISTA :

La bibliothèque de liens dynamiques WIN32HLP.DLL de gestion des fichiers .hlp n'est pas fournie avec Windows VISTA.

De toute façon, lorsqu'on essaie d'activer l'aide, une fenêtre d'avertissement de l'absence de cette bibliothèque s'affiche où il est indiqué aussi de la télécharger du site Microsoft et de l'installer. Une fois cette opération réalisée, tout fonctionne régulièrement.

Il faut télécharger le fichier d'installation automatique (sur l'ordinateur avec Vista) appelé "Windows 6.0-kb917607-x86".

N.B. : il est nécessaire de posséder une version de VISTA certifiée et avec licence.

Connexion des imprimantes en réseau Ethernet LAN sur VISTA:

En cas de fonctionnement incorrect du PING, réviser les configurations par défaut du pare-feu (si activé). Celles-ci doivent être les suivantes:

😭 Paramètres du Pare-feu Windows	🔗 Paramètres du Pare-feu Windows
Général Exceptions Avancé	Général Exceptions Avancé
Le service Pare-feu Windows contribue à protéger votre ordinateur Le Pare-feu Windows peut aider à empêcher les intrus ou les logiciels malveillants d'accéder à votre ordinateur via Internet ou un réseau.	Les exceptions contrôlent le mode de communication des programmes via le Pare-feu Windows. Ajoutez une exception de programme ou de port pour permettre les communications via le pare-feu. Le Pare-feu Windows utilise actuellement les paramètres pour l'emplacement réseau Privé Duels cont les croues les au déble sans d'un programme 3
Activé (recommandé)	Pour activer une exception, cochez sa case : Programme ou port
Ce paramètre empêche toutes les sources extérieulles de se connecter à cet ordinateur, à l'exception de celles débloquées dans l'onglet Exceptions.	□ BITS Peercaching □ Connect to a Network Projector ■ Réseau de base
Sélectionnez cette option si vous vous connectez à des réseaux moins sécurisés. Toutes les exceptions sont ignorées et vous n'êtes pas prévenu lorsque le Pare-feu Windows bloque des programmes.	Remote Assistance Remote Desktop Remote Event Log Management Remote Scheduled Tasks Management Remote Service Management
Désactivé (non recommandé) Évitez d'utiliser ce paramètre. La désactivation du Pare-feu Windows rendra votre ordinateur plus vulnérable aux intrus et aux logiciels malveillants.	Ajouter un programme Ajouter un programme Ajouter un programme Ajouter un programme Ajouter un port Propriétés Supprimer
Informations détaillées sur ces paramètres	Me prévenir lorsque le Pare-feu Windows bloque un nouveau programme
OK Annuler Appliquer	OK Annuler Appliquer
Les exceptions activées par défaut sont les deux indiquées sur la figure.	Paramètres du Pare-feu Windows × Général Exceptions Avancé Paramètres de connexion réseau Activez la case à cocher de chaque connexion que vous souhaitez protéger
IMPORTANT: dans les "Configurations avancées", la case à cocher "Connexion au réseau local" est activée par défaut.	a laide du Pare-reu Windows. Connexions réseau : Connexion au réseau local
Pour que tout fonctionne correctement	
ELLE DOIT ÊTRE DÉSACTIVÉE.	Paramètres par défaut La restauration des valeurs par défaut entraînera la suppression de tous les paramètres configurés pour tout emplacement réseau. Certains programmes pourraient en conséquence cesser de fonctionner.
	Par défaut

Utilisation des convertisseurs USB RS232 Prolific PL2303 sur VISTA

Il est nécessaire de télécharger le pilote pour Vista.

2.4 Installation des documents des imprimantes EIDOS

Tous les documents (manuels, diagnostic de pannes etc.) relatifs aux imprimantes EIDOS sont disponibles au format électronique sur la clé USB d'installation d'EASYCODE.

Les documents doivent être installés sur l'ordinateur depuis la fenêtre de lancement d'EASYCODE.



Supprimer la version précédente si elle est installée ou si le programme d'installation le demande.

Printer Manuals 5G (Touch Screen) - InstallShield Wizard	×
Welcome Repair or remove the printer manuals 5G (Touch Screen).	50
Welcome to the Printer Manuals 5G (Touch Screen) Setup Maintenance program. This program lets you modify the current installation. Click one of the options below.	
Repair Reinstall the printer manuals 5G (Touch Screen) installed by the previous setup.	
Remove Remove all the printer manuals 5G (Touch Screen) installed. WARNING: To upge de to a new release, 'Remove' all before.	
InstallShield < <u>B</u> ack Next > Cance	el

Une icône permettant de lancer la version des manuels installés apparaît sur le bureau de l'ordinateur.



Sélectionner la langue souhaitée.



Attention! Seul le "Manuel Opérateur" est disponible dans la langue sélectionnée. Pour des informations complètes sur l'installation, la maintenance et la description technique des imprimantes, consulter la documentation en langue anglaise (ou italienne).

Sélectionner le modèle d'imprimante PRINTESS, SWING ou CODITHERM, EASYCODE ou bien l'accès direct aux documents annexes.



Pour chaque modèle d'imprimante, quatre catégories de manuels sont disponibles en plus des conditions de garantie de l'imprimante.

On peut citer en détail.

Instructions pour l'utilisation: il contient aussi les avertissements sur la sécurité, la certification de conformité CE et la description des messages d'anomalie créés par l'imprimante.

Configuration de s ystème: ce document décrit les caractéristiques techniques du système.

Notions complémentaires pour l'installation: il décrit les modes d'installation et les connexions électriques, pneumatiques et des dispositifs de sécurité.

Manuel d'entretien à moyen terme: il décrit les opérations d'entretien à effectuer sur l'imprimante.

Les conditions de garantie de l'imprimante sont également fournies pour chaque modèle.

Remarque: la documentation peut varier en fonction du modèle d'imprimante considéré.

Labeling & Harking Digital Printer	Printess	
Printess "e-r" series Printess "n" serie	The print & apply system. Integrated, modular and compact, to code any product with labels. The latest generation of one of the best print apply system, the fruit of 30 years of experience, design and development. The solution for Print-Apply that is compact, economical, reliable and easy to implement. Owing to the integrated printer and applicator system it ensures maximum efficiency and operating rapidity. Printess e - r series Printess 4,5,6, 8 e series- Printess 4,5 r series	4
Error messages	USER INSTRUCTIONS (FOR OPERATOR AND INSTALLATOR):	
	SYSTEM CONFIGURATION: PRINTESS 4e - 4r: overall dimensions (with applicators) PRINTESS 6e: overall dimensions (with applicators) ELECTRONIC UNIT: overall dimensions Standard pads PRINTESS: Swat application	
	ADDITIONAL INSTRUCTION FOR THE INSTALLATOR: Detailed manual for the installator SYNC24 synchronism signals KSR09 Electrical diagram Printer parameters	÷

3. Premier démarrage d'EASYCODE v. 7.x

3.1 Démarrage du programme

Démarrez le programme en double cliquant sur l'icône créée sur le bureau de l'ordinateur pendant la phase d'installation.



Si vous utilisez la version de premier niveau (EASY LIV1), le message décrivant les fonctionnalités d'EASYCODE actives est affiché à chaque démarrage.



Si vous avez une licence d'utilisation de type **"EASYR"** (EASYCODE 900 version réduite) le message décrivant les fonctionnalités d'EASYCODE actives s'affiche.



Remarque:

Si vous utilisez la version complète d'EASYCODE 900 (version base de données) aucun message ne s'affiche.

3.2 Choix de la langue

Dans le menu Options, sélectionnez Advanced et Divers. Dans le menu déroulant, choisissez la langue souhaitée et confirmez en cliquant sur OK.

- [TEMP.LM1 - (0°) :1]			
difier Affichage Objets	Configuration et paramètres Op	ions Fenêtre ?	_ 8 ×
1 🕈 🛩 X 🖻 🖻		Avancé	Divers
	5 10.	Tableau de codification données	Numérotation propressive
		Convertir pages LAB en monofile LM1	Ajouter polices unisateur
		Convertir ancien monofichier en monofichier UTF-8	
	EASYCODE-DIVERS PARAMETRE	S AVANCES	? ×
	Langue: French Italiano Mot de passe French Germar Dutch Module personnalisé: Roman Russiar Arabian US1 US2 US3	an Parcourir	СК ОК Annuller Tous par défaut

3.3 Paramétrage des DPI Visualisation des étiquettes

Dans la barre d'outils, sélectionnez l'option de visualisation des étiquettes en fonction de l'imprimante Eidos sur laquelle vous souhaitez les imprimer.

Affiche l'étiquette telle qu'elle sera imprimée par une imprimante Eidos avec une tête à 200 DPI (à ne sélectionner qu'avec d'anciennes imprimantes type PTS120)

Affiche l'étiquette telle qu'elle sera imprimée par une imprimante EIDOS avec une tête à 600 DPI (23,64 points/mm). Ce type de visualisation n'est à sélectionner qu'avec la Coditherm 600dpi.

Affiche l'étiquette selon une définition de 305 DPI (12 points/mm), option à sélectionner avec toutes les autres imprimantes EIDOS avec écran tactile.

4. Affichage de messages d'erreur

4.1 Conseils pour la résolution des problèmes de police de caractères

MESSAGE D'ERREUR EIDOS: Font File arial Not Found. Please Install the font.



Pendant l'installation d'EASYCODE 32 les fichiers TTF n'ont pas été copiés dans le dossier C:\Windows\Fonts\...

Copiez les fichiers Arial.ttf, Arialbd.ttf, Arialb-uni-eidos.ttf, Arialn-uni-eidos.ttf dans le dossier manuellement ou réinstallez Easycode comme Administrateur.

Afficher les polices de caractères cachées dans Windows 7 et Windows 8

Si pendant la saisie de texte, vous choisissez d'utiliser des polices de caractères Windows, il est possible que certaines polices de caractères installées ne soient pas affichées dans la liste des polices disponibles.

Dans ce cas, cliquez sur "Afficher d'autres types de caractères";

EASYCODE-INSERTION TEXTE		-		8 8	3	
Texte:						
Easycode 32				Police		X
Dimensions (1/10mm) Proportionnel Hauteur: 42 ÷ Compression: 0% ▼	Police C Arial standard Eidos C Utilisateur imprir C Windows	Narrow	Choix	Police : Arial Arial Eid bar 0B Aria I Eid bar 0B Aria I _E i dos _F i x ArialBiaEidos ArialBiaEidosb ArialBiaEidosbi	Style : Gras Standard Italique Gras Gras italique Exemple	Taille : 15 8 9 10 11 12 14 16 •
Attributs Gras Italique Inversion Souligné	Alignement Gauche Centre Driote Drientation Normal G 90 Degrés C 180 Degrés C 270 Degrés	Position X: Y:	-175 207	Afficher plus de polices	Script :	

La fenêtre de Windows contenant toutes les polices de caractères installées sur le système s'affiche, y compris les polices cachées (l'icône des polices de caractères cachées a une couleur plus ténue que celle des polices de caractères affichées.

Cliquez droit sur la police de caractères que vous souhaitez utiliser et sélectionnez l'option "Afficher".



4.2 Messages pendant l'enregistrement de la page en mode Multiprinting.

Page File Invalid not ASCII code or not Eidos.



#003 The File is invalid or is a Void file or is not Easycode-eidos file. C:\TH-LAB|PAGE1.LM1

1	🖻 🖨 🖶 🛩 🕹 🖻 📾 က လ 🔍 🗨 🔲	◘ 60% 30% 20% Ⅲ ┌─ + 座 ≡ ≡	
	PAGE1:1 5 10 15 20 25	30 35 40 45 50	PAGELLM2 - (0*) [MultiPrinting Mode]:1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
er Eftil			
	5		s
Æ		Easycode32 -Error #003	
	20-	#003 The File is Invalid or is a Void C:\TH-LAB\PAGE1.LM1	ile or is not Easycode-Eidos File.
	25-		OK
0.80	30-	Sector of the se	1 30-

Dans l'explorateur de Windows, sélectionnez « Options des dossiers et de recherche » dans le menu "Outils".

							~
🚱 🔵 🗢 🏴 🕨 Ordinateur 🕨				→ + y	Rechercher dan	s : Ordinateur	۶
Fichier Edition Affichage O	utils ?						
Organiser 🔻 Propriétés	Connecter un lecteur réseau	I	n programme	Connecter un lecteu	r réseau 🛛 »	· =	
☆ Favoris ■ Bureau ● Emplacements récents	Déconnecter un lecteur rése Ouvrir le Centre de synchro Options des dossiers	au nisation		Taille totale	Espace libre	50.2 C-	
📕 Téléchargements	Dati (D:)	Disque local		31	,5 GO	348 Go	
	Génér	al Affichage F	Rechercher iers	er le type d'affichage	e (les détails ou le	es icônes, par	
Décochez la case	Par	amètres avancés	ppliquer aux do	natiquement dans la	Réinitialise	r les dossiers]
"Masquer les exte des fichiers dont type est connu".	ensions le	Sélection Masquer les Masquer les Masquer les Ouvrir les fer Restaurer les	nner l'élément a extensions des fichiers protégé lecteurs vides nêtres des doss s fenêtres des doss	affiché corresponda fichiers dont le type és du système d'exp dans le dossier Ordi iers dans un proces dossiers quyertes lor	nt au texte saisi e est connu loitation (recomm nateur sus différent s de la prochaine	iandé)	
		Toujours affi Toujours affi Utiliser des c	icher des icône icher les menus cases à cocher	s, jamais des miniatu pour sélectionner d	ures es éléments		III
	•	Utiliser l'Assi	stant Partage (r	recommandé) III	Paramè	tres par défaut	
				ОК	Annu	ler Appli	quer

Eidos S.p.A.

Via dell'Industria, 11 Z.I. Fontaneto 10023 Chieri (TO) ITALY Tel. +39 011 947 781 Fax +39 011 947 7865 E-mail: eidos@eidos.eu Web: www.eidos.eu