MANUEL d'UTILISATION

EASYCODE[®] 900



LOGICIEL DE CREATION, D'ARCHIVAGE ET D'IMPRESSION D'ETIQUETTES

Compatible WINDOWS XP, WINDOWS 7, Vista, WINDOWS 8

> COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV =150 9001/2000=



MANUEL d'UTILISATION **EASYCODE[®] 900** VERSION 32 BIT

Table des matières

1.1 COORDONNÉES DU PRODUCTEUR 1.2 BUT DU MANUEL	2 2 3
1.2 BUT DU MANUEL	2 3
	3
2. PARAMETRES DU LOGICIEL	
2.1 DESCRIPTION DES PARAMÈTRES DU LOGICIEL	
2.2 DESCRIPTION DES OPTIONS DU PROGRAMME EASYCODE	
2.3 INSTALLATION D'UN PILOTE D'UNE IMPRIMANTE.	
3 ΠΤΗ ΙSATION D'EASYCODE	27
2.1 DÉMADDAGE DU LOCICIEL	
2.2 Desoriation de la fenêtre adincidale	
2.2 OPÉATION DE LA FENETRE PRINCIPALE	
2.4 OUNEDTUDE DUNE DAGE	
2. E DECONNAISSANCE AUTOMATIQUE DES PROPRIÉTÉS DES FLOUERTE	
3.5 RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE DES PROPRIETES DES FICHIERS ETIQUETTE	
3.0 OPTIONS DIAFFICHAGE	
3.7 IMPRESSION D'UNE PAGE	
3.8 FILE TRANSFER EIDOS	
3.8.1 Transfert d'une page avec la fonction File transfer Eldos	
3.0.2 Transiert d'une page avec la fonction copier richier vers rimprimante pour rapper 70 3.0 Description de la conction édition de textes codes à paddes locos poîtes liches e	40 тс Л8
3.9 1 Saisie d'un texte	40
3.9.2 Fonction de surlianage des textes	40 49
3.9.3 Saisie d'un texte en plusieurs langues (UNICODE mode UTF8)	
3.9.4 Saisie d'un code à barres	
3.9.5 Saisie de lignes et de rectangles	
3.9.6 Saisie de zones protégées	58
3.9.7 Saisie de logos	58
3.9.8 Alignement de deux ou plusieurs champs (textes, codes à barres, images)	59
3.9.9 Saisie de données variables et base de données	60
3.9.10 Terminal virtuel	60
4. SAISIE DES DONNEES VARIABLES PAR L'OPERATEUR	61
5. SAISIE DE DONNEES A METTRE A JOUR EN MODE AUTOMATIQUE SUR	
L'IMPRIMANTE	67
5.1 DONNÉES AUTOMATIQUES EASYCODE	67
5.2 Types de données automatiques	67
5.3 TABLEAU DE CODIFICATION DES DONNÉES AUTOMATIQUES	
6. UTILISATION EN MODE MULTISESSION	72
7. UTILISATION D'EASYCODE COMME COMPTE UTILISATEUR	73
8. CONNEXION SERIE RS-232 ENTRE L'ORDINATEUR ET L'IMPRIMANTE FIDOS	
9. LIAISON ETHERNET OU WIFI ENTRE L'ORDINATEUR ET L'IMPRIMANTE	

RT464 it_F	15.05.15	Version 7.5	M. Giarnetti	M. Casetta	G. Tabasso
Révision	Date	Description	Rédigée par	Vérifiée	Approuvé par

1. Informations générales

1.1 Coordonnées du producteur

Le logiciel EASYCODE 900 a été entièrement développé par :

EIDOS S.p.A.

Via dell'Industria, 11 - ZI Fontaneto 10023 • CHIERI (TO) ITALIE E-mail : eidos@eidos.eu • http ://www.eidos.eu

Tous les droits relatifs au logiciel EASYCODE sont réservés. La reproduction, même partielle, du logiciel, du "Manuel d'Utilisation" et du "Guide à l'installation", sous toute forme, est interdite, sans autorisation écrite expresse d'Eidos S.p.A.

Le contenu du du "Manuel d'Utilisation" et du "Guide à l'installation" est sujet à modifications et à améliorations sans préavis.

Tous les efforts accomplis l'ont été dans le but d'assurer la précision de son contenu. En cas d'erreurs, veuillez en informer Eidos afin de rendre le manuel le plus exhaustif possible.

Eidos décline toute responsabilité en cas d'erreur accidentelle ou de dommages dérivant de la fourniture, des prestations ou de l'utilisation du "Manuel d'Utilisation" et du "Guide à l'installation".

1.2 But du manuel

Le présent Manuel d'Utilisation est destiné à informer et assister l'utilisateur du logiciel EASYCODE 900.

2. Paramètres du logiciel

2.1 Description des paramètres du logiciel





Tous les fichiers étiquettes seront enregistrés dans le dossier défini comme "dossier de travail". Lors de l'ouverture d'un fichier étiquettes EASYCODE ouvre automatiquement le "dossier de travail".

Paramètres de fonctionnement du logiciel:

PARAMETRES PROGRAMME EASYCODE		? ×
Parcours et dossier de travail Banque de données Options Avancé	; ;	Ċ
 Activer la fonction 'Surligner texte' (allergènes, ingrédients, etc.) Habiliter monofile (.LM1) et désactiver .LAB Activer codage UTF-8 Activer le fonctionnement pour les imprimantes Eidos avec écran tac 	tile (format graphiqu	OK Annuller Default
 Habiliter envoi numéro porgressif (Imprimante Eidos uniquement) 		
HAbiliter contrôle mot de passe	Modify password	
 Habiliter mode multi-impression Habiliter MultiText page 	O 1-2-3 O 1-2-3-4	

- Activer la fonction "Surligner texte": EASYCODE 7.50 permet, en cas d'utilisation d'une police de caractères Windows, de surligner dans une ou plusieurs lignes, des parties du texte pour en modifier les caractéristiques suivantes: Gras/normal/italique, Taille des caractères, Type de police (ex. ArialUnicode, ArialBlack, Times New Roman etc), Soulignement.

- Activer le fichier unique (.LM1) et désactiver (.LAB): le format .LAB était utilisé précédemment; il est conseillé d'utiliser le format .LM1 qui contient les parties graphiques et les tableaux de codification dans le même fichier, en plus des informations sur le format de l'étiquette.

- Activer la codification UTF-8: il faut activer ce mode de fonctionnement pour pouvoir imprimer des textes dans les différentes langues (cyrillique, grec, arabe, Europe de l'Est etc).

- Activer le mode de fonctionnement pour imprimantes avec écran tactile (graphique 600 DPI): quand cette fonction est activée, les éléments graphiques mémorisés dans le fichier étiquettes .LM1, c'est-à-dire les logos et les polices de caractères Windows sont compressés à une résolution de 600 dpi (23,64 points/mm). Les fichiers .LM1 contenant beaucoup d'éléments graphiques ont une taille deux fois plus grande que leur homologue .LM1 compressé à une résolution de 305 dpi (12 points/mm).

Remarque: ce mode de fonctionnement n'est pas compatible avec les imprimantes avec lecteur de disquette; lors du téléchargement d'un fichier .LM1 construit avec cette case active, l'imprimante génère une anomalie *"E52: séquence incorrecte: w".*

- Activer les données opérateur indexées : activiez cette fonction si vous souhaitez travailler avec des données variables associées à un "identifiant" qui permettent de renseigner les champs variables depuis le PLC ou un programme externe indépendamment de la position des lignes ASCII de l'étiquette. L'identifiant ("nn" numérique de 2 chiffres) associé à une donnée opérateur permet une correspondance univoque avec la donnée reçue via la liaison série ou réseau grâce au protocole ^ |inn. Le programme permet de gérer jusqu'à 48 champs variables par étiquette. Pour plus d'informations, consultez le chapitre relatif aux "Données variables de l'opérateur".

- Activer le transfert du numéro progressif (uniquement pour les imprimantes EIDOS): lorsque cette fonction est activée, le numéro progressif de départ est transféré à l'imprimante EIDOS avec le fichier étiquette à imprimer.

Pendant l'impression d'une étiquette, le programme demande de définir le numéro progressif initial; l'imprimante EIDOS qui reçoit l'étiquette initialise le compteur progressif à la valeur définie.

- Activer contróle mot de passe: cette fonction permet d'activer un mot de passe limitant les fonctions de modification des "Paramètres du logiciel", "Configuration des imprimantes" et "Édition ou modification de fichiers étiquette" à l'utilisateur. Le mot de passe par défaut est 123456.

Parcours et dossier de travail Bi	anque de données Uptions	Avancé	~]
🗖 Antine In Genetice VC ulineers	and all fallen a brand data ta	-1-)	OK
Activer la ronction Surligner to	exte (allergenes, Ingredients,	etc. j	Annuller
Actives code to LITE 0	EASYCODE-INSERER MO	DT DE PASSE	Default
Activer codage UTF-8			
Activer le fonctionnement poi	Set password		
Activer données operateur in Labiliter enuei numére perare			
	Repeat password		
HAbiliter controle mot de pas:			
	View password	-4	
Habiliter mode multi-impressio			

- Activer le mode d'impressions multiples (1-2, 1-2-3, 1-2-3-4): il est possible d'activer cette fonction lorsqu'on veut gérer les imprimantes par groupes de 2, 3 ou 4. Les fichiers étiquette sont créés avec EASYCODE dont le nom est le même mais l'extension est différente: par exemple TOTO.LM1, TOTO.LM2, TOTO.LM3, TOTO.LM4.

L'étiquette TOTO.LM1 sera transférée à l'imprimante définie comme Printer#1. L'étiquette TOTO.LM2 sera transférée à l'imprimante définie comme Printer#2. L'étiquette TOTO.LM3 sera transférée à l'imprimante définie comme Printer#3. L'étiquette TOTO.LM4 sera transférée à l'imprimante définie comme Printer#4. Les fichiers TOTO.LM1 peuvent avoir des contenus et des formats différents. Exemple de gestion d'un groupe de deux imprimantes:

Easyo	Easycode32 1° - [TEMP.LM1 - (0°) :1]								
E Fic	hier Mo	difier Affichage Objets Configur	ation et paramètres Options	Fenêtre ?			_ & ×		
1 1 1	ê 🖨	■ ┿ ┽ ╠ № № № №		1 ²⁰⁰ 🏢 (~~ +- 🗮			🔀 🕱 🕅 😵		
~	MUL	TI1.LM1 - (0°) [MultiPrinting	g Mode] :1	💶 🗖 🛛 🚺 MULTH	.LM2 - (0°) [MultiF	Printing Mode] :1	2		
	$\mathbf{\hat{h}}$	5 10 15 20 25	5 30 35 40 45		5 10 15 2	0 25 30 35	40 45 50		
4									
					(7				
	sΞ		EASYCODE-IMPRIMER				? ×		
	10			1					
	Ē		🚑 Printer #1	A Printer #2	2	3	<u>a</u>		
	15								
	20						Annuller		
	Ē		#Eidos Standard (No Easy Driver)	#Eidos Standard LAN/WLAN.(MTU4K)	#None,	#None,			
	25	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	COM2: 115200,n,8,1,p	IP: 192.168.0.127					
	30			Swingie	Printess4				
	Ē		Normal 💌	Normal 👻	Normal	Normal 💌			
	35		CSE Eidos	CSE Eidos	CSE Eidos	CSE Eidos			
	40		L WND Unly	WND Unly	WND Unly	WND Only			
	Ē		💿 300 dpi	💿 300 dpi	💿 300 dpi	😨 300 dpi			
	45		U 200 dpr	C 200 dpi	C 200 dpr	© 200 dpr	Test imprimante		
	50		Nombre d'impressions:	1					
			Numéro progressif:						
]		

- Activer des pages à textes multiples: il faut faire attention car non pas toutes les imprimantes EIDOS gèrent ce mode de fonctionnement. Un fichier étiquette unique avec extension LMT (ex. TOTO.LMT), pouvant contenir jusqu'à quatre étiquettes différentes, est créé. Avec "Nombre de textes" on définit le nombre d'étiquettes présentes dans le fichier .LMT: par exemple 3 textes.



Chaque page peut avoir des dimensions différentes dans la mesure où la zone d'impression maximale de l'imprimante EIDOS et les contenus différents le permettent.



Le pas d'impression P correspond à la distance entre le début d'un texte et le début du texte suivant. Le pas d'impression P ne peut pas être inférieur à la longueur Y de l'étiquette la plus longue (moins la longueur Y du dernier texte).



Description du pas d'impression P lors de la gestion des fichiers .LMT (multitexte):



Activer la gestion d'une base de données (uniquement pour la version EASY900) :

ARAMETRES PROGRAMM	IE EASYCODE			? <mark>x</mark>
Parcours et dossier de t	avail Banque de données Optio	ns Avancé		<u>ن</u> ف
, ₩ Abiliter banque de	données	🗖 Web Service		OK Annuller Default
□ Write DBase/Web	Service field on file	🗌 Prt #1 🔲 Prt #	t2 🗖 Prt #3 🗍 Prt #4	
Percorso del file:			Parcourir	
Choisir la Banque de Dor	nées du fichier, du tableau, de la cl	é à utiliser et du schéma		
Fichier banque de			Parcourir	
Tableau:				
Code clé:	▼			
Nom layout		Fixed layout		
Write on file:	_		Install ODBC DLL	

Types de base de données utilisables avec EASYCODE.

Fichiers de base de données .mdb, .accdb (depuis la version 7.03 d'EASYCODE) générés avec MS ACCESS.

Attention

Les fichiers de base de données au format .dbf sont déconseillés pour les nouvelles applications parce qu'ils ne permettent pas d'utiliser les caractères UTF8. De plus, les dernières versions d'Excel ne permettent plus d'exporter dans ce format.

REMARQUE : Si le message "Les pilotes pour le fonctionnement ne sont pas trouvés" ou bien "Le pilote ne supporte pas cette fonction" est affiché lors de l'ouverture d'une base de données, il faut copier le fichier "vfpodbc.dll" de 955 ko se trouvant dans C:\Easycode32\..... dans C:\WINDOWS\System32\... Il est probable que le fichier présent dans C:\WINDOWS\System32\... soit plus petit (21 ko, par exemple).

ļ

Choix du fichier dBase, du tableau, de la clé et des fichiers de layout à utiliser

Il permet d'insérer dans l'étiquette des champs de variables de la base de données qui sont ensuite renseignés automatiquement après le choix du code de l'article:



Les champs variables liés à la base de données sont indiqués en violet, les champs variables par l'opérateur en rouge, les textes non modifiables en noir.

Pour ouvrir la liste des articles:

-	Easyco	de32 1°	- (TE	MP.LM1 - (0°):1]													
Ŭ.	Fichi	er Moo	lifier	Affichage	e Objets	Configu	ration	et para	mètres	Options	Fen	être	?					
1) 🖻	6	1	- × X		100	× Q	.⊕,	o r	600 30 DPI D	0 200 PI DPI	#	-	• 🖹		=		1
ſ		$\mathbf{\hat{\Gamma}}$			5	5 1 	0 	15	2	0 ⊨	25 	:	30 	35	5	40	45	5(
	3		ſ	EASYCODE	- CREER P	AGE PAR I	BANQ	UE DE D	ONNEES							?	x	
		5=		ABC30											•	<u> </u>		
<u> </u>	<u> </u>	Ξ		AF30 VARIAB	LE-CASE	CODE											ок	
		10-		- Bangue	sélectionné	é										Ouvi	ir page	

Sélectionner l'article et confirmer en cliquant sur "OK" pour afficher l'étiquette remplie.



À partir de la version 7.03 les fonctions de base de données suivantes sont disponibles:

1) "Écrire champ DBase/Web Service dans le fichier" Chaque fois que l'opérateur ouvre un nouvel article de la base de données, il peut, en cochant cette case, demander à EASYCODE d'écrire le contenu du champ de la base de données "Écrire dans le fichier" dans un fichier texte au format UTF-8. Il est possible de générer un fichier pour chacune des 4 imprimantes connectées (Prt #1, Prt #2, Prt #3, Pr t#4). Pour chaque imprimante, un fichier nommé comme indiqué cidessous est généré et mis à jour à chaque demande d'impression d'une étiquette renseignée par la base de données:

- DB_fieldPR1.TXT pour l'imprimante 1
- DB_fieldPR2.TXT pour l'imprimante 2
- DB_fieldPR3.TXT pour l'imprimante 3
- DB_fieldPR4.TXT pour l'imprimante 4

Les fichiers DB_fieldPRn.TXT sont générés et enregistrés à l'adresse figurant dans le champ "Parcours du fichier".

Le fichier DB_fieldPRn.TXT généré peut être utilisé par un programme externe pour envoyer les données extraites du champ de la base de données et mises à disposition dans le fichier DB_fieldPRn.TXT vers un autre périphérique (ex. conditionneuse) pour préparer les paramètres de production de l'article chargé par l'opérateur.

Le programme externe ouvre le fichier DB_fieldPRn.TXT en "lecture seule" et vérifie le contenu du fichier selon une fréquence donnée (ex. une fois toutes les 5 secondes). Lorsqu'il constate que le contenu a été modifié, le programme externe y prélève la donnée pour l'utiliser. Si la case "Vérifier l'absence du fichier avant l'écriture" est cochée, EASYCODE vérifie que le fichier n'est pas déjà présent dans le dossier de travail avant d'écrire le fichier. Si le fichier est déjà présent, EASYCODE signale l'erreur. Le programme externe doit alors effectuer la suppression du fichier après la lecture, pour qu'EASYCODE puisse regénérer le fichier lors de la demande d'impression du nouvel article par l'opérateur car le fichier n'existe plus dans le dossier de travail. Ceci permet de garantir une synchronisation entre le programme EASYCODE et le programme externe qui gère les données contenues dans le fichier DB_fieldPRn.TXT. Si la case "Vérifier l'absence du fichier avant l'écriture" n'est pas cochée, à chaque envoi d'un nouvel article, EASYCODE écrase les données contenues dans le fichier DB_fieldPRn.TXT et si le fichier n'existe pas, il le regénère mais aucun contrôle supplémentaire n'est effectué.

2) Gestion de la fonction "Layout fixe".

Il est possible de gérer comme layout d'étiquette un fichier .LM1 unique pour tous les articles de la base de données.

En travaillant avec un layout fixe à chaque enregistrement extrait de la base de données, le fichier de layout LM1 prédéfini est renseigné. Il n'est pas nécessaire d'ajouter une nouvelle colonne dans la base de données pour le layout d'étiquette.

3) Gestion du champ **"Écrire dans le fichier".** Ce champ indique le champ de la base de données dont le contenu sera écrit dans le fichier DB_fieldPRn.TXT.

Paramètres avancés:

PARAMETRES PROGRAMME EASYCODE	8 ×
Parcours et dossier de travail Banque de données Options Avancé	
Sélectionner niveau nouvelles commandes (Uniquement	ОК
Level 0: compatible with floppy disk printers	Annuller
Level 0: comparible with hoppy disk printers Level 1: new barcodes command ^b: since printer software release 5.00 Level 2: indexed barcodes and indexed print readable: since printer software Level 3: not used	Default

Ce menu permet de sélectionner les niveaux de fonctionnement d'EASYCODE en termes de compatibilité avec les imprimantes EIDOS.

EASYCODE Niveau 0:

En activant la fonction d' EASYCODE "Niveau 0" les codes-barres sont codifiés avec la commande CSE ^B....

Le passage d'agrandissement 3 à agrandissement 4 n'est pas progressif. Les codes-barres de nouvelle génération ne sont pas disponibles en mode "niveau 0" : il faut activer au minimum le "niveau 1".



EASYCODE Niveau 1 :

En activant la fonction d'EASYCODE "Niveau 1" les codes-barres sont codés avec la commande CSE

^b....

Les agrandissements des codes-barres sont progressifs. Certains codes-barres de nouvelle génération sont disponibles uniquement en mode "Niveau 1" ou supérieur.



EASYCODE Niveau 2 (conseillé pour les nouvelles applications):

En activant la fonction d'EASYCODE "Niveau 2" les codes-barres sont codés avec la commande CSE

^b

Sélection de l'agrandissement des codes-barres avec EASYCODE "Niveau 2":

Le TABLEAU 1 de la page suivante décrit les agrandissements de codes-barres imprimables, en fonction d'une résolution de 305 ou 600 dpi de la tête installée sur l'imprimante EIDOS utilisée.

La liste déroulante de sélection de l'agrandissement du code barre contient les informations suivantes:

- épaisseur de la barre la plus petite en mm
- épaisseur de la barre la plus petite en mils

- résolution de la tête avec laquelle l'agrandissement peut être obtenu à l'impression (305 ou 600 dpi).

Si vous sélectionnez un agrandissement du code-barres réalisable uniquement avec une tête à 600 dpi, le code imprimé avec une tête à 305 dpi aura un agrandissement égal à la valeur maximum admissible avec cette résolution.

Exemple:

L'agrandissement 0,125 mm – 5 mils imprimable uniquement avec une résolution de 600 dpi sera imprimé par une tête de 305 dpi à 0,167 mm - 6,5 mils.

🐼 Eas	sycode32 1°	- [TEM	IP.LM1 - (0	°):1]		_	_			_						
F	ichier Mod	ifier –	Affichage	Objets	Configur	ation et	paramètr	es Opt	tions f	enêtre	?					
1	🖻 🖨 🗖	1 🛉	≁ %	Pa 🛍	n 0	Θ, (£.	D 600 DP	300 2 I DPI	00 DPI 📖		- 🖹				ΙĬ
ľ					1	0 	1111	20 			30 		111	40 		50
		ſ	EASYCODE	-INSERTIC	ON CODE	BARRE	S							8	X	
<mark>E^a∭</mark>			Туре:	Ean 128							•]				
			Code:	(00)1234	5678909	876543	3							OK		
			Hauteur [1/	/10mm]:			129	• •						Annul	ler	
Æ	EI		Agrandisse	ment: 🕕	25mm-5 m 25mm-5 m	nils (600 l nils (600 l	DPI) DPI)	-						Elimin	ier	
				0,1 0,2 0,2	67mm-6,5 21mm-8,2 r 25mm-9,8 r	i mils (30) mils (600 mils (300-	0-600 DPI) DPI) 600 DPI)									
	20			0,2 0,3	(9mm-11,5 333mm-13,) mils (60) ,1 mils (3)	00-600 DPI) 📼								
I	Ē															
	<u> </u>		✓ Imprime	r en clair			Alignem	ient uche		ientation-			Do	onnées op	pérateur	

Protoc. CSE	305 DPI (12 points/mm)	600 DPI (23,64 points/mm)	Choix de l'agrandissement dans la liste
^b23	imprime l'agrandissement suivant	3/24	0,125mm-5mils (600DPI)
^b24	2/12	4/24	0,167mm-6,5mils (305-600DPI)
^b25	imprime l'agrandissement suivant	5/24	0,21mm-8,2mils (600DPI)
^b26	3/12	6/24	0,25mm-9,8mils (305-600DPI)
^b27	imprime l'agrandissement suivant	7/24	0,29mm-11,5mils (600DPI)
^b28	4/12	8/24	0,333mm-13,1mils (305-600DPI)
^b29	imprime l'agrandissement suivant	9/24	0,375mm-14,8mils (600DPI)
^b30	5/12	10/24	0,416mm-16,4mils (305-600DPI)
^b31	imprime l'agrandissement suivant	11/24	0,458mm-18 mils (600DPI)
^b32	6/12	12/24	0,5mm-19,7mils (305-600DPI)
^b33	imprime l'agrandissement suivant	13/24	0,54mm-21,3mils (600DPI)
^b34	7/12	14/24	0,583mm-23mils (305-600DPI)
^b35	imprime l'agrandissement suivant	15/24	0,625mm-24,6mils (600DPI)
^b36	8/12	16/24	0,667mm-26,4mm (305-600DPI)
^b37	imprime l'agrandissement suivant	17/24	0,71mm-27,9mm (600 DPI)
^b38	9/12	18/24	0,75mm-29,5mm (305-600DPI)
^b39	imprime l'agrandissement suivant	19/24	0,792mm-31,1mils (600DPI)
^b40	10/12	20/24	0,833mm-32,8mils (305-600DPI)
^b41	imprime l'agrandissement suivant	21/24	0,888mm–34,4 mils (600 DPI)
^b42	11/12	22/24	0,916mm-36,1mils (305-600DPI)
^b43	imprime l'agrandissement suivant	23/24	0,958mm-37,7mils (600DPI)
^b44	12/12	24/24	1mm-39,3mils (305-600DPI)
^b45	imprime l'agrandissement suivant	25/24	1,04mm-41mils (600DPI)
^b46	13/12	26/24	1,08mm-41,6mils (305-600DPI)
^b47	imprime l'agrandissement suivant	27/24	1,13mm-44,3mils (600DPI)
^b48	14/12	28/24	1,17mm-45,9mils (305-600DPI)
^b49	imprime l'agrandissement suivant	29/24	1,21mm-47,6mils (600DPI)
^b50	15/12	30/24	1,25mm-49,2mils (305-600DPI)
^b51	imprime l'agrandissement suivant	31/24	1,29mm-50,8mils (600DPI)
^b52	16/12	32/24	1,33mm-52,5mils (305-600DPI)
^b53	imprime l'agrandissement suivant	33/24	1,38mm-54,1mils (600DPI)
^b54	17/12	34/24	1,42mm-55,8mils (305-600DPI)
^b55	imprime l'agrandissement suivant	35/24	1,46mm-57,4mils (600DPI)
^b56	18/12	36/24	1,50mm-59mils (305-600DPI)
^b57	imprime l'agrandissement suivant	37/24	1,54mm-60,7mils (600 DPI)
^b58	19/12	38/24	1,58mm-62,3mils (305-600DPI)
^b59	imprime l'agrandissement suivant	39/24	1,63mm-64mils (600DPI)
^b60	20/12	40/24	1,67mm-65,6mils (305-600DPI)

TABLEAU 1 Agrandissement des codes-barres (EASYCODE "Niveau 2")

Avec l'activation du "niveau 2", le programme demande d'associer un index (ex. 00, 01 etc.) à chaque code-barres.

Chaque code-barres saisi est associé à un numéro d'identification qui le distingue des autres codes-barres présents sur l'étiquette.

EASYCODE-INSERTION CODE BARRES			? ×
Type: Ean 128		•	
Code: (00)1234567890			ОК
Hauteur (1/10mm):	113 📫	1	Annuller
Agrandissement: 0,125mm-5 mils (600 D	PI) 🔻		Eliminer
Index:	0		
 ✓ Imprimer en clair ☐ Hauteur clair réduite ☐ Largeur clair réduite 	Alignement Gauche Centre CDroite	Orientation Normal O 90 Degrés O 180 Degrés O 270 Degrés	Données opérateur Dornéesbanque de donné Données automatiques
 Inversion Barcode checker enable 			Position X: -203 Y: -113

Si vous souhaitez masquer le texte en clair proposé par défaut par EIDOS (en décochant la case "Imprimer en clair" et si vous souhaitez le recopier intégralement (ex. code de code-barres) ou en partie (ex. chiffre de contrôle) comme une donnée automatique sous le code-barres ou à un autre endroit de l'étiquette indépendamment de la dimension des caractères, vous devez insérer une des données automatiques disponibles dans la liste déroulante "Code".

EASYCODE-INSERTION DONNEES AUT	OMATIQUES		? <mark>X</mark>
Etiquette: #53.00 Affichage: 123456789876543 Champ sélectionné Aucun	35		OK Annuller
Date/heure courantes	Date d'e	xpiration produit	
Numéros progressifs	Code barres	Divers	
Demier code barres (00) SSCC avec somme de contrôle (01) GTIN des Articles Commerciaux (02) GTIN (10) Lot ou Numéro du Lot (11) Date de production (15) Date Limite de Consommation	contenus		
Ajouter Elimine	r		

Au moment où l'opérateur insère la donnée automatique qui rappelle une caractéristique du codebarres (code, chiffre de contrôle, contenu AI (00) ou autres identifiants) il doit associer à la donnée automatique l'index du code-barres de référence afin de créer une correspondance biunivoque entre le champ de texte automatique et le code-barres.

En cas de modification du contenu du code-barres, suite par exemple à la présence d'un numéro progressif ou à une nouvelle donnée variable venant du système de gestion, le contenu du texte automatique qui lui est associé change automatiquement.

ř 5	宁	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
	5 10 15 15 20 30 30 35 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	(00)123456789098765435 123456789098765435

2.2 Description des options du programme EASYCODE

Options / Advanced: "Choix de la langue"

- [TEMP.LM1 - (0°) :1]					
difier Affichage Objets	Configuration et paramètre	es Options Fenêtre	?		_ 8 ×
1 🕈 🖌 🖌 🖻 🖻	ы са С. 🕒 🗖	Advanced		Divers.	
	5 10.	Tableau de co	odification données	Numér	rotation progressive
		Convertir pag	jes LAB en monofile LM1	Ajoute	r polices unisateur
		Convertir and	ien monofichier en monofichier UTF-8		
	EASYCODE-DIVERS PARA	METRES AVANCES		? x	
		French		* i ên	
	Mot de passe	Italiano English French German Spanish Dutch Greek		OK Annuller	
		Romanian Russian Arabian US1 US2 US3	Parcourir	Tous par défaut	

Options /Advanced : "Tableau de codification des données".

Le tableau de codification des données est utilisé quand le format standard de la donnée automatique (ex. jour, mois, année etc.) proposée par EIDOS ne correspond pas à l'exigence d'impression du client.

Exemple 1:

Format standard de la donnée automatique "Mois" : 01,02,03,...,12

Format de la donnée automatique "Mois" définissable en utilisant le tableau de codification : JAN, FÉV, MAR,..., DÉC.

Exemple 2:

Format standard de la donnée automatique "Année" : 13,14,15,...,20

Format de la donnée automatique "Année" définissable avec le tableau de codification : 2013, 2014, 2015, ..., 2020.

Comment remplir le tableau de codification des données automatiques et créer une étiquette contenant des données automatiques venant du tableau de codification.



1. Sélectionnez une nouvelle page

🐼 Easy	code32 1	• - [PAGE1.LM1:1]		
Fic	hier Mo	odifier Affichage Objets	Configuration et paramètres Options Fenêtre ?	_ 8
	2 - B	🛛 📅 🗾 🖉 🛱	≝ ∽ ~ Q, Q, (D) [D] 60% 30% 20% ## [T + E = = # # # # # # # I = G ™ № [X] ★ [X] ♦	? ?
	$\hat{\mathbf{t}}$	r	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50	
	=	l l	EASYCODE-PARAMETRES TEXTE	
Eam	5_		Dimensions étiquette	
	10-		Longueur Y ou hauteur de l'étiquette: 50 mm	
			OK Rotation Re-traitement automatique Déplecements Eidos avancé Annuller	
	15		© Partiel automatique Default	
	20-		C Avant impression	
	Ξ			
	25			

2. Sélectionnez les dimensions et les paramètres de l'étiquette

Important: Sélectionnez "Après impression" en cas de données automatiques dans le codebarres.

3. Sélectionnez le "Tableau de codification des données"



Rubrique "Codification des données":

Dans cette rubrique, il est possible de sélectionner la date courante: jour, mois, année, semaine, jour de la semaine, heure.

En configuration standard, les imprimantes Eidos impriment les données automatiques suivantes: Jour = 01, 02, 03, 04,..,.., 31. Mois = 01, 02, 03,..,.., 12 Année = 90, 91, 92, 93,..,.., 49 Semaine : 01, 02, ..., 52, 53 Jour de la semaine : 1, 2, 3, ..,.., 7 Heure (HH) : 01,02,..., 23, 24

Si vous souhaitez modifier les données à imprimer, telles que: Jour = 1, 2, 3, 4 etc.. Mois = Jan, Fév, Mar,..,., Déc Année = 1990, 1991, 1992, ..,., 2049 Semaine : W1, W2, ..., W52, W53 Jour de la semaine : Lun, Mar, Mer, Jeu, ..,., Dim Heure (HH) : A,B,...,

Il est nécessaire de configurer le tableau comme dans l'exemple ci-dessous.

		councation postes			
lour(1-31):	Mois(1-12):		Année(de 1990 à	2049):	ОК
1 -	🔺 Jan		2013	*	
2	Fév	=	2014		Annuller
3	Mar		2015		
4	Avr		2016		Default PC
5	Mai		2017		
6	✓ Jiu	-	2018	*	
4 F		F		- F	Claviers virtuels
Gemaine(1-53):	Jour semaine	(1-7):	Heure(00-23):		Afficher tableau
W1 ·	Lun	*	A		
W2	Mar		В		
W3	Mer	=	C		
W4	Jeu		D		
W5	Ven		E		
W6 .		-	F	-	
4 F		F.	4	•	
	,		1		

Rubrique "Codification date de péremption":

Cette rubrique permet de définir la date de péremption: Jour, Mois, Année. En configuration standard, les imprimantes Eidos impriment les données automatiques: Jour = 01, 02, 03, 04,..., 31. Mois = 01, 02, 03,..., 12 Année = 90, 91, 92, 93,..., 49

Si vous souhaitez modifier les donnes à imprimer, telles que: Jour = 1, 2, 3, 4, 5, etc.. Mois = Jan, Fév, Mar,..,.., Déc Année = 1990, 1991, 1992, ..,.., 2049

Il est nécessaire de configurer le tableau comme dans l'exemple ci-dessous.



Rubrique "Codification des postes":

Cette rubrique permet de configurer les postes et la plage horaire de chaque poste de la journée. Trois postes sont disponibles par jour et peuvent être configurés en fonction de l'organisation de l'entreprise.

En configuration standard, les imprimantes Eidos impriment les données suivantes : Pendant la plage horaire 06 :00 - 14 :00 (poste 1) l'imprimante EIDOS imprimera T01 Pendant la plage horaire 14 :00 - 22 :00 (poste 2) l'imprimante EIDOS imprimera T02 Pendant la plage horaire 22 :00 - 06 :00 (poste 3) l'imprimante EIDOS imprimera T03

Il est possible de modifier la plage horaire et le texte imprimé (T01,T02, T03) en modifiant les 3 textes du champ "Codification des postes" (date, à consommer de préférence avant le) il est possible de configurer l'imprimante pour qu'elle commence à imprimer la date du jour suivant à l'heure du début du premier poste.

Exemple :

23 :59 date imprimée = 1/7/2015 00 :00 date imprimée = 2/7/2015

En cas d'activation de l'option "incrémente la date à l'heure de début du poste 1" :

23 :59 date imprimée = 1/7/2015 00 :00 date imprimée = 1/7/2015

. . . .

05 :59 date imprimée = 1/7/2015 06 :00 date imprimée = 2/7/2015

EASYCODE-CODIFICATION DONN	EES ET POSTES		₹ <mark>₹</mark>
Donnée codée Codification expi	ration produit Codification postes		<u>1†2</u>
Début poste 1(HH:MM):	Début poste 2(HH:MM):	Début poste 3(HH:MM):	ОК
06:00	14:00	22:00	Annuller
			Default PC
Fin poste 1(HH:MM):	Fin poste 2(HH:MM):	Fin poste 3(HH:MM):	Afficher tableau
14.00	22:00	06:00	PC
		Codification postes:	
Incrémenter date poste 1		T01	
		T02 T03 ~	

A la sortie du "Tableau de codification des données", le message suivant est affiché:

Easycode32		×
ATTENTION: nouveaux tab	a donnée codée de l'étiquette sera mise à jour c eaux.	l'après les
	ОК	Annulla

Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications du "Tableau de codification des données" dans le dossier de travail de l'ordinateur.

4. Comment insérer des données automatiques venant du "Tableau de codification des données" dans l'étiquette

e 🖨 🖬 🐈 ·	≠ % ≞ ≋ ∽ ∼ Q	, ⊕, ⊡ ⊡ 600 300 200 DPI 0PI		<u>+</u>
	EASYCODE-INSERTION TEXT	E		
	Texte:		🔏 📘	
			Annuller	
			Eliminer	
	Dimensions (1/10mm)	Police	Narrow	
	Hauteur: 20 ÷	C Utilisateur imprir		
	Compression: 0% -	C Windows		
	Au.3. 4.	- Alignement	Données opérateur	
	Attributs	Gauche	onnées banque de donné	
	☐ Italique	C Centre	Données automatiques	
	Inversion		Insérer symbole	
	🗖 Souligné	Internation Internation		
	Miroir	C 90 Degrés	Position 0	
_	Tour	C 270 Degrés	Y: 0	
			<u>ର</u>	× D
EASYCODE-INS	ERTION DONNEES AUTOMA	TIQUES	L L	
Etiquette:			<u> </u>	
Affichage:				- 11
Champ sélectio	nné Aucun			- 11
			Annuller	
Date/heure	courantes Date d'expiration p	roduit Numéros progressifs	Divers	
Jour du ma	uis (JJ)	•		
	nis (III)			
Jour du ma	(00)			
Jour du ma Mois de l'a Année (AA	nnée (MM))	E		

Sélectionnez la donnée, cliquez sur Ajouter puis sur OK

tiquette:			
Affichage:			
Champ sélectionné Aucu	n		
Date/heure courantes	Date d'expiration produit	Numéros progressi	s Divers
lour du mois (11)		• Expire dar	ns
Joodi dd mola (66)		30	-
		150	
		Jou	rs
— 114	10	C Moi	s
Utiliser tableau co	dification		

Utiliser tableau codification

Ajouter

Eliminer

tiquette:	
ffichage:	
hamp cáloation	é Augum
namp selectionr	e Aucun
Data Asura as	unated Data d'austation and A Martíne an ancife Divers
Date/neure co	
	urantes Date d expiration produit Numeros progressirs Divers
	urantes Date d expiration produit Numeros progressins
Coded shift	
Coded shift Séparateur	
Coded shift Séparateur Coded shift	
Coded shift Séparateur Coded shift Data 1 from	arantes Date d'expiration produit Numeros progressis Divers
Coded shift Séparateur Coded shift Data 1 from Data 2 from	mant-Card mant-Card
Coded shift Séparateur Coded shift Data 1 from Data 2 from Data 3 from	Smart-Card Smart-Card Smart-Card
Coded shift Séparateur Coded shift Data 1 from Data 2 from Data 3 from Data 4 from	Smart-Card Smart-Card Smart-Card Smart-Card
Coded shift Séparateur Coded shift Data 1 from Data 2 from Data 3 from Data 4 from CPB 9 Digit	Smart-Card
Coded shift Séparateur Coded shift Data 1 from Data 2 from Data 3 from CPB 9 Digit Jour de la se	Smart-Card Smart-Card Smart-Card Smart-Card Smart-Card Smart-Card Jumber(MOD-7) maine -Heure(JH)Deux caractères fixes codés
Coded shift Séparateur Coded shift Data 1 from Data 3 from Data 3 from Data 4 from CPB 9 Digit Jour de la se Caractère de	mart-Card Smart-Card Smart-Card Smart-Card Smart-Card Jumber(MOD-7) naine Heure(JH)Deux caractères fixes codés contrôle Alphanumérique sur 5 caractères + 6 chiffres (spéc

🐼 Easy	code32 1°	- [PAGE1.LM1 - (0°) :1]	
Fic	hier Modi	difier Affichage Objets Configuration et paramètres Options Fenêtre ?	_ 8 ×
1 B	i de 🗖	▋ 📅 🛩 🐇 🖻 🛍 ∽ ∝ 🔍 �. 🖸 🖪 🚱 🖏 🚧 🗰 📻 🕂 🗄 🚍 🦷	
		5 10 15 20 25 30 35 40 45 EASYCODE-INSERTION TEXTE	5 50
Eam	5		
	10	EASYCODE-INSERTION DONNEES AUTOMATIQUES	
	15	Affichage: 05 OK	
	 20	Annul	
	25	Date/heure courantes Date d'expiration produit Numéros progressifs Divers	
	30 <u>-</u> =		
íéi	35	Utiliser tableau codification	
	40=	AjouterEliminer	

Exemple de codification du "Jour de la semaine":

Exemple de codification de la période de validité du produit en "jours" (exemple durée = 30 jours).

🐼 Eas	ycode32 1°	- [PAGE1.LM1 - (0°) :1]
Fi	chier Mod	ifier Affichage Objets Configuration et paramètres Options Fenêtre ?
睝	🖻 🖨 🖥] 📅 🛹 羔 階 🛍 🗠 🖙 🔍 🔍 🖸 🖸 🚳 🐻 💯 200 🏛 📁 🕂 🗮 📰 👘 🗰 ፲ 🗉
Ê		5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
E		EASYCODE-INSERTION TEXTE
	Ξ	Texte:
l <mark>FA</mark> IIII	5_	[#34 AC
		EASYCODE-INSERTION DONNEES AUTOMATIQUES
	10-	Etiquette:
		Affichage: 23
-48-	15-	Champ sélectionné Aucun
A Ĉ	E	Annuller
	20	Date /heura courantee Date d'expiration produit Numéros prograssife Divers
100 001	E	
	25=	Jour du mois
		130
	30	
- <mark>F</mark> ân		C Mois
AAA	25	
	33-	
		Ajouter Eliminer
	40_	

Exemple d'ajout d'un poste codifié:

🐼 Easy	code32 1°	- [PAGE1.LM1 - (0°) :1]
Fic	hier Modi	ifier Affichage Objets Configuration et paramètres Options Fenêtre ?
12 🛛	° 🕹	┃ 🐈 🛹 羔 暭 🛍 ∽ ∝ 🔍 🔍 🖸 🎦 🖤 💱 🖓 🗰 📁 🕂 ≣ 葦 🖩 ╢ ║ Ⅲ 注 🗉
		5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 EASYCODE-INSERTION TEXTE 8
F A _m	5	[#34 AC
		EASYCODE-INSERTION DONNEES AUTOMATIQUES
	10-	Etimetter
		Affichage: T03
	15_	Champ sélectionné Aucun
		Annuller
	20	Date/heure courantes Date d'expiration produit Numéros progressifs Divers
		Coded shift
Ц	25	
I	Ξ	
E.G.	30-	
	=	
	35	
	=	Ajouter Eliminer
	40-	

À la fin du processus, le fichier étiquette .LM1 obtenu contiendra 3 champs automatiques dont les contenus renvoient à ceux du "Tableau de codification des données".

Ea	asycode32 1°	- [PAGE1.LM1 - (0°):1]						8						X
0	Fichier Moo	difier Affichage	Objets	Configuratio	on et pa	ramètre	s Opti	ons Fe	nêtre	?				-	. 8 ×
1	🖻 🖨 🖥	a 🏪 🛹 %	Ba 💼	\mathbf{v} \mathbf{c}	a , ⊕ a ,		600 DPI	300 200 DPI DI) PI 🗰	- +		= =			I I
			5	10 	15 	20	25	30) <u>3</u>	5 4 	10 	45 	50		
E ^A II	5														
R	- 10			J	bur	de l	a se	emai	ine:	05					
Å	15				xpir	e da	ans:	30							
	20=														
	25			S	nift:	ТО	3								
-	E														

5. Comment mettre à jour et copier le "Tableau de codification des données" dans l'étiquette .LM1

🐼 Easy	ycode32 1°	' - [PAGE1.	LAB-(0°):1]			1		-	100		
🚺 Fi	chier Mo	difier Aff	ichage Objets C	Configuration	et paramètres	ptions Fenêt	re ?				- 8 ×
省	i 🖨 🎽		× X 🖻 🖻	ററ െ ,	0. D D	Avancé			•	æ Ç	
a	\bigtriangleup		5	10.	15	Tableau de	codification données			50	
						Convertir p	ages LAB en monofile L	.M1			
8	_					Convertir a	ncien monofichier en m	nonofichie	r UTF-8		
FA						Convertir r	nonofichier UTF-8en an	cien mono	ofichier		
	5_		EASYCODE-CODIF	ICATION DOI	NNEES ET POST	Crayon op	tique			x	
	=		Danu fa andfa				1		(
	10		Donnee codee	Codification e	xpiration produit C	odification poste	s (() 1000) 0		<u>1<u>1</u>2</u>		
	10		Jour(1-31):		Mois(1-12):		Anneelde 1990 a 2	049):	OK	1	
			01	Â	01	Â	90	Â	Appuller	i I	
			03		03	=	92			1	
	15_		04		04		93		Default PC		
	-		05		05		94		Insérer symbole		
			4		4		35				
	20-		Semaine(1-53):		Jour semainer	1-7):	Heure(00-23)				
	_							_	Afficher tableau-		
			00	<u> </u>	01	Â	00	Â		_	
	=		02		03	=	02			4	
	-		03		04		Clinuter neur	1			
	20-		04		05		Cliquer pour		Recouvrir tableau-		
	20		05	T	00	T	mettre a jour	-			
	-		14	P	14	F	l'etiquette				
	_						avec les			ž I	
	25-						données du				
							tableau				

Le tableau de codification de l'ordinateur est archivé dans le fichier étiquette .LM1. Le résultat de l'impression sera le suivant:



Pour plus d'informations sur le tableau de codification des données, consultez le paragraphe 5.3 de ce manuel.

2.3 Installation d'un pilote d'une imprimante.

EASYCODE permet de gérer jusqu'à quatre imprimantes pour chaque session de travail ouverte. Pour installer les pilotes des imprimantes, réaliser les opérations suivantes: Entrer dans le menu "Configuration et paramètres"/"Configuration des imprimantes".

Ouvrir le menu déroulant ayant la liste des imprimantes disponible:

Printer #1 Image: Standard (No Easy Driver) Normal Image: Standard Normal Image: Standard Normal Image: Standard Normal Image: Standard Normal Image: Standard Normal Image: Standard Normal Image: Standard Normal Image: Standard Normal Image: Standard Normal Image: Standard Normal Image: Standard Normal Image: Standard Normal Image: Standard Normal Image: Standard Normal Image: Standard Normal Image: Standard Normal Image: Standard Normal Image: Standard Image: Standard Image: Standard Image: Standard Image: Standard Image: Standard Image: Standard Image: Standard Image: Standard Image: Standard Image: Standard Image: Standard Image: Standard Image: Standard	EASYCODE-CONFIGURATION	IMPRIMANTES			? ×
	Printer #1 #Eidos Standard (No Easy Driver) Normal	Printer #2 Microsoft XPS Document Writer XPSPor Normal	Printer #3	Printer #4	OK OK Annuller Default
300 dpi 200 dpi #Eidos Standard (No Easy Driver) #Eidos Standard LAN/WLAN. #Eidos Standard LISB-USB	CSE Eidos CSE Eidos C300 dpi 200 dpi #Eidos Standard (No Ea #Eidos Standard (No Ea #Eidos Standard LAN/WL #Eidos Standard LISB-US	isy Driver) sy Driver) AN. B			

Sélectionner:

1) #Eidos Standard (Non Easy Driver): pour installer une imprimante EIDOS sur le port série COMn de l'ordinateur.

	EASYCODE-CONFIGURATION	N IMPRIMANTES			8 22	
	Printer #1	Printer #2	Printer #3	Printer #4	<u>نې</u>	
EASYC	ODE-CONNEXION STANDAR	RD IMPRIMANTE EIDOS			8	×
	M1:9600,n,8,1 M1:9600,n,8,1			_	[<mark>@</mark>]	
					OK]
	Convertisseur Ethernet-RS232 (-e	1) (ATTENTION: Contrôlez ur	niquement si vous utilisez un co	onvertisseur Ethernet-RS232 dans	Annuller] +
	🔎 200 dpi					
	#Eidos Standard (No Ea	asy Driver)		•		
	Default Printer: LJ2050, winspo	pol,Ne01:				

Cliquer sur la touche PRINTER#n et sélectionner le port COMn disponible. Les paramètres du port COM (débit en bauds etc.) doivent être définis à l'aide du Panneau de contrôle de WINDOWS. Contrôler que les paramètres de communication série sur l'imprimante correspondent à ceux de l'ordinateur où le logiciel EASYCODE est installé.

N.B: configurez toujours le contrôle de flux matériel en cas d'utilisation du câble standard EIDOS CV496.

2) #Eidos Standard LAN/WLAN: pour installer une imprimante EIDOS connectée à une adresse IP de réseau.

🚔 Printer #1	Printer #2	Printer #4	°C)
			OK
#Eidos Standard EA	SYCODE-CONNEXION STANDARD IMPRIMANTE EIDO	s ? x	
LAN/WLAN.			Annuller
,-e1	IP LAN Address (nnn.nnn.nnn.nnn):		
			Default
Normal	192 . 168 . 0 . 125	ОК	
CSE Eidos		Annuller	
L			
 300 dpi 200 dpi 			
- 200 dpi			

Saisir l'adresse IP de l'imprimante EIDOS qu'on veut connecter. EASYCODE utilise le port 30000 pour la connexion avec l'imprimante. Contrôler que les paramètres de communication de réseau (adresse IP, masque de sous-réseau, port) sur l'imprimante correspondent à ceux de l'ordinateur et d'EASYCODE.

3) #none: pour installer une imprimante installée.



4) Pour installer d'autres imprimantes (non EIDOS), sélectionnez le pilote de WINDOWS installé sur l'ordinateur.

#Eidos Standard (No Easy Driver)	•
#None,	-
Microsoft XPS Document Writer;XPSPort;;Microsoft XPS Document Writer	
LJ2050;192.168.0.180;HP Universal Printing PCL 5	
Laser;USB003;HP LaserJet P2050 Series PCL6	-

Remarque: Pour que les imprimantes NON EIDOS puissent fonctionner, il faut installer le pilote de WINDOWS fourni par le fabricant de l'imprimante à connecter.

5) Pour convertir un fichier .LM1 en image JPG, BMP, PDF etc. il faut installer un pilote Windows qui, au lieu d'envoyer le fichier image à une imprimante, l'enregistre sur le disque au format image.

Par exemple, utilisez le pilote ImagePrinter téléchargeable gratuitement sur Internet. La version démo de ce logiciel imprime l'étiquette .LM1 dans un format d'image qui est exclusivement A4 (non modifiable dans le pilote). La version ImagePrinterPro, après achat de la licence d'utilisation sur Internet, permet de configurer le format de l'image. En définissant, avec les paramètres du pilote, un format d'image respectant les dimensions X Y de l'étiquette .LM1 générée avec EASYCODE, l'image imprimée (BMP, JPG, etc.) aura les mêmes dimensions que l'étiquette.

Remarque : l'impression avec un pilote Windows sur une imprimante non Eidos n'est possible qu'en achetant la licence EASYR ou EASY900. Si la clé matérielle contenant la licence est absente, le pilote de Windows peut être configuré avec EASYCODE mais au moment de l'impression le message suivant sera affiché.

EASYC	ODE-IMPRIM	ER			8 23
÷	Printer	#1 Printer #2	X #None,	#None,	Annuller
	,-e prmal CSE Eic WND 0 300 dpi 200 dpi	DONGLE non trouvé (E des étiquettes et les co l'aide d'une clé UST. (L opérations transfert de la base de données sor	ASY-LEV1). Il est possible pier dans la mémoire de l a fonction 'Surligner le te données série/Ethernet v nt désactivées).	de créer et de modifier l'imprimante EIDOS à xte' pour allergènes, les rers les imprimantes et	Test imprimente
Nom	bre d'imp éro progre			ОК	

3. Utilisation d'EASYCODE

3.1 Démarrage du logiciel

1) Allumer l'ordinateur.

2) Introduire la clé matérielle (pour versions complète EASYCODE et réduite EASY900R) dans le port parallèle LPT1 o USB.

Si deux clés sont introduites dans la porte parallèle LPT1, il est important d'introduire en premier lieu la clé du logiciel EASYCODE.



3) Cliquer sur l'icône EASYCODE Service présente sur le bureau.

Au premier démarrage d'EASYCODE, des messages "ATTENTION" vous assisteront pour le paramétrage du logiciel avec les paramètres par défaut. Il est conseillé de répondre toujours "Oui" ou "OK".

4) La fenêtre principale est affichée.

Dans la version Démo, EASY LV1 et EASY 900 R, des messages signalent l'absence de la clé matérielle. Dans ce cas, cliquer sur " OK " pour démarrer le logiciel.

3.2 Description de la fenêtre principale



Barre d'outils:

Les principales fonctions présentes dans la barre d'outils sont les suivantes :

1.	2	Création d'une Nouvelle page	##	Fonction Afficher la grille en fond d'écran
۵	Z	Ouvrir une page existante		Fonction Affichage lignes
ę	3	Imprimer la page courante	-+	Fonction Affichage axes
l		Enregistrer la page courante		Alignement à gauche
2	3	I Configuration des paramètres de la page	≣	Alignement au centre horizontalement
	-	Supprimer le texte sélectionné	=	Alignement à droite
	Ж	Couper le texte sélectionné	IIIII	Alignement vers haut
[1	Copier le texte sélectionné		Alignement vertical
	Ē.	Coller le texte copié	ılılıl	Alignement vers le bas
	s)	Fonction Annuler la dernière action	Ŧ	Espacement vertical
	CH I	Fonction Rétablir la dernière action annulée	1	Uniformiser la hauteur des champs
	Ð.,	Agrandissement de la taille de l'image affichée		Uniformiser la longueur des champs
	Θ.	Réduction de la taille de l'image affichée		Placer l'objet sélectionné au premier plan
	C	Affichage Plein écran		Placer l'objet sélectionné au deuxième plan
	ß	Adapter en largeur l'affichage de l'étiquette		Centrer les champs sur l'étiquette
P	?	Aide	$\mathbf{\mathbf{x}}$	Centrer horizontalement sur l'étiquette
l	?	À propos de la version d'Easycode	X	Centrer verticalement sur l'étiquette
2	200 DPI	Affiche l'étiquette telle qu'elle sera imprimée par une imprim sélectionner que pour les anciennes imprimantes telles que	ante E la PTS	IDOS équipée d'une tête à 200 dpi (ne 6120)
ť	500 DPI	Affiche l'étiquette telle qu'elle sera imprimée par une imprir points/mm). Ce type d'affichage ne doit être sélectionné qu	nante E 'avec l'i	EIDOS équipée d'une tête à 600 DPI (23,64 imprimante Coditherm 600dpi.
_			· · ·	

Affichage selon une définition de 300 DPI (12 points/mm) sélectionnable avec toutes les autres imprimantes EIDOS à écran tactile.

Pour habiliter les touches non actives, cliquer sur la touche EDITION

Mode ÉDITION:

Pour insérer du texte, des logos, des codes-barres, des boîtes, des lignes, des zones protégées, passer en mode ÉDITION en cliquant sur la touche indiquée par la flèche:



Les touches ci-dessous sont alors activées en mode ÉDITION:

I₽

Touche de sélection d'objets.

Elle permet de sélectionner un groupe d'objets sur la page courante en maintenant le bouton gauche de la souris appuyé.





En cas de sélection d'un seul objet, l'objet devient orange à l'écran. En cas de sélection multiple (plusieurs objets) l'objet de référence est affiché en orange, tandis que les autres objets sont affichés en jaune.



Si vous utilisez des fonctions d'alignement ou de centrage avec un groupe d'objets, l'objet de couleur orange est considéré comme l'objet de référence.

Touche d'insertion de texte.
 Touche d'insertion d'un code-barres.
 Touche d'insertion d'images.
 Touche d'insertion d'un cadre.
 Touche d'insertion d'un cadre.

Touche d'insertion d'une zone protégée.

Pour insérer un objet, sélectionnez le type souhaité (cadre, ligne...) en cliquant sur la touche correspondance, puis cliquez dans la zone blanche de l'étiquette. La fenêtre d'insertion de l'objet s'ouvre.

Pour modifier l'objet, cliquez sur l'objet.

1

3.3 Création d'une nouvelle page

- pour habiliter la touche 1) Cliquer sur la touche
- 2) Cliquer sur la touche pour créer une nouvelle page.

3) Cliquer sur la touche pour modifier/définir la taille, la rotation, les modalités de retraitement et d'autres paramètres. En cliquant sur cette icône, une fenêtre apparaît pour permettre de modifier les dimensions de l'étiquette, de configurer le type de retraitement, de demander la rotation totale de la page et de définir d'éventuels déplacements X ou Y des champs présents sur l'étiquette.

EASYCODE-PARAMETRES TEXTE	? ×
Dimensions étiquette	
Largeur X ou base de l'étiquette: 50 mm	nun <mark>falun</mark> 1
Longueur Y ou hauteur de l'étiquette: 50 mm	ОК
Rotation Re-traitement automatique Déplacements Eidos avancé	Annuller

Attention : dans des conditions normales, chaque imprimante EIDOS peut accepter les mesures maximales d'étiquette suivantes :

SWING1ce :	max	Х	=	32mm,	Max	Y	=	50mm
SWING1ie :	max	Х	=	32mm,	Max	Y	=	50mm
SWING2i :	max	Х	=	53mm,	Max	Y	=	70mm
SWING2ie :	max	Х	=	53mm,	Max	Y	=	90mm
SWING2ce :	max	Х	=	53mm,	Max	Y	=	300mm
SWING4ie :	max	Х	=	106,7mm,	Max	Y	=	90mm
SWING4iL :	max	Х	=	106,7mm,	Max	Y	=	200mm
SWING5iL :	max	Х	=	128mm,	Max	Y	=	300mm
SWING5iQ :	max	Х	=	128mm,	Max	Y	=	400mm
SWING5iT :	max	Х	=	128mm,	Max	Y	=	520mm
PRINTESS4e :	max	Х	=	106,7mm,	Max	Y	=	300mm ^(*)
PRINTESS5e :	max	Х	=	106,7mm,	Max	Y	=	300mm ^(*)
PRINTESS6e :	max	Х	=	160mm,	Max	Y	=	300mm ^(*)
PRINTESS8e :	max	Х	=	213mm,	Max	Y	=	300mm ^(*)
CODITHERM4 :		X		95mm,	Max	Y	=	300mm ^(*)

dépendent du type de tête, du modèle du tampon et du bras app

ROTATION DE L'ÉTIQUETTE

EASYCODE-PARAMETRES TEXTE	? ×
Dimensions étiquette Largeur X ou base de l'étiquette: 50 mm	ra <mark>dium</mark> 1
Longueur Y ou hauteur de l'étiquette: 50 mm	ОК
Rotation Re-traitement automatique Déplacements Eidos avancé	Annuller
Normal S0 Degrés 180 Degrés C 370 Degrés	Default
C 2/U Degres	

Easycode32 1° - [TEMP.LM1 - (0°) :1]	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY
Fichier Modifier Affichage Objets Configuration et paramètres Options	Fenêtre ?
🎽 🖆 🖕 🕇 👘 💼 🗠 🗠 🔍 🔍 🛅 👘 🎆	, ²⁰ 0, ∰ <mark>[</mark>] + E = = =], □ = ⊑], n X X X X X
	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
🖻 📏 🗗 🗘	
IB1	≺ X>
📑 📑 🗗 180°	
10	
15	
20	
25	
30	
35	



[A] : axe d'impression de la tête thermique (centre de la tête)

[B] : la direction de la flèche sur EASYCODE indique le sens de sortie de l'impression par rapport à la tête.



RE-TRAITEMENTS :

EASYCODE-PARAMETRES TEXTE	? X
Dimensions étiquette Largeur X ou base de l'étiquette: 50 mm	ndaluur 1
Longueur Y ou hauteur de l'étiquette: 50 mm	ОК
Rotation Re-traitement automatique Déplacements Eidos avancé	Annuller
Partiel automatique Après impression	Default
C Avant impression	

Pour obtenir les meilleures prestations en termes de cadence d'impression (impressions par minute) il est nécessaire d'activer le re-traitement "Partiel automatique". Cette fonction permet de traiter des textes contenant des données automatiques comme HH:MM ou une numérotation progressive. Pour les étiquettes où la donnée automatique est un code-barres, il est nécessaire d'activer la fonction de traitement "Avant impression" ou "Après impression".

Re-traitement "Après l'impression": l'étiquette est entièrement re-traitée à la fin du cycle.

Retraitement "Avant l'impression": quand la commande d'impression arrive, l'étiquette est entièrement re-traitée avant d'être imprimée. Le retraitement avant l'impression est conseillé en cas d'impression de la date et de l'heure sur les lignes de palettisation lentes.

DÉPLACEMENTS

Il est conseillé de paramétrer les déplacements à = 0. Si nécessaire, déplacez directement les objets sur l'étiquette avec la souris après les avoir sélectionnés.

1	EASYCODE-PARAMETRES TEXTE		8 ×
	Dimensions étiquette Largeur X ou base de l'étiquette:	50 mm	rrt a lura 1
	Longueur Y ou hauteur de l'étiquette:	50 mm	OK
l	Rotation Re-traitement automatique	Déplacements Eidos avancé	Annuller
	Déplacement X	0 mm	Default
	Déplacement Y:		

PAS D'IMPRESSION

EASYCODE-PARAMETRES TEXTE			<u>୧</u> ×
Dimensions étiquette Largeur X ou base de l'étiquette:	50	mm	nuguu.
Longueur Y ou hauteur de l'étiquette:	50	mm	ОК
Rotation Re-traitement automatique Dép	blacements Eido	s avancé	Annuller
Déplacement X 50.	0 mm P	\leftarrow	Default
Déplacement Y: 3	N		





4) Cliquer sur la touche pour passer en mode ÉDITION et pouvoir insérer du texte, des logos, des codes-barres, des boîtes, des lignes et des zones protégées.

Sélectionner FICHIER puis "ENREGISTRER LA PAGE SOUS..." pour enregistrer la page sous le nom souhaité.

Remarque concernant les noms de fichiers étiquettes:

- a) Les imprimantes EIDOS à disguette acceptent des noms de fichiers étiquettes de 8 caractères maximum + extension. EASYCODE émet un signal d'erreur si le nom attribué à un fichier étiquette dépasse 8 caractères + extension.
- b) Les imprimantes à écran tactile permettent d'attribuer des noms plus longs.

La longueur maximale du nom des fichiers conseillée avec une imprimante à écran tactile est la suivante:

17 caractères + extension. nnnnnnnnnnnnnn.LM1

Attention:

Les noms de plus de 17 caractères sont acceptés mais déconseillés. Leur fonctionnement dépend du type de caractères utilisé dans le nom du fichier, du mode de chargement, manuel, depuis l'écran tactile ou depuis une page en réseau ou série avec la commande ^Afinename.Im1. Ne dépassez jamais les 30 caractères.

Caractères non admis à l'intérieur d'un nom de fichier étiquette.

"." (2E hex)

L'imprimante ne reconnaît pas l'extension correcte du fichier, le fichier n'apparaît pas à l'écran tactile.

WINDOWS ne permet pas l'utilisation, dans les noms de fichier, des caractères suivants:

""" (22hex) "*" (2Ahex) "/" (2Fhex) ":" (3Ahex) "?" (3Fhex) ">" (3Chex) "<" (3Ehex) "\" (5Chex) "|" (7Chex)
3.4 Ouverture d'une page

Pour ouvrir une page, trois procédures différentes sont possibles en fonction du type de page à ouvrir:

1) Page normale sans données variables par l'opérateur ou depuis une base de données.

Cliquer sur la touche

Sélectionner un fichier étiquette présent dans l'archive et cliquer sur "OK".

2) Page contenant des données variables par l'opérateur.

Sélectionner FICHIER – OUVRIR PAGE FICHIER... pour ouvrir la page de base (layout).

Cliquer sur la touche 🗳, la fenêtre de saisie des données opérateur est affichée.

Saisir les champs au clavier et cliquer sur "OK". L'étiquette temporaire est renseignée et affichée. Le nom de l'étiquette renseignée est TEMP_OP.LM1, ce qui signifie qu'il s'agit d'un fichier temporaire qui sera écrasé à l'ouverture successive.

Basycode32 1° - [FRANCE_UTF8.LM1 - (0°) UTF-8 :1]		
Fichier Modifier Affichage Objets Configuration e	t paramètres Options Fenêtre ?	_ 8 ×
🎽 🚔 🖨 🖶 🗕 🖌 👗 🖻 🖻 🗠 어 Q.		■ 🖷 🖼 🗷
	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50	
DDE-CREER PAGE PAR FORMAT (T	EMP_OP.LM1 - (0°) UTF-8)	? ×
Sélectionner n° 2 Données Opérateur		NO 1
00) [6] state: ITALY	÷	
01) [8] city: ROMA		OK Annuller
4	•	/irtual Keyboard
	State: 00 # #	
	Capital City: 01□#	
25		

Cliquez sur OK après avoir saisi les données.

Le fichier temporaire TEMP_OP.LM1 rempli est affiché et prêt à être imprimé.



3) Page contenant des données variables depuis une base de données:

Si la fonction base de données est habilitée, cliquer sur la touche pour ouvrir la fenêtre de sélection de la clé de recherche souhaitée et cliquer sur "OK".

🔞 Easy	code32 1° - [PAGE1.LM1:1]	
Fic	hier Modifi	er Affichage Objets Configuration et paramètres Options Fenêtre ?	_ 8 ×
睝	ž 🖨 日	🛨 🛩 % 🖻 🖻 🕫 억 🔍 🔍 🖸 🎦 🚱 📴 📴 📰 📁 🕂 🗄 🚍	
E 8		5 10 15 20 25 30 35 40 45	50
E ^a w	5 10	EAST ODE- CREER PAGE PAR BANQUE DE DONNEES	
		AF30 VARIABLE-CASECODE	OK Ouvrir page
	20 25	C:\Easvcode32\Examples\e-dbase.mdb N. Records: 3 Code clé: KEY Tableau Tabella1 Layout: CASECODE	Annuller

Appuyez sur OK pour ouvrir la page du code article sélectionné et les champs de l'étiquette de layout figurant dans le champ layout sont renseignés par les informations extraites de la base de données. Le fichier temporaire TEMP_DB.LM1 rempli est affiché et prêt à être imprimé.

🛞 Easy	code32	1° - [PAGE1.LM1:1]	
Fic	hier M	lodifier Affichage Obj	ets Configuration et paramètres Options Fenêtre ?
省	ê 🚳	□ + 	a n 🛚 ∽
	ᠿ		10 20 30 40 50 60 70 80
4			
Eam			
	1		Format CASECODE LBS/LM1
	10		
	Ē		Data Base Sample
	Ξ		
	E		KEY from Data Base:
	20-		4BC30
	E		
	Ξ		
	30-		CASECODE from database:
	E		CASECODE
			0//020002
	40		
	Ιđ		Bar code from Data Base
			Bar code nom Bala Bace
	50		
	Ē		
	E		
	Ξ		
	60-		8 020614 000489

Les champs variables de la base de données sont:

- textes
- codes-barres
- logos

C La clé USB d'installation contient de nombreux modèles d'étiquettes.

Au cours de l'installation, les fichiers modèles sont copiés dans le répertoire C:\EASYCODE32\EXAMPLES. Les fichiers modèles peuvent être ouverts depuis ce répertoire, modifiés puis enregistrés dans le répertoire de travail (par exemple \TH-LAB) comme des étiquettes destinées à l'opérateur.

3.5 Reconnaissance automatique des propriétés des fichiers étiquette

A partir de la version EASYCODE 7.50, les fichiers de type .LAB, .LM1, LMT, LBS peuvent être ouverts sans que l'opérateur doive modifier les paramètres du programme.

Le logiciel signale à l'opérateur les éventuelles modifications automatiques qu'il s'apprête à effectuer dans les paramètres du programme pour permettre la visualisation correcte de l'étiquette en fonction de l'extension du fichier, du type de graphisme (300/600 dpi), du type de données opérateurs (indexées ou non) et du niveau des codes-barres qu'il contient (Liv0, Liv1,...)

Exemples de messages d'avertissement :

Easycode32	×
ATTENTION : l'étiquette que vous souhaitez char UTF-8. L'option 'Code UTF-8' a été activée dans l programme.	ger est un fichier es paramètres du
	ОК

asycode32	ſ
ATTENTION : Easycode est actuellement défini au niveau de commande 2: la nouvelle étiquette va passer au niveau 0	
ОК	

Les propriétés de l'étiquette peuvent être affichées depuis le menu "Fichier/propriétés fichiers étiquette".



3.6 Options d'affichage



Sélectionnez le menu "Affichage":

- Règles: affiche la règle verticale et la règle horizontale.
- Axes: les deux axes orthogonaux sont affichés en pointillés et se croisent au centre de l'étiquette. Les imprimantes EIDOS impriment toujours l'étiquette centrée par rapport à la tête d'impression.
- Alignement curseur: deux axes de couleur verte se croisent à la position du pointeur de la souris pour faciliter l'alignement de différents objets sur le layout.
- Limites de l'étiquette: une case en pointillés rouges délimite la zone occupée par l'étiquette au-delà de laquelle le programme renvoie un message d'erreur de dépassement.
- Fenêtre ASCII*: la fenêtre d'affichage ASCII des commandes CSE Eidos composant l'étiquette est affichée à gauche du layout.
- Grille: une grille est superposée au layout de l'étiquette pour faciliter le positionnement et l'alignement des objets sur l'étiquette. La résolution et modifiable en sélectionnant Grille/Affichage grille/Configurer la grille/Dimensions grille.

Grille	•	-	Affichage grille		
Sans rotation	Sans rotation		Aligner sur la grille	Dimensions grille:	1/10mm OK
terminal virtuel Fidos			Configurer la grille		



RT464 it_F

*Fenêtre ASCII :

Déplacez la liste déroulante vers le centre pour élargir la fenêtre ASCII:



Si vous déplacez la souris sur les différents objets de l'étiquette, la ligne de commande CSE Eidos correspondante est surlignée en bleu dans la fenêtre ASCII.



REMARQUE: la fenêtre ASCII a pour seul but d'afficher le code CSE. Il n'est pas possible d'ajouter ou de modifier des commandes dans la fenêtre d'affichage.

Si vous sélectionnez une ou plusieurs lignes de code CSE dans la fenêtre ASCII avec le bouton droit de la souris, les objets correspondants sont surlignés en jaune/orange sur l'étiquette:



Double cliquez sur une ligne ASCII CSE pour ouvrir directement la fenêtre permettant d'ajouter ou de modifier l'objet correspondant:

Easycode32 1° - [TEMP.LM1 - (0°) :1]		
Fichier Modifier Affichage Objets Configuration et pa	ramètres Options Fenêtre ?	
🗎 🛎 🖨 🖬 🏪 🛩 🖇 🖻 🛍 🗠 🗠 Q, Q,		
^t0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000	,0000,0000	
#None New Command Level Selected EASYCODE-INSE	RTION TEXTE	.93
Am Andrewski (************************************		
Dimensions (1	/10mm)	Eliminer
Proport Hauteur:	ionnel 🕜 Arial standard Eidos 🗌 Na 18 🕂 C Utilisateur imprir	
Compression:	0% Vindows	(j)
	Alignement	Données opérateur
F Gras	 Gauche C Centre 	onnées banque de donné
	C Droite	
	Orientation	
	C 90 Degrés C 180 Degrés	Position X: 2
□ Tour	270 Degrés	Y: 38

3.7 Impression d'une page

Cliquer sur la touche pour imprimer la page courante.

Sélectionner l'imprimante (parmi les 4 disponibles) vers laquelle diriger l'impression de l'étiquette en cliquant sur la touche "PRINTER #.... " correspondante.

	1			
🚑 Printer #1	🚔 Printer #2			
	1			
#Eidos Standard (No Easy Driver)	Laser	#None,	#None,	Annuller
COM1: 9600,n,8,1,p	USB003			
Normal	Normal	▼ Normal	▼ Normal	-
CSE Eidos	CSE Eidos	CSE Eidos	CSE Eidos	
🗖 WND Only	🗖 WND Only	🗖 WND Only	WND Only	
💿 300 dpi	💿 300 dpi	💿 300 dpi	🕫 300 dpi	
🔿 200 dpi	C 200 dpi	C 200 dpi	C 200 dpi	Test imprimante
ombre d'impressions:	1			
luméro progressif:	1000			
	,		<u>ੇ</u>	

Avant de transmettre le fichier à l'imprimante, il est possible de définir, à l'aide du paramètre "nombre d'impressions", le nombre d'étiquettes à imprimer. Sur les imprimantes EIDOS ce nombre est défini par la valeur initiale de la numérotation à rebours. En cochant la case prévue à cet effet, il est possible de demander à l'imprimante de renvoyer un message d'erreur "E24 Fin du lot programmé" lorsque ce compteur à rebours arrive à zéro.

Sur les imprimantes non EIDOS (ex. HP, EPSON etc.) le nombre d'impressions est défini par la valeur figurant dans le champ "nombre d'impressions".

Si la case "Activer la numérotation progressive" a été cochée dans les paramètres d'EASYCODE, il est possible de définir la valeur initiale de la numérotation progressive dans le champ "numérotation progressive" au moment de l'impression. Dès réception de l'étiquette, l'imprimante EIDOS initialise le compteur à la valeur définie.

L'impression d'étiquettes contenant des données automatiques (HH:MM:SS, numérotation progressive, date et date de péremption etc...) avec une imprimante EIDOS, peut avoir lieu de deux manières différentes:

a) En laissant l'imprimante renseigner les données en fonction de son propre calendrier et de son propre compteur. Répondre "Oui" au message qui s'affiche avant l'envoi de l'étiquette.

b) En remplissant les champs avec le calendrier de l'ordinateur. Les données automatiques reçues par l'imprimante seront de type fixe. Répondre "Non" au message qui s'affiche au moment de l'envoi de l'étiquette.

EASYCODE-IMPRIMER	? X
Printer #1	
#Eidos 9 Easy-ode32 -Attention	Annuller
Image: Second state state ATTENTION: Vous envoyez une étiquette contenant des données automatiques ou des données opérateur. Voulez-vous les compiler sur l'imprimante Eidos locale ? Image: Second state Etes-vous sûr de vouloir continuer?	
© 300 © 200	Test imprimante
Nombre d'impressions: 1	
Numéro progressif: 1	

Avec une imprimante EIDOS, les données automatiques seront imprimées telles qu'elles sont affichées à l'écran de l'ordinateur avant l'envoi.

3.8 File transfer Eidos

3.8.1 Transfert d'une page avec la fonction "File transfer Eidos".

(possible uniquement avec la version EASYR ou EASYCODE 900 Version complète).

Sélectionnez "Fichier/File Transfer Eidos":

1	Easyc	ode32 1° - [TEMP.LM1 - (0°):1]											í						• ×
Q.	Fick	ier Modifier Affichage	Objets	Configu	iration et param	ètres Option	Fen	être	?											- 8
1	e	Nouvelle page				Ctrl+N	200 DPI	#	E.	-+	E		1			Ŧ	\$			\mathbb{R}
É		Ouvrir page fichier				Ctrl+0				_	_	_							 	
l f	3	Ouvrir page de Banque de d	lonnées							í.	i i	1	ı î	1	1	1	1			
	=	Ouvrir page de Format																		
E		Fermer											-							
F	Ĥ	Sauver				Ctrl+S			1.1				+				-13			
Ŀ	_	Enregistrer sous																		
		Eliminer page							Ī					*						
		Créer pages de format							4			Ξ		C	2					
		Mise en Page												-						
		Imprimer											. i	>						
		Configurer imrimante par de	éfaut			Ctrl+P							- 1	C.	2					
		imprimer page et code ASCI	II avec l	'imprima	nte par défaut							•		C	٦.					
		Files Transfer Eidos				•		Copie	er fich	ier ve	rs l'ir	nprim	ante							
		1 TEMP.LM1					Lire fichier de l'imprimante													
		2 PAGE1.LM1						Sélect	ion e	t tran	sfert	fichie	rs pour	rappe	I I/O	- [
		3 C:\Easycode32\\TEMP.LI	M1						1		Ν	١.		-		Т		-		
		4 C:\Easycode32\\TEMP_C	OP.LM1						÷				t_i	C.)	±.		-		
		5 C:\Easycode32\\PAGE1.L	LM1						H		T			1		+		-		
		6 C:\Easycode32\\PAGE1.I	lmt						4		0			П		_		_		
		7 C:\Easycode32\\PAGE1	_2																	
		8 I:\CLIEN_TEC\\181230.lm	n1								N			Ο						
		Quitter							Ť				i	α	5	T				
														X	T					

Sélectionnez "Copier fichier vers l'imprimante".

La boîte de dialogue suivante s'affiche:

EASYCODE-COPIER FICHIER	VERS L'IMPRIMANTE			8 X
#Eidos Standard (No Easy Driver) COM2: 115200,n,8,1,p Swing2	Printer #2 #Eidos Standard LAN/WLAN.(MTU4K) IP: 192.168.0.127 Swingie	#Eidos Standard LAN/WLAN.(MTU4K) IP: 192.168.0.126 Printess4	VEIDOS\Laser_SW	Annuller
Nome File:			Parco	urir

	EASYCODE-SE	ELECTIONNER FICHIE	R A ENVOYER		×	
EASYCODE	Regarder dans	: 🚺 TH-LAB		- te e	* Ⅲ▼	×
	Emplacements récents	PAGE1.LM1 PAGE1.LM1 PAGE1.LMT TEMP.LM1				,
#Eidos 9 (No Easy	Bureau					ler
	Bibliothèques					
Nome File:	Ordinateur					
	Réseau	Nom du fichier :	PAGE1.LM1	•	Ouvrir	
		Types de fichiers :	Etiquette monofile (*.lm1,	*.lm2,*.lm3,*.lm 💌	Annuler	

Sélectionnez le fichier à transférer vers l'imprimante (ex. PAGE1.LM1) en cliquant sur "Parcourir":

Sélectionnez l'imprimante (parmi les 4 proposée) à laquelle transférer le fichier en cliquant sur le bouton "PRINTER #N " correspondant:

EASYCODE-COPIER FICHIER	VERS L'IMPRIMANTE			? ×
Printer #1	Printer #2	Printer #3	Printer #4	
(No Easy Driver)	LAN/WLAN.(MTU4K)	LAN/WLAN.(MTU4K)	1/EID03/E886[_5W	Annuller
COM2: 115200,n,8,1,p Swing2	IP: 192.168.0.127 Swingie	IP: 192.168.0.126 Printess4	LPT:PS	
Nome File:	C:\TH-LAB\PAGE1.LM1		Parco	urir

Si la procédure s'achève sans message d'erreur, le fichier sélectionné est copié dans la mémoire interne de l'imprimante (Disque Flash C).

REMARQUE: toutes les lettres minuscules contenues dans le nom du fichier ou son extension sont automatiquement converties en lettres majuscules. Ex. le fichier Prova1.Im1 transféré dans la mémoire interne devient PROVA1.LM1.

3.8.2 Transfert d'une page avec la fonction "Copier fichier vers l'imprimante pour rappel I/O"

(possible uniquement avec la version EASY ou EASYCODE 900 Version Complète).

Sélectionnez la rubrique "Fichier/File transfer Eidos/Copier fichier vers l'imprimante pour rappel I/O":

EASYCODE-COPIER FICHIER VERS L'IMPRIMANTE POUR RAPPEL I/O				
Frinter #1 #Eidos Standard (No Easy Driver) COM2: 115200,n,8,1,p Swing2	Frinter #2 #Eidos Standard LAN/VLAN.(MTU4K) IP: 192.168.0.127 Swingie	Printer #3 #Eidos Standard LANAVLAN.(MTU4K) IP: 192.168.0.126 Printess4	VLEIDOS\Laser_SW LPT:PS	E xit
Label file name 0 1 2 3 4 5 6 7 7		Progressive num.	Label file name	Progressive num.

Cliquez sur le bouton numéroté (lignes 0 à 15) et sélectionnez le fichier étiquette à envoyer à l'imprimante (Ex. PAGE1.LM1).

			•
ements TLM1.LM1 PAGE1.LM1 PAGE1.LMT FTMP.LM1			Nun
au			E E
a èques			
			H
steur			
eau Nom du fichier :	PAGE1.LM1	•	Ouvrir
au	Nom du fichier :	Nom du fichier : PAGE1.LM1	Nom du fichier : PAGE1.LM1

Pour chaque numéro de ligne, il est possible de choisir un fichier étiquette .LM1 différent.

Sélectionnez l'imprimante (parmi les 4 disponibles) vers laquelle transférer le fichier, en cliquant sur le bouton PRINTER #N correspondant:

EASYCODE-COPIER FICHIER VERS L'IMPRIMANTE POUR RAPPEL I/O					
Printer #1 #Eidos Standard (No Easy Driver) COM2: 115200,n,8,1,p Swing2	Printer #2 #Eidos Standard LAN/WLAN.(MTU4K) IP: 192.168.0.127 Swingie	Printer #3 #Eidos Standard LAN/WLAN.(MTU4K) IP: 192.168.0.126 Printess4	VEIDOS\Laser_SW	Exit	
Label file name	GE1.LM1	Progressive num. 123456 8 9 10 11 12 13 14 15	Label file name	Progressive num.	

Pendant l'envoi, le fichier étiquette est renommé avec le numéro de la ligne (0 à 15) et enregistré comme tel sur le disque C : de l'imprimante.

Ex. dans ce cas, le fichier PAGE1.LM1 est transféré dans la mémoire interne de l'imprimante sous le nom 0.LM1.

REMARQUE: si la case "Activer l'envoi du numéro progressif " a été cochée dans les paramètres (uniquement pour les imprimantes EIDOS) la valeur initiale de la numérotation progressive de la ligne est envoyée avec le fichier étiquette à l'imprimante EIDOS.

Ex. dans ce cas, la valeur du numéro progressif de la ligne 0 = 123456 est transmise en même temps que le fichier 0.LM1.

3.9 Description de la fonction édition de textes, codes à barres, logos, boîtes, lignes, etc.

3.9.1 Saisie d'un texte



EASYCODE et les imprimantes EIDOS peuvent gérer trois types de textes :

- 1. Police *Standard Arial EIDOS* : il s'agit d'une police de caractères du type ARIAL de l'imprimante qui permet des traitements du texte sur l'imprimante (progressifs, données variables par l'opérateur ou par le PLC).
- 2. Polices *Printer User* : il s'agit de polices de caractères True Type existantes sur l'ordinateur qui sont copiées dans la mémoire de l'imprimante pour la gestion des données variables. Il faut utiliser les polices *Printer User* lorsqu'on souhaite imprimer un texte variable en une police différente d'ARIAL EIDOS.
- 3. Les polices WINDOWS installées dans l'ordinateur ne permettent pas de traitements de texte sur l'imprimante.

En général, le texte est saisi à l'aide du clavier de l'ordinateur dans la fenêtre de saisie de textes d'EASYCODE ou bien en utilisant les fonctions *Copier/Coller* disponibles sur WINDOWS.

La hauteur et la taille du texte peuvent être réglées, il peut aussi être tourné, aligné à gauche, au centre, à droite ou bien imprimé dans le sens arrière-avant. Si la police le permet, il est possible de sélectionner les attributs italique et gras.

Remarque: avec des textes de petite dimension, il est conseillé de sélectionner l'option "Caractères gras" pour une meilleure lisibilité.

Le texte peut être du type:

- fixe : c'est-à-dire qu'il n'est pas modifiable sur l'imprimante.

- variable par l'opérateur: l'opérateur doit saisir le texte en utilisant le clavier de l'imprimante (écran tactile).

Le texte variable peut également être transmis à l'imprimante, via le réseau ou par liaison série, par le système qui gère les données relatives à l'architecture sur la ligne de production en utilisant le protocole CSE ou à travers des bibliothèques ELIB32 d'EIDOS.

- **automatique:** il est traité automatiquement par l'imprimante (exemple : HH : MM, échéance du produit, date de production, numérotation progressive etc.).

- variable de la base de données: le champ est renseigné avec le contenu de l'emplacement de la base de données auquel il est associé.

REMARQUE: les données variables de l'opérateur et les données automatiques ne peuvent pas être associées à des polices de caractères de Windows car elles doivent être re-traitées directement par l'imprimante. Pour ce type de données, la police de caractères à utiliser est "Standard Arial EIDOS" ou une police de caractères de type "Printer User".

3.9.2 Fonction de surlignage des textes

EASYCODE 7.50 permet, en cas d'utilisation d'une police de caractères Windows, de surligner dans une ou plusieurs lignes, des parties du texte pour en modifier les caractéristiques suivantes:

Gras/normal/italique Taille des caractères Type de police (ex. ArialUnicode, ArialBlack, Times New Roman etc.) Soulignement.

Remarque:

La version EASYCODE32 7.50 ne permet pas de surligner des textes écrits avec la police de caractères Standard Arial Eidos, ou des polices utilisateur, c'est à dire les textes qui sont re-traités ensuite pas l'imprimante.

Exemple de texte qu'il est possible d'imprimer avec EASYCODE 7.50 en définissant un seul objet sur l'étiquette:

CHOCOLAT AU LAIT (CACO 30% MINIMUM). INGRÉDIENTS: sucre, beurre de cacao, <u>lait</u> en poudre, riz coquant caramélisé (farine de riz, sucre, beurre de cacao, dextrose), pâte de caco, émulsifiant : lécithine de <u>soja</u>, arôme, **peut contenir des tracs de** <u>fruits à coque</u>, d'œuf et de <u>gluten</u>.

Conserver dans un endroit frais et sec.

Activation de la fonction "Surlignage de texte"

Pour activer la fonction "Surlignage de texte" il faut disposer de la clé de licence (toutes les clés "Small", "Medium" et "STAR..." permettent de gérer cette fonction.

Le mode ^LIV1 (mode sans clé matérielle) ne permet pas d'activer cette fonction.

PA	RAMETRES PROGRAMME EASYCODE	? ×
	Parcours et dossier de travail Banque de données Options Avancé	<u>`Ċ)</u>
	 Activer la fonction 'Surligner texte' (allergènes, ingrédients, etc.) Habiliter monofile (.LM1) et désactiver .LAB Activer codage UTF-8 	Annuller Default
	C Activer le fonctionnement pour les imprimantes Eidos avec écran tactile (format graphique	
	C Activer données opérateur indexées	
	🦳 Habiliter envoi numéro porgressif (Imprimante Eidos uniquement)	
	HAbiliter contrôle mot de passe Modify password	

Une fois que cette fonction est activée, les options "Autoriser monofichier .LM1" et "Autoriser codification UTF-8" sont automatiquement activées. La fonction "Surlignage de texte" n'est pas possible sur les étiquettes ayant une extension .LAB et sur les étiquettes qui ne sont pas générées en code UTF-8.

3.9.2.1 Possibilité d'importer des textes écrits avec Microsoft Office Word dans EASYCODE

Il est possible de copier un texte écrit avec Word et de le coller dans la fenêtre de saisie de texte d'EASYCODE sans altérer les caractéristiques originales du texte copié si celles-ci ont été implémentées dans EASYCODE. Les caractéristiques non implémentées dans EASYCODE seront perdues ou uniformisées à celles du texte qui précède (ex. couleur, exposant, indexé etc). Le texte Word doit avoir les retours à la ligne insérés avec la touche Entrée du clavier. Les éventuels retours à la ligne automatiques ne sont pas pris en compte par EASYCODE.



Une fois que le texte a été collé dans la fenêtre d'EASYCODE, il est possible d'en modifier les caractéristiques.

Sélectionnez la partie de texte dont vous souhaitez sélectionner les caractéristiques. Les modifications effectuées ne concernent que la partie sélectionnée.



Le texte peut également être saisi au clavier de l'ordinateur. Sélectionnez avec la souris la partie de texte dont vous souhaitez modifier les caractéristiques.

Attention:

Pour que l'impression soit réussie en termes de discrimination des caractères Gras par rapport aux caractères Normal, il faut sélectionner dans Word une taille de caractère non inférieure à Arial 8.

Rew Microsoft Office Word Document - Microsoft Word	EASYCODE-INSERTION TEXTE
Menus Accueil Insertion Mise en page Références Publipostage Tous * Fichier * Edition * Affichage * Insertion * Format * Outils * Tableau * Image: Second Sec	CHOCOLAT AU LAIT (CACO 30% MINIMU (farine de riz, sucre, beurre de cacao, dextro: de <u>fruits à coque</u> , d' <u>œuf</u> et de <u>gluten</u> . Conserver dans un endroit frais et sec.
CHOCOLAT AU LAIT (CACO 3 & MINIMUM). INGRÉDIENTS: sucre, beur poudre, riz coquant care émulsifiant : lécithine de <u>gluten</u> . Conserver dans un endroit frais et sec.	✓ III Dimensions (1/10mm) Police ✓ Proportionnel Hauteur: 22 ÷ Compression: 0% ✓ ✓ Windows Verdana Choix

3.9.3 Saisie d'un texte en plusieurs langues (UNICODE mode UTF8)

Il est possible de créer des textes en plusieurs langues avec la version 7.x d'EASYCODE. Dans le menu "*Configurations et paramètres/Logiciel*", il faut activer la case "*Activer la codification UTD-8*".

PARAMETRES PROGRAMME EASYCODE		? ×
Parcours et dossier de travail Banque de données Options Avanc	é]	<u>`Ċ</u>
 Activer la fonction 'Surligner texte' (allergènes, ingrédients, etc.) Habiliter monofile (.LM1) et déractiver .LAB Activer codage UTF-8 Activer le fonctionnement pour les imprimantes Bidos avec écran ta Activer données opérateur indexées Habiliter envoi numéro porgressif (Imprimante Eidos uniquement) 	ctile (format graphiqu)	OK Annuller Default
HAbiliter contrôle mot de passe	Modify password	
Habiliter mode multi-impression C 1-2 Habiliter MultiText page	C 1-2-3 C 1-2-3-4	

Le texte peut être saisi à l'aide des claviers virtuels disponibles ou du clavier de l'ordinateur.

En cas de disposer d'un texte dans MS Word, il est possible de le copier et le coller dans EASYCODE.

Pour obtenir une copie fidèle sur EASYCODE du texte rédigé dans MS Word, il est nécessaire de prendre les précautions suivantes:

- s'assurer que la même police d'origine utilisée pour rédiger le texte dans MS Word est installée sur l'ordinateur de travail. Si cette police n'est pas installée, il est nécessaire de se procurer le fichier (ex. Tahoma.TTF) du traducteur ou du rédacteur d'origine du texte.

Ca 9.	ت) =					_ 🗆 🗙
Menus	Accueil Inser	tion Mise en page	Références	Publipostage	Révision	Affichage
Tous Fichier Image: State	Edition - Affi	chage Insertion	Format · Ou abs x, x'	tils • Tableau • • 0 & a A A Aa • Collage spé	Fenêtre *	? ▼ ▲=]
вопросах теку	/щей эксплуатац	ии установки.				
В возможных рамках дается также раздел "ДИАГНОСТИКА СБОЕВ", где даны указания для операт <mark>о</mark> ра по поиску и устранению наиболее простых неисправностей.						
Все права на настоящее руководство защищены. Воспроизводство настоящего руководства, даже частичное и в какой бы то ни было форме, без недвусмысленного письменного разрешения со стороны "Eidos S.p.A." запрещается.						
Содержание настоящего руководства может изменяться без предварительного уведомления. Авторы сделали все возможное для обеспечения точности содержания. При обнаружении						
OURIDOM DOOM	IN REC COODULINTE	OD STOM B KOMBAHV	10 "FIGOS" 109	УСТРАНЕНИЯ ОШ	ADSCIA.	

Installer la police (ex. Tahoma.TTF) d'origine sur l'ordinateur dans le répertoire C:\WINDOWS\FONTS\...

Ouvrir le logiciel EASYCODE et sélectionner la police utilisée pour rédiger le texte dans MS Word (ex. Tahoma) parmi les polices WINDOWS.

EIDOS S.p.a.

EASYCODE-INSERTION	TEXTE	{? ×
Texte:		OK Annuller
Dimensions (1/10mm) Proportionnel Hauteur: 20 Compression: 0%	 Police Arial standard Eidos Utilisateur imprir Windows 	Narrow Choix
Attributs Gras	Alignement Gauche Centre CDroite	Données opérateur onnées banque de donné Données automatiques

Sélectionner et copier dans MS Word le texte à imprimer:

Menus Accueil Insertion Mise en page Références Publipostage Révision Affichage
Tous 🔻 Fichier 👻 Edition 👻 Affichage 👻 Insertion 👻 Formate 🗸 Outils 👻 Tableau 👻 Fenêtre 👻 🦿
- <u>A</u> A Normal ▼ Thaoma ▼ 12 ▼ G I <u>S</u> ▼ abe ×, × ² A A Aa ■ = = = = = = = = =
Collage spécial
оператора по поиску и устранению наиболее простых неисправностей. Все права на настоящее руководство защищены. Воспроизводство настоящего руководства, даже частичное и в какой бы то ни было форме, без недвусмысленного письменного
разрешения со стороны. Егору 5.р.м. запрещается. Содержание настоящего руководства может изменяться без предварительного уведомления.
Авторы сделали все возможное для обеспечения точности содержания. При обнаружении
ошибок просим Вас сообщить об этом в компанию "Eidos" для устранения ошибки.
Компания "Eidos" не несет никакой ответственности за возможные случайные ошибки и
вытекающий ущерб, связанный с поставкой, характеристиками или пользованием настоящим

Coller le texte copié sur EASYCODE:

Remarque: à partir de la version 7.03 d'EASYCODE, le collage du texte copié dans Word active automatiquement la police de caractères Windows utilisée et la taille de caractère la plus proche de celle du texte Word.

EASYCODE-INSERTION TEXTE	? ×
Texte:	
Paste Undo	
Dimensions (1/10mm) Police Image: Proportionnel Image: Police Hauteur: 20 Image: Police Image: Police Image: Police Image: Pol	Claviers virtuels

EASYCODE-INSERTION TEXTE	? ×
теке Все права на настоящее руководство защ даже частичное и в какой бы то ни б разрешения со стороны "Eidos S.p.A." запреш Содержание настоящего руководства может Авторы сделали все возможное для обес	ищены. Воспрои Было форме, бе цается. изменяться без г спечения точнос:
Dimensions (1/10mm) Police Image: Proportionnel Image: Police Hauteur: 20 Image: Proportion Police Image: Police Image: Police	Claviers virtuels

Remarque: certains formatages du texte dans MS Word seront perdus (par exemple les tabulations ou les retours automatiques à la ligne) car ils ne font pas partie du protocole des imprimantes EIDOS. Il est possible de formater le texte sur EASYCODE en insérant des retours à la ligne à l'aide de la fonction *Ctrl + Entrée.*

睝	2	
P	Û	
3		
E ^a iii	10 10 11 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	Все права на настоящее руководство защищены. Воспроизводство настоящего руководства, даже частичное и в какой бы то ни было форме, без недвусмысленного письменного разрешения со стороны "Eldos S.p.A." запрещается. Содержание настоящего руководства может изменяться без предварительного уведомления. Авторы сделали все возможное для обеспечения точности содержания. При обнаружении ошибок просим Вас сообщить об этом в компанию "Eldos" для устранения ошибки. Компания "Eldos" не несет никакой ответственности за возможные случайные ошиби и вытекающий ущерб, связанный с поставкой, характеристиками или пользованием настоящим руководством.

Remarque: des textes en langues différentes (ex. grec, russe, arabe etc.) peuvent coexister sur la même étiquette; il faut saisir les textes dans les différentes langues en prenant les précautions précédemment décrites.

À ne pas oublier: dans le répertoire C :\WINDOWS\Fonts\... de l'ordinateur doit exister la police d'origine utilisée pour rédiger le texte. La même police doit être sélectionnée sur EASYCODE comme police WINDOWS.

3.9.4 Saisie d'un code à barres



EASYCODE intègre tous les codes à barres standard les plus utilisés. Il est possible de sélectionner la taille la plus adaptée aux exigences. En outre, il est possible d'afficher ou de cacher le texte en maigre sous le code à barres. La somme de contrôle est automatiquement calculée et saisie, si ceci est prévu ou demandé. Le code à barres peut comprendre aussi des données variables par l'opérateur ou depuis la base de données ou bien automatiques, si ceci est demandé.

Le code-barres peut inclure:

- des caractères numériques ou alphanumériques fixes

- des textes variables de l'opérateur pouvant être ensuite transmis à l'imprimante par le système de gestion de l'étiquetage

- des textes variables de la base de données ; le code-barres est constitué par EASYCODE à partir du champ de la base de données associé au chargement d'un nouvel article

- des textes automatiques (exc. numérotation progressive, dates de péremption...) calculés et mis à jour à chaque impression

Types de codes à barres implémentés:

EAN128, CODE128C, EAN13, EAN8, Interleaved 2/5, CODE39, PDF-417, DATAMATRIX, GS1-DATAMATRIX, UPC-A, PARAF, ITF-14, HIBC43, Industrial 2/5, Binary.

(À partir de la version 7.03, uniquement si le niveau sélectionné est le niveau 1 ou supérieur): QR-Code, GS1 DataBar, Maxicode, IATA 2/5.

EASYCODE-INSERTION CODE BARRE	ES		? ×
Type: Ean 128		T	
Code:			ОК
Hauteur [1/10mm]:	80 📫		Annuller
Agrandissement: 3	÷		Eliminer
 Imprimer en clair Hauteur clair réduite Largeur clair réduite 	Alignement Gauche Centre CDroite	Orientation Normal 90 Degrés 180 Degrés C 270 Degrés	Données opérateur Inées banque de donn Données automatiques
			Position
Inversion			
Contrôle de code barres activé			Y: 10

Mode "Inversion" pour les codes-barres:

Ce mode permet de rendre lisible un code-barres imprimé avec de l'encre blanche sur un fond sombre (uniquement pour les codes-barres monodimensionnels, option impossible avec les codes-barres bidimensionnels comme Datamatrix ou Qrcode).

"Activer vérification code-barres":

Si vous cochez cette case, le code-barres sera soumis à un contrôle de lisibilité après son impression (uniquement avec une imprimante Printess).

Une commande ^v0 est insérée dans la chaîne ASCII et utilisée par l'imprimante pour activer le scanner de lecture du code-barres.

La fonction de vérification du code-barres sur l'imprimante Printess a lieu si l'imprimante est équipée d'un scanner (option sur demande) et si la case d'activation de la vérification du codebarres a été cochée lors de l'étape de création du code avec EASYCODE.

Si l'étiquette exige la vérification du code-barres et la fonction de vérification n'a pas été activée sur l'imprimante, l'imprimante émet un message d'alerte à chaque impression pour signaler que le vérificateur de barres n'est pas activé et que la lisibilité du code-barres imprimé n'a pas été contrôlée.

Critères à respecter pour imprimer un code-barres à niveau de lisibilité élevé

- 1) Utiliser des matériaux consommables de qualité (papier et rubans thermiques EIDOS)
- 2) Imprimer des codes-barres style peigne, avec les barres parallèles au sens d'impression.



Si vous imprimez des codes-barres dont les barres ne sont pas parallèles au sens d'impression, augmentez la valeur d'agrandissement d'au moins 1 point et demie et réduisez la vitesse d'impression.

3) Le niveau d'agrandissement ne doit pas être trop bas.

Si vous utilisez un niveau d'agrandissement bas, vérifiez la lisibilité du code barre avec un dispositif de vérification.



3.9.5 Saisie de lignes et de rectangles

L I est possible de réaliser facilement des lignes verticales et horizontales et des rectangles (appelés "boîtes"), de les placer et de modifier leur épaisseur.

3.9.6 Saisie de zones protégées



Il est possible de saisir des zones à imprimer en noir.

3.9.7 Saisie de logos



PNG, .GIF ou .PCX sur les fichiers étiquette avec extension .LM1 (fichier unique) ou .LMT (à plusieurs textes).

Le logo peut être redimensionné et tourné lors de la saisie.

Remarque: En cas d'utiliser l'extension .LAB (obsolète), il est nécessaire d'utiliser des fichiers du type .BMP définis comme noir et blanc (ne pas utiliser de couleurs ou d'échelles de gris) qui devront être téléchargés dans la mémoire de l'imprimante.

Remarque: Si vous utilisez l'extension .LAB (obsolète) vous devez utiliser exclusivement des fichiers de type .BMP monochromatiques définis comme Noir et Blanc, 1 bit. N'utilisez pas de logos couleurs ou en échelle de gris.

Les logos .BMP doivent être transférés dans la mémoire de l'imprimante. De plus, en cas d'étiquettes .LAB, les logos .BMP doivent avoir la même résolution que la tête et préalablement orientés dans le sens d'impression souhaité.

Caractéristiques des logos

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression, créez des logos ayant les caractéristiques suivantes:

- a) format .BMP ou JPG Noir et blanc
- b) la taille du logo en mm doit être égale à celle de l'image que vous souhaitez obtenir à l'impression. Évitez de redimensionner le logo au moment où vous importez l'image dans EASYCODE.
- c) résolution optimale des logos pour utilisation avec PRINTESS, SWING, CODITHERM : 305 dpi (12 points/mm).
- d) résolution optimale des logos pour utilisation avec CODITHERM version à 600dpi : 600DPI (23,64 points/mm)

Remarques importantes concernant la création des logos:

- a) Le logo doit être défini à l'origine en noir et blanc (B/W 1 bit) c'est à dire monochromatique et avec la résolution exigée.
- b) Les dimensions X et Y du logo en mm doivent être égales à celles de l'image que vous souhaitez obtenir à l'impression.
- c) Les textes et symboles présents sur le logo doivent saisis dans la fenêtre de "Saisie de texte" avec la police de caractères TTF originale appropriée. Les textes obtenus par copier/coller depuis d'autres sources peuvent ne pas avoir une qualité optimale. Les caractères qui offrent la meilleure qualité d'impression sont souvent ceux à épaisseur constante (ex. Arial)
- d) Les autres logos ou dessins à importer ou à coller doivent avoir les mêmes caractéristiques en termes de couleur (à savoir Noir et blanc 1 bit), de résolution de 305 dpi, c'est à dire la même que celle du logo en cours de création. Les logos et les dessins originaux importés ne doivent subir aucune déformation graphique et aucun redimensionnement. Ils doivent être importés dans la dimension correcte.

Vérification des caractéristiques et de la qualité du logo avec EASYCODE:

La fenêtre de saisie du logo contient une description de ses caractéristiques.

🐼 Ouvrir				×
Regarder dans	: 🚺 TH-LAB		- + E (<u>*</u> ⊞-
Emplacements récents Bureau	LINI EN 14592-2009 14592.bmp	19440b00.bmp	030010av.bmp	
Bibliothèques		R		(ک) ۱
	50201_p1.bmp	50900_p1.bmp	51503_p1.bmp	تيحي 51600_p1.bmp
Réseau	Nom du fichier :	14952.bmp	•	Ouvrir
	Types de fichiers :	All Importable Files(*.	BMP,*.JPG,*.JPE(▼	Annuler
X Size: 597 pixels Y Size: 427 pixels X Resolution: 96 Y Resolution: 96 Colours: 2 (BitCou Compression: Noi Size: 32514 bytes	e = 157.9 mm e = 113.0 mm dpi dpi unt: 1) ne s	,	UNI EN 142	E

X Size: dimension réelle du logo (largeur X) en mm.

Y Size: dimension réelle du logo (hauteur Y) en mm.

X Resolution: résolution du logo en points/inch (305 dpi = 12 points/mm; 600 dpi = 23,64 points/mm) selon l'axe X.

Y Resolution: résolution du logo en points/inch (305 dpi = 12 points/mm; 600 dpi = 23,64 points/mm) selon l'axe Y.

Colours: 2 (Bit Count : 1) : logo noir et blanc à 1 bit.

L'impression de l'étiquette sur une imprimante de bureau (HP, EPSON, etc.) à jet d'encre ou laser d'une résolution de 600 ou 1200 dpi, obtenue par l'envoi depuis EASYCODE après installation du pilote Windows de l'imprimante, permet de vérifier la qualité du logo importé. Étant d'une résolution inférieure, l'imprimante EIDOS ne peut pas donner à l'impression un résultat meilleur que celui obtenu avec une imprimante de bureau. Pour réaliser cette opération, une licence d'utilisation d'EASYCODE est nécessaire (la clé SMALL suffit).

3.9.8 Alignement de deux ou plusieurs champs (textes, codes à barres, images)

Il est possible d'aligner deux ou plusieurs champs entre eux, soit à gauche, au centre, à droite, en bas, en haut ou centrés verticalement.

E = = ||| ||| ||| ||| Z I 🖬 🔜 🔜 🔀 🔀 🗶

3.9.9 Saisie de données variables et base de données



Les données variables peuvent être saisies à l'aide du clavier de l'ordinateur par l'opérateur ou remplies de manière automatique en les extrayant de la base de données lors de la sélection de l'article à imprimer.

3.9.10 Terminal virtuel



La boîte de dialogue principale contient les boutons suivants:

PING IP: effectue un ping continu vers l'adresse IP de l'imprimante active. La réponse au ping est affichée dans la barre verte horizontale.

STATUS: envoie de la demande ^?CrLf à l'imprimante. La chaîne renvoyant l'état est affichée dans la barre verte horizontale.

TE-03: il est possible de surveiller l'état d'une imprimante EIDOS d'ancienne génération directement depuis EASYCODE en utilisant le terminal virtuel.

VNC: en activant une imprimante IP, vous activez la fonction VNC, qui permet d'effectuer un diagnostic virtuel des imprimantes. La <u>visualisation et l'activation de VNC Viewer ne sont pas</u> <u>encore fonctionnelles.</u>

Avec la version EASYCODE 7.50, ils est possible d'effectuer les fonctions suivantes :

Lire l'adresse IP de ce PC : lit et affiche l'adresse IP du PC où Easycode est installé.

Transférer un fichier à l'imprimante : permet de choisir un fichier et de le transférer vers l'imprimante.

Envoyer l'étiquette à l'imprimante: permet de choisir un fichier étiquette avec extension .LM1, .LMT, .LM2, .LM3, LM4 dans un dossier et de le transférer à l'imprimante.

Envoyer un fichier CSE à l'imprimante: permet de choisir un fichier .TXT dans un dossier et de le transférer à l'imprimante. Le fichier TXT peut contenir une séquence CSE, comme :

^@ ^ATOTO.LM1 ^|i00datovar1 ^V ^!

Effectuer un backup de l'imprimante et enregistrer: l'imprimante génère automatiquement un fichier "backup.zip" dans le dossier TMP de l'imprimante.



4. Saisie des données variables par l'opérateur



Gestion des données variables en mode "Normal": la saisie des données variables quand elles sont transmises via liaison série ou via le réseau à l'imprimante, est dépendante de la position ASCII de la chaine qui identifie chaque donnée variable sur l'étiquette.

Gestion des données variables en mode Indexé: la saisie des données variables quand elles sont transmises via une liaison série ou via le réseau à l'imprimante est indépendante de la position ASCII de la chaine qui identifie chaque donnée variable sur l'étiquette.

Remarque:

Les données "variables de l'opérateur" de l'étiquette sont surlignées en rouge

par EASYCODE.

En mode "Normal", la fenêtre de saisie des données de l'opérateur est la suivante:

Texte:		92
*#08000DA	TOP1\	OK Annuller
Dimensions I Propo Hauteur: Compression:	1/10mm) Police itionnel Arial standard Eidos Narrow Utilisateur imprir Utilisateur imprir Windows Windows	w
Attributs Gras Italiq Inver Souli Miroi	Alignement Alignement ASYCODE-INSERTION DONNEES OPERATEUR Etiquette: [I*#08000DATOP1\ Affichage: 00##### Champ sélectionné Description: Contrôle de la longueur Congueur: 8 Numérique uniquement Contrôle présence donr Item Nr.: 01	Données opérateu ? OK Annuller
	Ajouter	Claviers virtuels

Description: c'est le champ qui contient le nom de la donnée variable. Ce nom apparaît dans les fenêtres de saisie manuelle de la donnée variable d'EASYCODE et de l'imprimante. La saisie d'une description dans le champ variable est nécessaire. Les données variables ayant la même description et les mêmes attributs sont saisies selon la même chaine.

Longueur: longueur de la donnée contenue dans le champ variable.

Il s'agit du nombre maximum de caractères saisissables manuellement dans EASYCODE ou dans l'imprimante.

Contrôle de la longueur: si la case est cochée, le programme vérifie que la longueur de la donnée variable saisie est effectivement celle exigée.

Numérique uniquement: le programme vérifie que la donnée variable saisie ne contient que des caractères numériques.

Contrôle présence donnée: le programme vérifie que la donnée a bien été saisie.

EASYCODE et l'imprimante signalent une erreur si la donnée variable n'est pas renseignée ou si le champ est vide.

Processus de renseignement des données variables en mode "normal" par liaison série ou réseau

Attention: le renseignement des données variables dépend de la position ASCII à l'intérieur de l'étiquette. Si la séquence des lignes ASCII est modifiée, le renseignement des données variables sera modifié.



En mode "Indexé" la fenêtre de saisie des données de l'opérateur est la suivante :

Texte:		
*#08000D/	NTOP1\	
-Dimensions Prop Hauteur: Compression:	(1/10mm) Police ortionnel Image: Arial standard Eidos Image: Nar 20 Image: Clubic steur imprir Image: Clubic steur imprir 0% Image: Clubic steur imprir	row
Attributs	Alignement EASYCODE-INSERTION DONNEES OPERATEUR Etiquette: *#08000DATOP1\ Affichage: 00##### Champ sélectionné Description: DATOP1	Données opérateu
	Contrôle de la longueur Longueur: Numérique uniquement Contrôle présence donr Item Nr.: 03 Updating from Computer at every printing	

La fenêtre de saisie des données de l'opérateur de type "Indexé" permet de saisir toutes les caractéristiques déjà présentes en mode "normal" avec en plus les paramètres suivants:

N° identifiant: c'est le numéro qui identifie la donnée variable. Ce numéro rend la donnée opérateur indépendante de la position ASCII à l'intérieur du fichier étiquette .LM1. Pendant la saisie des données variables via liaison série ou le réseau, l'imprimante associe le texte variable reçu au champ variable de l'étiquette ayant le même numéro identifiant.

Mise à jour du calculateur à chaque impression:

Cette fonction, lorsqu'elle est activée, demande l'envoi de la donnée variable à chaque impression. L'imprimante vérifie qu'après chaque impression effectuée, une nouvelle donnée variable soit transmise avant d'effectuer l'impression successive. En cas contraire, l'imprimante signale une erreur.

Processus de renseignement des données variables en mode "Indexé" par liaison série ou réseau. Le renseignement des données variable respecte la correspondance des index définis.



Processus de renseignement manuel des données variables avec EASYCODE: La description ci-dessous est valable autant pour les données opérateur en mode "normal" qu'en mode "indexé".

🐼 Eas	ycode32 1° - [LAY.LM1 -	· (0°) :1]	the state of the s	
62 Fi 檜	chier Modifier Affich 🛱 🚑 🔲 🛑 🛹	age Objets Configura	ation et paramètres Options Fenêtre ? \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc	
	$\mathbf{\Delta}$		5 10 15 20 25 30 35 40 45	50
L ^A	EASYCODE-CREER PAG	SE PAR FORMAT (LAY.LM:	1-(0°))	
	Sélectionner n° 3 Donn	ées Opérateur		8
	1) [8] DATOP1:	TOTO ∢	÷	
	2) [8] DATOP2:	TITI	÷	Annuller
	3) [8] DATOP3:	TATA	÷	Insérer symbole
		4	,	
	10	_	02 - #####	
	50=			
F1 Easy	code32 help		-156.38	- 31.2 x 7.5 #003 F
	•			
🐼 Eas	ycode32 1° - [TEMP_OP	.LM1 - (0°) :1]		- - ×
Eas	ycode32 1° - [TEMP_OP chier Modifier Affich	.LM1 - (0°) :1] nage Objets Configura	ation et paramètres Options' Fenêtre ?	
Eas	ycode32 1° - [TEMP_OP chier Modifier Affich	LM1-(0°):1] nage Objets Configura	ation et paramètres Options Fenêtre ?	- ■ × - ■ × = # # # # # = 0
Eas Fi	ycode32 1° - [TEMP_OP chier Modifier Affich	LM1 - (0°) :1] nage Objets Configura ※ 唱 配 い い 5	ation et paramètres Options Fenêtre ? ⓒ ⓒ ⓒ ⓒ ⓒ ⓒ ⓒ ⓒ ⓒ ⓒ ⓒ ⓒ ⓒ ⓒ ⓒ ⓒ ⓒ ⓒ ⓒ	- ■ × - ■ × ≅ ₩ ₩ ₩ ¥ Œ ₩ 50
Eas	ycode32 1° - [TEMP_OP chier Modifier Affich	.LM1 - (0°) :1] hage Objets Configura ∦ া ি ি ∽ ⊶ 5	ation et paramètres Options Fenêtre ? ⓒ • • □ □ • • • □ • = = = 5 10 15 20 25 30 35 40 45	
Eas	ycode32 1° - [TEMP_OP chier Modifier Affich	LM1 - (0°) :1] nage Objets Configura ※ 暗 信 い い 5	ation et paramètres Options Fenêtre ? Q. Q. (D.) 000 200 ## (T. +-) = = 10 15 20 25 30 35 40 45	- ■ × - ■ × = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Eass	ycode32 1° - [TEMP_OP chier Modifier Affich	.LM1 - (0°) :1] hage Objets Configura ∦ ⊫	ation et paramètres Options Fenêtre ? ⓒ ⓒ ⓒ ⓒ ⓒ ⓒ ⓒ ⓒ ⓒ ⓒ ⓒ ⓒ ⓒ ⓒ ⓒ ⓒ ⓒ ⓒ ⓒ	- ■ × - ■× = 曲 帥 帥 王 田 曰 50
Eas Fi M M C M C M M M M M M M M M M M M M M	ycode32 1° - [TEMP_OP chier Modifier Affich	LM1 - (0°) :1] hage Objets Configura 8 🖻 🖻 Ю Са 5	ation et paramètres Options Fenêtre ?	
	ycode32 1° - [TEMP_OP chier Modifier Affich	.LM1 - (0°) :1] hage Objets Configura ∦ া ি ি ∽ ↔ 5	ation et paramètres Options Fenêtre ?	
	ycode32 1° - [TEMP_OP chier Modifier Affich	LM1 - (0°) :1] hage Objets Configura 8 🗈 🖻 🕫 🕫	ation et paramètres Options Fenêtre ? ♀ ♥ ■ ● 600 300 200 # # ; • • = = = 10 15 20 25 30 35 40 45 TOTO	- ■ × - ■× 王 Ⅲ Ⅲ Ⅲ 王 Ⅲ □ 50
	ycode32 1° - [TEMP_OP chier Modifier Affich	LM1 - (0°) :1] hage Objets Configura & 🗈 🖻 איז ראי 5	ation et paramètres Options Fenêtre ?	
	ycode32 1° - [TEMP_OP chier Modifier Affich	.LM1 - (0°) :1] hage Objets Configura ∦ 🖻 🖻 Ю № 5	ation et paramètres Options Fenêtre ?	
	ycode32 1° - (TEMP_OP chier Modifier Affich	LM1 - (0°) :1] hage Objets Configura & Par Configura 5	ation et paramètres Options Fenêtre ? • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	- ■ × = # # # # # # ¥ = # € 50
	ycode32 1° - [TEMP_OP chier Modifier Affich	LM1 - (0°) :1] hage Objets Configura & Part Configura 5	ation et paramètres Options Fenêtre ?	
	ycode32 1° - [TEMP_OP chier Modifier Affich	LM1 - (0°) :1] hage Objets Configura & B B C O S 5	ation et paramètres Options Fenêtre ?	
	ycode32 1° - [TEMP_OP chier Modifier Affich	LM1 - (0°) :1] hage Objets Configura B P P S S 5	ation et paramètres Options Fenêtre ? TOTO TOTO TITI TATA	
	ycode32 1° - [TEMP_OP chier Modifier Affich 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50	LM1 - (0°) :1] hage Objets Configura & B R C P S 5	ntion et paramètres Options Fenêtre ? TOTO TITI TATA	

Processus de renseignement des données variables dans l'imprimante:

La description ci-dessous est valable tant pour les données opérateur en mode "normal" qu'en mode "indexé".



5. Saisie de données à mettre à jour en mode automatique sur l'imprimante

5.1 Données automatiques EASYCODE.

Les données automatiques de l'étiquette sont affichées en bleu dans EASYCODE.



5.2 Types de données automatiques

Il est possible de configurer les données automatiques suivantes: **Données concernant le calendrier courant:** date, heure, jour, semaine.

EASYCODE-INSERTION DONNEES AUTOMATIQUES
Etiquette:
Affichage:
Champ sélectionné Aucun
Date /heure courantes Date d'expiration produit Numéros progressifs Divers
Jour du mois (JJ)
Jour du mois (JJ) Mois de l'année (MM) Année (AA)
Jour de la semaine (J) Semaine de l'année (Ss) Date complète (JJ/MM/AA)
Utiliser tableau codification
Ajouter Eliminer

Remarque: Les données automatiques présentes dans cette liste peuvent être imprimées en mode standard, disponible sur l'imprimante, ou bien en mode codifié, grâce à la configuration d'un tableau de codification réalisée par l'utilisateur.

Exemple:

En cas de vouloir imprimer le champ automatique "Année", l'imprimante imprime 15 pour l'année 2015 (c'est-àdire, les deux derniers chiffres). Par contre, en cas de vouloir imprimer "2015" ou bien "deux mille quinze", il faut utiliser la fonction "Utiliser le tableau de codification".

Données concernant l'échéance du produit: jour, mois, année d'expiration avec échéance programmable en jours ou en mois.

	1
Affichage:	
Champ sélectionné	Aucun
Date/heure cour	Tantes Date d'expiration produit Numéros progressifs Divers
	30
	100
	(• Jours

Remarque: Les données automatiques présentes dans cette liste peuvent être imprimées en mode standard, disponible sur l'imprimante, ou bien en mode codifié, grâce à la configuration d'un tableau de codification réalisée par l'utilisateur.

Exemple:

En cas de vouloir imprimer le champ automatique "Mois ", l'imprimante imprime 03 pour le mois de mars (c'est-à-dire, les chiffres numériques relatifs). Par contre, en cas de vouloir imprimer "MA" ou bien "Mars", il faut utiliser la fonction "Utiliser le tableau de codification".

Numérotations progressives incrémentielles ou décrémentielles à pas programmable.

Date/heure courantes	Date d'expira	tion produit	
Numéros progressifs	Code barres	Divers	
Type de numérotation	Nombre de chiffres:	5 🕂	
Global	_		
O De ligne[0]	Imprimer zéros à gau	Jche	
O Nombre d'impressi	Offset	0 🕂	

Données mises à jour en mode automatique concernant le contenu de codes à barres présents sur l'étiquette :

EASYCODE-INSERTION DO	NNEES AUTOMAT	IQUES		8	x
Etiquette: Affichage: Champ sélectionné Aucun				OK Annuller	
Date/heure cou	urantes	Date d'ex	piration produit		
Numéros progress	ifs C	ode barres	Divers		
Demier code barres Demier code barres Checksum du demier c Code SSCC: Container Code SSCC: Fournisse Code SSCC: Numéro u Code SSCC: Checksur (00) SSCC avec somme (01) GTIN des Articles (02) GTIN (10) Lot ou Numéro du (11) Date de production (15) Date Limite (21) Numéro de série	code barres ur nique a de contrôle Commerciaux conter Lot n sommation	ius			

Données automatiques diverses telles que les séparateurs de texte, la donnée automatique de la carte à puce, le quart de travail etc.

EASYCODE-INSERTION DONNEES AUTOMATIQUES	8 ×
Etiquette: Affichage: Champ sélectionné Aucun	OK Annuller
Date /heure courantes Date d'expiration produit	
Numéros progressifs Code barres Divers	
Séparateur 🗨	
Coded shift Data 1 from Smart-Card Data 2 from Smart-Card Data 3 from Smart-Card	
Data 4 from Smart-Card CPB 9 Digit Number(MOD-7) Jour de la semaine -Heure(JH)Deux caractères fixes codés Caractère de contrôle Alphanumérique sur 5 caractères + 6 chiffres (spéq Ajouter Eliminer	

Gestion des numérotations progressives

Il est possible de saisir des numéros progressifs incrémentiels ou décrémentiels, dont le pas est 1 ou différent de 1, sur l'étiquette. En outre, il est possible de définir l'impression d'une séquence de plusieurs numéros progressifs incrémentiels sur la même étiquette.

EASYCODE-INSERTION DONNEES AU	TOMATIQUES	? ×
Etiquette: #15.0.001 Affichage: 00001 Champ sélectionné Aucun		OK Annuller
Date/heure courantes Numéros progressifs	Date d'expiration produit Code barres Divers	
Type de numérotation Global De ligne[0]	Nombre de chiffres: 5	
C Nombre d'impressi	Offset 0 ÷	
Ajouter Elimin	er	

5.3 Tableau de codification des données automatiques

Le tableau de codification est sauvegardé dans le fichier étiquette .LM1 (ou bien .LMT si on utilise le mode "à plusieurs textes").

Chaque fichier étiquette .LM1 peut donc avoir des données codifiées de manière différente. Le tableau de codification se trouve aussi sur l'ordinateur et il peut être égal ou différent de celui présent sur l'étiquette.

Pour accéder au tableau de codification des données automatiques:



Le tableau de codification est composé de 3 sections:

Codification de la date: il s'agit du calendrier courant de la codification de la date de production. Codification de la date d'échéance: il s'agit de la codification des dates d'échéance. Codification des quarts: pour codifier et définir les quarts de travail (jusqu'à trois quarts).

Exemple de configuration de données codifiées:

EASYCODE-CODI	FICATION DOI	NNEES ET POSTES	AVR 2	2015		? ×
Donnée codée	Codification e	xpiration produit Cod	dification postes			<u>1;2</u>
Jour(1-31):		Mois(1-12):		Année(de 1990	à 2049):	
01	*	01	*	12		
02		02	=	13		Annuller
03		03		14		
04		AVR 🗲		2015		Default PC
05		05 *		16 🔻		Insérer aurabala
06	-	06	-	17	-	
	- F	•	- F	•	F.	
Semaine(1-53):		Jour semaine(1-	-7):	Heure(00-23):		
00	*	01	*	00	*	
01		02		01		
02		03	=	02		
03		04		03		
04		05		04		
05	-	06	-	05	-	
•	Þ		Þ	•	Þ	

Donnée codée	Codification e	xpiration produit Coo	dification postes			<u>1†2</u>
lour(1-31):		Mois(1-12):		Année(de 1990 à	2049):	
01	*	01	*	90		
02		02	=	91		Annuller
03		03		92		
04		04		93		Default PC
05		05		94		
06	-	06	-	95	-	Inserer symbole
	- F		P.		- F	
Semaine(1-53):		Jour semaine(1-	7):	Heure(00-23):		Afficher tableau
00	*	01	*	00		
01		02		01		
02		03	=	02		
03		04		03		
04		05		04		Recouvrir tableau
05	-	06	-	05	-	
	- F		•	4		
		,		1.		

Signification des touches présentes sur le tableau de codification:

Elle affiche le tableau de codification présent dans le fichier étiquette courant .LM1.

Elle affiche le tableau de codification sauvegardé sur l'ordinateur (DATACOD.COD).

PC

Elle permet de copier le tableau de codification de l'ordinateur sur l'étiquette courante.

Elle permet de copier le tableau de codification de l'étiquette courante sur l'ordinateur.

Insérer symbole

Touche disponible uniquement en mode UTF-8, elle permet d'afficher les claviers virtuels pour saisir des textes en langue cyrillique, grecque, d'Europe de l'Est etc. dans le tableau de codification.

Default PC

Elle rétablit les valeurs du tableau de codification de l'ordinateur aux valeurs par défaut.
6. Utilisation en mode multisession

Chaque session de travail d'EASYCODE ouverte peut fonctionner avec des paramètres de logiciel différents et gérer des imprimantes différentes. Pour travailler correctement en mode multisession, il faut définir les propriétés de l'icône de lancement d'EASYCODE.

Ex. C:\Easycode32\Easycode32.exe\SESSIONn\où n = 1,..., 10 (jusqu'à 10 sessions différentes).



7. Utilisation d'EASYCODE comme compte utilisateur

EASYCODE32, en cas de ne pas pouvoir accéder au dossier HKEY_CLASSES_ROOT (car le compte est limité), utilise le dossier HKEY_CURRENT USER pour les paramètres, auquel il peut accéder en mode lecture-écriture.

💣 Éditeur du Registre				
Fichier Edition Affichage Favoris	?			
▲ I Ordinateur	Nom	Туре	Données	
HKEY_CLASSES_ROOT HKEY_CURRENT_USER HKEY_LOCAL_MACHINE HKEY_USERS HKEY_CURRENT_CONFIG	ه) (par défaut)	REG_SZ	(valeur non définie)	
Ordinateur\HKEY_CURRENT_USER				

Si le logiciel EASYCODE est lancé pour la première fois, en mode compte limité, il crée le dossier Easycode32 dans HKEY_CURRENT_USER et le compte limité utilise ces paramètres.

💣 Éditeur du Registre			
Fichier Edition Affichage Favoris	?		
Ordinateur	Nom	Туре	Données
HKEY_CLASSES_ROOT HKEY_CURRENT_USER Console Control Panel Environment Environment Environment Environment Environment Environment Environment File Software System HKEY_LOCAL_MACHINE HKEY_LOCAL_MACHINE HKEY_CURRENT_CONFIG	 (par défaut) #Release Check feld file f Code Reading L Current Page dBase File dBase File dBase Key dBase Layout dBase Table Decremental Nu Enable 200 dpi Enable Autosen Enable Autosen Enable Asis Enable Grid Enable Key Enable Normal Enable Opt Read Enable Sending Enable Sending Enable Webservi Field file number 	REG_SZ REG_SZ REG_DWORD REG_DWORD REG_SZ REG_SZ REG_SZ REG_SZ REG_DWORD	(valeur non définie) Easycode32 - Eidos Label Maker Rel 7.50 (1° Worki 0x0000000 (1) 0x0000000 (0) C:\TH-LAB\TEMP_OP.LM1 C:\Easycode32\Examples\e-dbase.mdb KEY Tabella1 0x0000000 (0) 0x0000000 (1) 0x0000000 (0) 0x0000000 (0) 0x0000000 (0) 0x0000000 (0) 0x0000000 (0) 0x0000000 (0) 0x0000000 (0) 0x0000000 (1) 0x0000000 (1) 0x0000000 (1) 0x0000000 (1) 0x0000000 (1)
Ordinateur\HKEY_CURRENT_USER			

Avant de contrôler l'existence des paramètres, EASYCODE (uniquement s'il s'agit d'un utilisateur standard, non pas administrateur) affiche un message d'avertissement.

Si le logiciel est lancé pour la première fois, en mode **administrateur**, EASYCODE crée le dossier Easycode32 dans **HKEY_CLASSES_ROOT** dans le fichier de registre et l'administrateur utilise ces paramètres.

Dans le fichier de registre, il y aura deux dossiers Easycode32, l'un dans HKEY_CURRENT_USER pour le compte limité et l'autre dans HKEY_CLASSES_ROOT pour l'administrateur.

ATTENTION:

De toute façon, le dossier de travail TH-LAB est UNIQUE, mais s'il est créé par un administrateur, le compte limité ne pourra pas accéder aux fichiers présents dans TH-LAB (pour lui, ce sont des fichiers en seule lecture), à moins que le dossier soit partagé par l'administrateur comme illustré sur la figure.

énéral	Partage	Sécurité	Versions précédentes	Personnaliser	
Partag	ge <mark>de fich</mark> ie	rs et de do	ssiers en réseau		
T	TH-LA Non pa	B artagé			
Chem	in réseau :				
Non p	artagé				
Par	tager				
Défini d'autr	je avance r des autor es options	isations pe de partage	rsonnalisées, créer des r	essources partagées et d	éfinir
Défini d'autr	r des autor es options Partage	isations pe de partage avancé pt de passe	rsonnalisées, créer des r	essources partagées et d	éfinir
Protect Les u cet or	e avance r des autor es options Partage tion par mo tilisateurs d dinateur po	isations per de partage avancé ot de passe loivent pos our accéde	rsonnalisées, créer des r	essources partagées et d ateur et un mot de passe s	éfinir sur
Protect Protect Les ur Pourn	r des autor es options Partage tilon par mo tilisateurs d dinateur po modifier ce	isations per de partage avancé ot de passe loivent pos our accéde paramètre,	rsonnalisées, créer des r séder un compte d'utilisa r aux dossiers partagés. . utilisez le <u>Centre Résea</u>	essources partagées et d ateur et un mot de passe s <u>u et partage</u> .	éfinir sur
Protect Les ur Pour n	e avance r des autor es options Partage tion par mo tilisateurs d dinateur po modifier ce	isations per de partage avancé ot de passe loivent pos pur accéde paramètre,	rsonnalisées, créer des r séder un compte d'utilisa r aux dossiers partagés. utilisez le <u>Centre Résea</u>	essources partagées et d ateur et un mot de passe s <u>u et partage</u> .	éfinir

Dans "Ressources de l'ordinateur", le dossier apparaît comme illustré sur la figure.



8. Connexion série RS-232 entre l'ordinateur et l'imprimante EIDOS

En cas de vouloir effectuer la connexion série RS-232, demander à EIDOS le câble CV496/nn où "nn" est la longueur en mètres du câble (longueur maximale: 10 mètres).

9. Liaison Ethernet ou WIFI entre l'ordinateur et l'imprimante

Consultez le manuel de l'imprimante.

Eidos S.p.A.

Via dell'Industria, 11 Z.I. Fontaneto 10023 Chieri (TO) ITALY Tel. +39 011 947 781 Fax +39 011 947 7865 E-mail: eidos@eidos.eu Web: www.eidos.eu